

Câu 13173 của bạn Hoàng Tuấn - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Bếp từ Midea cháy trở 330 omh
Hiện tượng: Thay lại cháy, sơ bộ tụ 5mf còn

Mong các bác giúp đỡ

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Trần Duy Hưng (linhkienchatluong.vn) - 9 / 10 / 2015

Bếp media dễ sửa lắm bạn ah. bạn đã sửa những gì rồi. Bếp của bạn là model nào? Nếu không sửa được thì qua 25A Hạ Đình bên mình bán đủ mạch bếp media mới 100% chỉ việc lắp vào chạy ngay.

Các bài viết tương tự:

- [am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 về tháo luôn 4 con ra khỏi về đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chì đứt tụ 1 về nguồn 1 con cũng ấm,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 về ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
- [Bếp từ midea MI-SV20EZ - Mình có cái bếp từ midea nổ cầu chì, hư sò. cứ thay vào sò lại hư Mình đã thay sò khác thay tụ 5uf tháo bỏ cuộn từ ra thay vào bằng bóng đèn 200w thì thấy chạy đc. Nhưng cứ lắp cuộn từ vào là lại hư sò và nổ cầu chì. Ai biết](#)

nguyên nhân xin chỉ giúp mình đang cần sửa gấp

3. bếp từ philips-trung quốc.không rõ model; - không lên nguồn,mình đã kiểm tra và đã thay tụ 5mf,thay cầu trì,còn nguồn.cũng đã kiểm tra mấy con tụ lá vàng 104,va mấy con ba chân s8550.khi cắm điện có lên nguồn nhưng cho nồi nấu thì không chạy mà lại hiện mỗi số 3
4. Bếp tu sunhouse model shd6180 - Chào các ac trên đđ e có cái bếp từ nt tinh hình la bị mat nguồn chap sò công xuất e đ ktra linh kien quanh con VIP 12a k phát hiện gì thay thu VIP 12a roi ktra Phan dien ap mỗi cho sò thay chap 1 D4148 da thay nhưng e van chua đóng sò vào máy vì con phát hiện 1con transito dán bị chap 2 chan no co ten 9304 (Q2) nhưng e lai trua có con nay để thay .bac nao bt con nao thay tương đương dc chỉ giùm e voi ah
5. bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguồn đen bao sang .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách o nồi.bep ko nhan nồi nhug co lúc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc keu tách tách thì ko bao loi j ca.e thao ra thay co đau an va nước lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thì chạy được bình thường nhưng khi dề nguội lai ko nấu được như nồi o trên.da thay cam bien o so ban dau nấu được sau do khách mang ve lai bị như vậy
6. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic, +52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liền),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đầu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,
7. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khách nhỏ sửa chữa cho dan am thanh kenwood chạy radio va doc dia CD nhưngmày khách mang toi trong tình trạng chapphan công suất .DIA va RADIO van hoạt động bình thường nhưng bị chap CONG SUAT nen kep loa vào dinh u neu de lau loa se bị chạy .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiểm tra so bo thì thay chạy con STK4150 mình nhìn ma đã thay chui roi vì hàng xách tay ma lai thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao giờ vì vay nhỏ các ban gop y va giúp mình xem trên thị trường có con này không vay?tro giới liệu có ko các ban nhi?ban nao đã tung lam qua ban này xin giúp do mình một tay.thank các ban nhiều.
8. đầu kỹ thuật số call tech dvb usb,,bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 - em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,,giờ ko load dc kênh nữa,,có cách nào khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác
9. máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
10. Nokia 6300 - Tụ nhấn phím số 0 làm liệt các phím trừ các phím số từ 1 đến 9, * và #.
11. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
12. tu lạnh panasonic - Ko làm lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng có điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc



Bếp từ Midea cháy trở 330 omh - Thay lại cháy, sơ bộ tụ 5mf còn | 3

lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giật giật rồi quj và lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắmlại chỉnh timer thì quat và loocf lai chạy bt.sau 6ngay sau thì nó lai bi như cũ