



Bếp từ Midea - Cú gim điện là hư igbt hôm nay ra đi 3 con igbt + 3 con diot | 1

Câu 16247 của bạn Nguyễn Văn Thúc - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Bếp từ Midea

Hiện tượng: Cú gim điện là hư igbt hôm nay ra đi 3 con igbt + 3 con diot

Mong các cao thủ xuất chiêu chỉ giáo

— — ● ● ● — —

Nguyễn Văn Thúc (xachen)- 7 / 5 / 2017

Kiểm tra diot zener ở chân B vẫn tốt

ngovanviet (ngovanviet)- 7 / 5 / 2017

Kiểm tra 3 con tran tầng kick

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyễn Văn Thúc (xachen)- 8 / 5 / 2017

Mình đã thay con LM339N đã xong!

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j.,khách say cứ đê vài phút,,,lúc sau em lên kiểm](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chêt công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời ấm là chêt công suất nổ fuse

2. bếp từ electrolux etd32d kêu tí tít mà ko nóng,các phím vẫn ok,quạt vẫn quay,mình đeo thấy hư con cảm biến nhiệt diot,lên mình thay bằng con trỏ 10k vẫn báo tí tít,với con thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì - Mình tháo con ight ra rồi đóng mạch vẫn như cũ,nghĩa là bị phần bảo vệ.
3. bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sữa k chạy chắc e chuyền nghề mắt các bác a
4. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhe?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.
5. chào các thành viên mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chẽ độ giặt và cắp nước(ko vặt và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vặt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện vê 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
6. Cục đẩy hq15bai - Đẩy nguồn xung bị hư nguồn cấp trước thợ trước đã rút mất sò nguồn cấp trước, em xin tả mạch như thế này mong anh em giup em kiểm con sò, Vcc là 300v trỏ mỗi là 750k và 470om, tụ kích là 104, diot gim chân g là 4148. Mong anh em giup em tìm ra con so cần nấp là gì?
7. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thấy thanhj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập te tu học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
8. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình khong biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
9. Máy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tjvj tq, nên đở lè nổj đườg høj, đe đườg kr =10v. Tháo vĩ đèn ra đe cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đe kr ra đe có 150v trên kr, sau đó lắp laj máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quốc chj? Bị lỏng mạch nhưng khj đe H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
10. tivi 21in panasonic mode tc21gx28v - mo may chet so dong nguon b+tang len 190v kiem tra so bo thay di ot gim d862 chet dang do minh lay 3 con gim 6v mac song song de thay the nguon ra du 140v da cho tai gia nguon van du;nhung dong so vao hinh bi co 4 mat moi mat khoang 3cm chay 5phut den 1gio la chet so .anh chi em nao gap qua pan nay xin tro giup minh voi, xin cam on moi nguoi truoc nha
11. Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là pị nghẹt k làm lạnh đc,mình xa gas rút chân không nạp gas lại thi chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhìu xả đá xong thì block vẫn



Bếp từ Midea - Cứ gim điện là hư igtb hôm nay ra đi 3 con igt + 3
con diot | 3

chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đồng hô gas thì báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan
này

12. tuyển thợ phụ sửa chữa điện tử- điện lạnh(ưu tiên thợ điện tư muốn học thêm điện
lạnh) - tuyển thợ sửa chữa điện tử - điện lạnh(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện
lạnh,và ngược lại)có chỗ ăn ở+lương thỏa thuận