



Câu 3565 của bạn caovuong1988 - đã có (13) trả lời & góp ý.

bếp từ phím cảm ứng
tình trạng cắm nguồn vào thì nổ cầu trì hư sò bếp từ 20N125

đã kiểm tra thay thế s8050 bị chập và s8550 chập.và đã thay sò bếp từ nhưng cứ thay sò bếp từ vào cấp nguồn lại bị hư sò có anh nào đã sửa qua paln này rồi chỉ dùm em với thanks nhiều.....em nghi là bị dao động nhưng mà không biết kiểm tra như nào thì biết là dao động sai....và nguyên nhân nào có thể bị sai dao động... có anh nào bí thỳ chỉ dùm em nhé em cảm ơn nhiều hỳ hỳ.....

—— ☉ ☉ ——

vi van chung (chungtk)- 25 / 9 / 2011

ban thu tut mam tan nhiet ra roi ktra lai dien ap tai e c va g cua so thu xe

nguyen anh tuan (zietzietziet)- 25 / 9 / 2011

chào bạn.

con ic dao động đó là con gì? có phải 339 ko?bạn hãy thay thử con ic dao động, kiểm tra các linh kiện liên quan va quan sát xem có điện trở nhiệt hồi tiếp ko? nếu có bạn kiểm tra xem.

caovuong1988 (caovuong1988)- 26 / 9 / 2011

vâng đúng rồi nó dùng con ic lm339n em thay sò vào là nó lại hư tức quá đi.vâng để em kiểm tra lại đã cảm ơn các anh nhé...ak cho em hỏi điện áp bình thường là khi đo ở chân c e và g là bao nhiêu ạ.à anh ơi điện áp hồi tiếp về chân bao nhiêu ạ

nguyenthanhcong (thanhcongd)- 26 / 9 / 2011

Thay Tụ 5mf Đi Không Thì Có Hàng Thúng Sò CS Cũng hư

nguyen anh tuan (zietzietziet)- 26 / 9 / 2011

khi nào bạn sửa xong cho mình biết pan nha hiiii

caovuong1988 (caovuong1988)- 28 / 9 / 2011

anh ơi làm rỳ có tụ 5 mF có 4 mF thui em thay rồi nhưng vẫn bị như vậy mà em chưa mua được ic dao động nên chưa thay được chưa biết như nào cả có gì em sẽ pot lên hi hi

caovuong1988 (caovuong1988)- 2 / 10 / 2011

pỳ pỳ anh ơi em đã thay rồi nhưng mà vẫn bị như vậy chán quá ak hư mất mấy con sò rồi

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



bếp từ phím cảm ứng - cắm nguồn vào thì nổ cầu trì hư sò bếp từ

20N125 | 2

mà vẫn chưa sửa được em đã thay hết một loạt tụ 4mf 2mf 0,27mf thay hết ic lm358 lm339 mấy con s8050 s8550 rùi mà vẫn vậy chán quá ah có ai đã sửa qua paln này rùi chỉ dùm em với pỳ pỳ

dang quang huan (bttv2100)- 13 / 10 / 2011

lm339 valm 358 chỉ là ic khuếch đại thuật toán ! bạn hãy kiểm tra áp be=? rồi mới đưa ra kết luận !

caovuong1988 (caovuong1988)- 13 / 10 / 2011

vậy à anh dang quang huan 2 con ic đó là đại thuật toán à vâng em biết 2 con đó là vậy nhưng cũng có khả năng hư chứ anh... nó còn 1 con ic 20 chân mà em chẳng biết là con ic rỳ nữa có anh nào biết chỉ dùm em với ở đằng sau nó có số -0645NAB04 nguyên nhân vì sao em cứ lắp sò vào là nó lại hư vậy anh em mất gần 1 rổ sò rùi hu hu giúp em với.....

nguyen duc huong (duchuong606)- 14 / 11 / 2011

thay ngay cầu diot det mau đen 4 chân

caovuong1988 (caovuong1988)- 18 / 11 / 2011

bạn nguyên đức hương à mình đã kiểm tra cầu diode rồi không bị gì cả cái bếp từ đây em đập nó rồi tại nó ăn sò của em quá nhiều nên em đập nó tan tành mây khói rồi..... anh nào biết nguyên nhân vì sao mà cứ thay sò vào là lại hư không em thay cả 1 giỏ sò rùi tức quá nên đập đi mua cái bếp khác rùi.....ai biết chỉ dùm em nhé em cảm ơn hi hi

le trung hieu (hieu hien)- 24 / 12 / 2011

sao bạn đáp no voi the

bạn phải kiểm tra ki lương đã chưa .kiểm tra xem máy con tu 2m xem máy con to đen ay do xem dao đóng được tu 1-1.5 là ok mà bạn phải tháo số ra kiểm tra nguồn ki lương đã rồi mới nên lắp số chưa

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

kieu van khanh (khanh501) - 3 / 2 / 2012

thay tu 0,3mf1200v va 5mf 400v la ok 100%

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le ko đóng,, thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,, lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
2. [âm ly califonia 8 sò biến sáp xuyên - đứt cầu chì ko phải nổ rơ le vẫn trể và tác động bình thường, công suất ko chết,, thay cầu chì mới lại đứt,, thay cầu chì ampe lớn hơn vài giây đứt nóng đỏ,,, dòng tăng mạnh](#)
3. [bếp hồng ngoại model SHD6008 - khi bật bếp. on off và các phím bình thường \(cảm ứng\) đèn halogen không sáng. khi dùng máy sấy tóc khò vào ic H18B 18 chân. thì bếp lên bình thường. khoảng 30 phút sau thì bếp tự sục nhiệt độ. bác nào biết chỉ giúp em. em thay 2 con BTA16 rồi bếp van. không được](#)
4. [bếp từ ML-SV190DC - khi cắm nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
5. [bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sửa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác ạ](#)
6. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỗn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,, +-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol, các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt, \(bo nguồn, ỗn áp và công suất đi liền\),,, tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vẽ lại đóng \(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đầu\),,, kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,, ko hiểu là sao lại chênh lệch](#)

thế...

7. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.minh chuyên tivi.
8. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
9. Nokia 6300 - Tự nhấn phím số 0 làm liệt các phím trừ các phím số từ 1 đến 9, * và #.
10. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
11. Tivi panasonic mode no.tc-25fg74v . - Nổ c553 và chết r713 chết sò ngang . C 553 và R713 mất chỉ số . Mong được các bác giúp đỡ ạ .
12. Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là pị nghẹt k làm lạnh đc,mình xả gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hồ gas thì báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan này