

Câu 11192 của bạn Huỳnh thanh - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Bếp từ saiko 2002

Hiện tượng: Lỗi E0 không nhận nổi

Em đang gặp con saiko 2002 này căng quá các bác ai cao tay chỉ giáo giùm ạ

— [●] [●] —

nguyen dang dai (chomottinhyeu)- 10 / 11 / 2014

bếp rất hay bị mây con rơ co tri số lớn khoảng 1m hoặc vài trăm k nối tiếp nhau. bạn nên qua tâm phần đó

Boy Ngok (boyngok92bmt2)- 10 / 11 / 2014

bạn xem thay thử con tụ 5M, và mấy con điện trở trị số lớn, lục tung hết điện trở đi bạn

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Thành (thanhhangmc)- 10 / 11 / 2014

ok 2 y kien tren. ban kt C5mf truooc tiep la nhung R noi tiep nhau tu so (P)ve ic tri so khoang tu 220k-680k tuy theo loai bep

Các bài viết tương tự:

1. [+ Bếp từ Saiko - + Em có con bếp từ Saiko không nhận nổi, em đo các trị số trở đều tốt, mong các bác giúp đỡ](#)
2. [bếp từ - bếp bật lên báo lỗi Eo khokng nhận nổi. đã thay thử cảm biến nổi khác nhưng không được. các phím hoạt động bình thường.](#)
3. [Bếp từ Media Mi-SV21DN - Có nguồn, đèn bình thường, phím bấm bthuong, quạt chạy, nhưng cứ tit tit đều lúc không nổi và có nổi—> bếp không nóng; đã thay cảm biến mâm nhưng vẫn zway, ktra 2 trở 240k nối tiếp đều ok](#)
4. [Bếp từ Media Mi-SV21DN - Có nguồn, đèn bình thường, phím bấm bthuong, quạt chạy, nhưng cứ tit tit đều lúc không nổi và có nổi—> bếp không nóng; đã thay cảm biến mâm nhưng vẫn zway, ktra 2 trở 240k nối tiếp đều ok](#)
5. [bếp từ media. cứ cho nổi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sữa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác ạ](#)
6. [bếp từ saiko sk-2002 - Lỗi E0](#)
7. [bếp từ saiko sk-2108 - không nhận nổi, nguồn đầy đủ](#)
8. [bếp từ SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thấy tiếng tách tách ở nồi.bếp ko nhận nổi nhưng có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 so vào nước trong nồi thấy hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j cả.e tháo ra thấy có dầu ăn và nước làm oxy hóa mạch.đã vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.đã thay cảm biến ở số ban đầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
9. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
10. [toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị](#)
11. [Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là bị nghẹt k làm lạnh đc,mình xả gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hồ gas thì báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan này](#)
12. [Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gần tấm kính](#)