



Câu 14166 của bạn Cuộc Tình Buồn - đã có (8) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): bếp từ sunhouse SH6500

Hiện tượng: máy chạy nhưng ko nóng

Lần đầu sửa bếp từ nên nhờ a e diễn đàn trợ giúp mình với. hôm khách đem đến cho mình cái bếp từ có modem như trên. máy ko mở nguồn đc. mình đã vệ sinh và thay phím mặt thì máy mở nguồn và đã chạy. đặt nổi lên nóng. vậy là lắp ráp lại để lên sạp. mấy ngày sau khách đến lấy. mang cắm thử thì máy chạy nhưng nổi ko nóng. mọi chức năng điều khiển tốt. mình nâng nổi lên hạ xuống vẫn có cảm giác từ tính. đồng thời có tiếng cách cách nhỏ. sau đó máy báo E5. vậy nhờ a e ai làm qua rồi thì giúp mình với.

— [●] [●] —

nguyen duc hai (duchaininguyen2015@gmail.com) - 30 / 1 / 2016

bạn thay con cam bien nam sau con fet gan tren tam nhom tan nhiet di,kiem tra xem quat co chay ko nhe!

nguyen duc hai (duchaininguyen2015@gmail.com) - 30 / 1 / 2016

co doi may thi con cam bien gan tren tam tan nhiet luon

tran van khoa (vitamin) - 30 / 1 / 2016

Lỗi E5 là lỗi ko nhận nổi. Ktra cảm biến trên mâm từ thường đo nó khoảng 100k . Tốt nhất là thay thử. Có thể cảm biến lắp lỏng chân ... Ktra và ktra....

tran van khoa (vitamin) - 30 / 1 / 2016

Lỗi E5 là lỗi ko nhận nổi. Ktra cảm biến trên mâm từ thường đo nó khoảng 100k . Tốt nhất là thay thử. Có thể cảm biến lắp lỏng chân ... Ktra và ktra....

dangnhattin (dangnhattin) - 31 / 1 / 2016

OK

Cuộc Tình Buồn (Xuân Thành) - 31 / 1 / 2016

mình đo 2con cảm biến đc. mỗi con 140k. đi mua chỗ mình hay lấy linh kiện điện tử thì ko có. nguồn 5v. 18v. 300v đủ, còn 1 hiện tượng nữa là bật bếp để nổi lên ko nóng và có tiếng kêu cách cách nhỏ và khoảng 15giây là attomat trên cầu dao điện cắt xạch luôn. còn ko đặt nổi thì nó tit 1hồi rồi tắt. có lc báo E5. mình tháo bỏ con cảm biến của công suất ra vẫn ko đc.

dangnhattin (dangnhattin) - 31 / 1 / 2016

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Lỗi E5 chỉ xuất hiện khi nào có hiện tượng trở cảm biến bị quá nhiệt.....trước mắt a nên xem lại 2 con q thúc dao đi..bật máy mà súp cầu dao ghê quá.....thử chu trình nướng thôi đừng chơi nấu lẩu,,2000w ăn điện nên súp.....nên xem lại chỗ igbt ..1.gim áp 18v, 2.q thúc hư làm mất xung..3.cảm biến sai số, 4. bôi mỡ giải nhiệt lâu sạch mặt mâm...

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tran van khoa (vitamin)- 1 / 2 / 2016

Tháo cảm biến làm sao máy chạy dc . Mình thay thử thôi

Các bài viết tương tự:

- [bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô va bếp chạy.nhưng để đến hôm sau thi lai không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguồn 18 v va 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.khong đủ điện áp. chạm tay vào ic nguồn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đường đo nhưng chưa phát hiện gì.nhưng có lúc lại nấu được](#)
- [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
- [bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sửa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác ạ](#)
- [Bếp từ SunHouse SH6500 - Cho chạy yếu không ngắt từ rồi lại sinh từ, cho chạy khỏe là ngắt từ rồi lại có từ](#)
- [Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao \(đã thay thử\). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. link đây ạ:<https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tách luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC (điện áp nhấp nháy, ko cố định) ảnh của bếp đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXIV1z.jpg>. :

6. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước(ko vật và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguôn)
7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhấc canh của hoac án tạm dùng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường
8. Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là bị nghẹt k làm lạnh đc,mình xa gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hồ gas thì báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan này
9. tủ lạnh hitachi 154l nội địa - xì dàn nóng,, cấp dàn nóng rồi mà bây giờ sao lâu đông đá quá, dàn nóng nóng dữ dội, block thì nóng không chạm tay vào được luôn, phin lọc cũng nóng luôn.
10. tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ấm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lại ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giặt giặt rồi qujtj va lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắm lại chỉnh timer thì quạt va loocf lại chạy bt.sau 6ngay sau thì nó lại bị như cũ
11. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tấm kính
12. tủ toshiba - máy đã để lâu 1 thời gian.. giờ chạy lại nhưng không lạnh. lốc vẫn chạy bình thường dàn nóng không nóng, dàn lạnh không có hơi lạnh, lốc chạy sò đầu đẩy 1 lúc thì thấy nóng và lốc nóng dần lên