



bếp từ sunpentown của đài loan - cắm điện vào thì báo E1 bàn phím ko có tác dụng. đã kiểm tra cảm biến nhiệt ở đáy nồi và ở fet rồi đã thay thử nhưng vẫn không đk | 1

Loại thiết bị (Model): bếp từ sunpentown của đài loan

Hiện tượng: cắm điện vào thì báo E1 bàn phím ko có tác dụng. đã kiểm tra cảm biến nhiệt ở đáy nồi và ở fet rồi đã thay thử nhưng vẫn không đk

mong các bác giúp em với

— ☹ ☹ —

**khắc huôn** (khachuonvh )- 31 / 5 / 2015

e đã kt lại thì thấy hư con r4 e đã thay và bây giờ đã nấu đk nhưng đèn led 7 đoạn lại ko sáng vậy bác nào chỉ giùm em với. led ko hư lúc đầu sáng thì báo e1 giờ nấu đk thì ko sáng. thank các bác trước

**hoàng vũ phương** (phuonghoangvu )- 9 / 6 / 2015

Con r4 là con ở đoạn nào vậy bạn? mình cũng có 1 con bếp từ mắc 1 bệnh oái oăm là cứ bật nguồn lên k có xoong vẫn báo bt có xoong là chỉ phát xung được 1 lúc lại ngừng nên nước chỉ gần sôi chứ không sôi được k biết bệnh gì

**khắc huôn** (khachuonvh )- 13 / 6 / 2015

là mấy côn đt có trị số lớn nối tiếp nhau nối từ vcc về đó bạn. mà bện của bạn hình như khác của mình.

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359



bếp từ sunpentown của đài loan - cắm điện vào thì báo E1 bàn phím

ko có tác dụng. đã kiểm tra cảm biến nhiệt ở đáy nồi và ở fet rồi đã

**Dao Minh Hoc** (hoc301084 )- 27 / 8 / 2015

thay thử nhưng vẫn không đk | 2

E1 thay con cảm biến sò , còn chạy lúc ko chạy rồi chạy mình đang cày chưa ra, cong chạy báo mất quạt , bạn làm linh tinh rang bệnh khác trên quạt rồi , kiểm tra áp 5v lên quạt nhé

## Các bài viết tương tự:

- [1. Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\( nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
- [2. bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô va bếp chạy.nhưng để đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguôn 18 v va 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.khong đủ điện áp. chạm tay vào ic nguôn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đuong đo nhưng chưa phát hiện gì.nhưng có lúc lại nấu được](#)
- [3. bếp từ - cảm điện va co đặt song lên ,nhưng bếp báo lỗi E1 ,va mình đã thay thử sò nguôn,ic kiểm tra cảm biến nồi,trở 470k van tot,thay thu tu 0,27m.Ma bếp vẫn báo loi E1](#)
- [4. Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao \(đã thay thử\). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. \[linhk đây ạ:https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o\]\(https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o\). Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tạch luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC \(điện áp nhấp nháy, ko cố định\) ảnh của bếp đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlv1z.jpg>. :](#)
- [5. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh\\_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguôn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
- [6. Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp,](#)



bếp từ sunpentown của đài loan - cắm điện vào thì báo E1 bàn phím

không có tác dụng. đã kiểm tra cảm biến nhiệt ở đáy nồi và ở fet rồi đã

bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.

thay thử nhưng vẫn không đk | 3

7. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
8. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
9. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp
10. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
11. tu lạnh samsung - tu bị nghẹt chet loc, đã thay loc mọi roi thay cap mọi,thoi sach dan nong dan lanh,roi can cap,roi hut chan khong,roi nap gas...đã thực hiện đầy đủ các bước nhưng tu vẫn kেম lạnh.đã kiểm tra bo xa van hoạt động tốt,kiểm tra dan lanh thì tuyết bám không đều,hơi lạnh thay ra ít,khi nap gas áp chỉ lên có 4psi chạy một vài giờ áp suất giảm xuống con không và có dòng suông o cuoi dương hút ...đã thu đủ cách nhưng vẫn không đủ lạnh...huhuhu...
12. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tấm kính