

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 15460 của bạn nguyên duy hung - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị: BIOSTAR H61mlv2 rev 8.2

Hiện tượng: đang mất nguồn vccsa

bác nào có sơ đồ dòng này không ah! cho em xin cái. hoặc bác nào làm rồi chỉ em với ah!

— ☐● ☐●☐ —

### Các bài viết tương tự:

1. [Asus K42Jr rev 2.0 bị rác sọc màn hình](#)
2. [BN41-01382A \(REV 1.3\) - Phím cảm ứng tv samsung](#)
3. [đầu DVD calinew - tình hình rất chi là tình hình máy a c, giúp e voi, hiện tượng ko đọc đc đĩa DVD chỉ đọc đc VCD, thay mất từ đầu đang chạy sang ko đc, đi chạy lại rôm thì thẳng quái dở kia chạy kiểu j hết lên lun, lắp mất đang chạy vào máy cũ đang chạy thì cũng ko đọc đc DVD lun, vậy là thành hư cả 2 lun bó tay chưa sửa xong cho khách mà hư lun của mình](#)
4. [maiboard biostar g31d m7 - card test chạy bình thường treo hình logo nhấn f9 f11 ko xử lí dc lệnh](#)
5. [Main Biostar 945 - khi lên và khởi động lại \(RESTART\) không nhận RAM](#)
6. [main biostar 945 GC - máy khởi động được khoảng 1p thì khởi động lại 1 lan nữa được khoảng 5s thì máy khởi động lại không nên màn hình](#)
7. [main biostar 945gc-m7te - mất xung clk và frame osc](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

8. [Main Biostar G31 - nguồn chip ram đủ cả, nhưng tháo ram ra thì tiếng bíp kêu liên tục rất nhanh, lắp ram vào cạc báo d1 d0, không có tiến hiệu ra màn hình](#)
9. [Main Biostar G31M7-TE - Lần đầu khởi động bình thường, tắt cứng, tắt bằng phần mềm ok. Nhưng khi reset lại bằng cứng hoặc phần mềm thì card test báo d1d0. Hoặc vào bios rồi save lại cũng bị.](#)
10. [Main PC - main biostar 945 GC - máy khởi động boot nen màn hình được khoảng 30s rồi lại khởi động lại.cu như thế khoảng 3 lan thì máy không boot nen màn hình được nữa](#)
11. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa xong nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn hai toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)
12. [ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên](#)