

Câu 9661 của bạn Lê Văn Tiến - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Blackbery 8800

Hiện tượng: bật nguồn k lên

E có con blackbery 8800 hôm bữa bị cạn nguồn, e sạc pin vô mà mở nó chỉ chớp chớp đèn báo mà k lên nguồn, bác nào biết cách trị chỉ giáo e 1 ít đc k?

— [ ] [ ] [ ] —

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Bui van thanh (Lo bat quai )- 26 / 11 / 2013

Mang ra quan gan nhat bao tho kich bin cho,ve sac moi vao bin,neu k thi mua bin moi OK

### Các bài viết tương tự:

1. [Amly pioneer 8800 - cắm nhâm điện áp 220v](#)
2. [BlackBery 8830 - máy de 1 thoi gian ko dung gio gan pin vao may hien thi vien pin lon giua man hinh va co gach cheo mau do.....](#)
3. [BlackBery 9550 - be kinh cam ung](#)
4. [cục công suất GHS 8800 - kênh A bình thường, còn kênh B không có tiếng ra, quạt vẫn quay, đèn vẫn sáng nhưng ko nhảy](#)
5. [laptop ace 47101 - máy bật không lên gì. có 5v, 3.3v,mạch sạc pin tốt. nguồn cpu đủ. bật thử dòng lên 1,2A nhưng không lên màn hình đc. không có Caps Lock](#)

6. [Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa. đèn nguồn vẫn còn. Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa, khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường, nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì. Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tu nào bị hỏng](#)
7. [msi AMD 785 AM2 + AM3 - máy bật ko lên, tháo pin Cmos + xả cmos ==> máy chạy liền, reset lại máy ko thấy lên, phải rút nguồn, bật lại mới lên, mình tóm tắt lại là máy fai xả cmos mới lên đk...! mình thank you m.n nhé..](#)
8. [Nokia 8800 - Ăn nguồn](#)
9. [nokia 8800 - khong sac duoc](#)
10. [pana tc-21fx 20v.chay ic tong 49x3f.ic nguồn str w6754. - hiện tượng không lên nguồn. nhưng để mấy ngày không bật lại tự lên. nhưng đang xem mà tắt đi bật lại lại không lên](#)
11. [ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất, lại tự bật, cứ lên lại mất, lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên](#)
12. [Tivi ASANO CS55DU3000 - cắm điện máy chạy bình thường, dùng đktx tắt chờ bật lên mất hiển thị \( rút điện ra để 10 phút, cắm điện bật lên lại chạy bình thường, tắt chờ bật lên mất hiển thị \)](#)