

Câu 2156 của bạn Nguyen Anh Tuan - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): bo cao ap laptop

Hiện tượng: thay board da nang

Addmin và các bạn giúp em với! em thay bo đa năng nhưng không biết xác định đường On và đường ADJ trên cable để đấu cho đúng. xin chỉ giúp. em chân thành cảm ơn.

— [●] [●] —

laptopvn (ptd)- 18 / 9 / 2010

đường sáng tối bằng cách khi đo bấm phím nóng chỉnh sáng tối điện thế sẽ tăng hoặc giảm

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Trinh Van Phi (tvphin)- 27 / 3 / 2011

bam phin fn va phim dieu chinh sang toi ve cuc tieu sau do dung von ke do duong co 3v la duong ON duong con lai la ADJ

Các bài viết tương tự:

1. [Biến áp âm ly - Cho em hỏi Biến áp âm ly như nào thì đủ dòng](#)
2. [board cao áp laptop - hư, muốn thay board mới](#)
3. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic, +52 cho công suất - ban đầu hỏng](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

công suất chết cầu chì, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol, các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt, (bo nguồn, ổn áp và công suất đi liền),, tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng, bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng (về đã bị nổ cầu chì lúc đầu),, kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,, ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,

4. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,, khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,, mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,, em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này (quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số (tốc độ), hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,, nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
5. lò vi sóng sharp Biển áp om - mấy bữa nay e chạy lũng sục mua Biển áp lò vi sóng mà ko kiểm dc
6. Mạch nhân đôi điện áp - Anh em nào có sơ đồ mạch nhân đôi điện áp từ 1 cục pin 1.5v lên 3v thì chia sẻ cho mình với
7. may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V. ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi. mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi duoc
8. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy, rít cao áp, nóng sò ngang. E đã kt các tụ và diot xung quanh sò, cũng đã thay thử cao áp và sò, nhưng vẫn vậy.
9. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
10. tivi lg 17 - tivi vẫn có phông xanh bình thường nhưng k có muối. chạy tổng 938.e đã thay tông thay nhớ. kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k được. theo các bác e lên làm thế nào nữa. mong các cao thủ chỉ bảo
11. tu lạnh panasonic - lock chạy bình thường, kiểm tra đường dây không nóng, dàn nóng không nóng, dàn lạnh không có bám tuyết, kiểm tra không thấy lạnh, chạy lau gió thổi ngan đá thấy nóng
12. Tủ lạnh Sharp điều khiển bằng board. - Mất lạnh, đèn vẫn sáng, quạt vẫn quay, Log chạy một lúc là ngắt, phin lọc nóng hơn bình thường. Thay thermich vẫn không được. Thay 2 con sensor là log không chạy nữa. Dòng cao. Xin các cao thủ giúp đỡ và chỉ giáo. Tiện thể cho e hỏi tìm mua board con này có khó không? Giá bao nhiêu?.