

Câu 7062 của bạn Dao Minh Hoc - đã có (6) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): c3-00

Hiện tượng: màn hình cứ 3s lại nháy trắng

màn hình cũ bị đứt cáp, cầm máy ra chỗ linh kiện máy dt thay thử màn hình zin của c3-00 , thấy cứ 3s lại nháy trắng mh 1 phút, muốn hỏi ae cách xử lý vì mới vào nghề còn non kinh nghiệm

— [●] [●] —

bui xuan huan (magia)- 20 / 5 / 2013

ban ra cua hang khac mua man hinh khac 100% la duoc .da lam roi

bui xuan huan (magia)- 20 / 5 / 2013

gop y them nhe man hinh x2 co loai lap chung c3 duoc co loai lap vao bi 3s trang man giong ban noi.

Dao Minh Hoc (hoc301084)- 20 / 5 / 2013

thế mình bị trả giá quả này rồi!mình thay 2 cai mh lặn mà nó vẫn thế, hay con chủ quán linh kiện no đưa toàn mh x2 cho mình thử nhĩ?vậy là phải đóng học phí,mình mua màn rồi 160k, mình nghĩ tai main cơ

bui xuan huan (magia)- 20 / 5 / 2013

chua chac cua hang da biet .boi vi co lo man hinh ho nhap lap duoc cho nhau ,co lo khong lap duoc ,voi lai c3 nhieu con ken man hinh lap man hinh jin thi bi trang lap man hinh thuong thi lai ok

Dao Minh Hoc (hoc301084)- 20 / 5 / 2013

thế mà mình cứ nghi hàng xịn là hàng ok1 ko thử hàng 100k,hỏi chủ tiệm nó kêu có 2 loại, 1 loại 160k, 1 loại 100k mình lấy luôn cái 160k cho ăn chắc, à c3 này 130k co à đắt quá nhĩ? linh kiện mà đắt vậy làm nghề scdt khó mà ăn được, chắc lai phải dùng mẹo , hàng 100k kêu hàng 160k thui nhĩ

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Dao Minh Hoc (hoc301084) - 20 / 5 / 2013

vỏ c3 trên vật giá co 50k vào tiệm hỏi đòi 130k đã man thật thế mà ngậm ngùi mua mà dùng

Các bài viết tương tự:

1. [CRT LGT711S](#) - đầu tiên màn hình vẫn chạy nhưng trên màn hình hơi nháy nháy. Sau đó thi tắt và đèn báo nguồn tự kích. kiểm tra thì bị chập đường 80v. sửa được chập nguồn thì đèn nguồn lại không sáng. đo các điện áp của nguồn thì đầy đủ nhưng lại không chạy. đo không có điện áp tại chân g của cs dòng
2. [Foxcom H61 MXE-K](#) - main không nhảy code. đã thay Q42 gắn socket main đã chạy nhưng chỉ chạy 1 lúc khoảng 10p sảy ra hiện tượng trắng hoặc xanh màn hình rồi lại k nhảy code nữa. sau đó xả Q42 ra rồi đóng lại chạy, rồi lại thế.
3. [laptop-IBM \(R52\)](#) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu (như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên. Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
4. [laptop-IBM \(R52\)](#) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu (như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên. Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
5. [Lcd asanzo 40s600t2](#) - Màn hình hiển thị chữ asanzo , chớp tắt màn hình rồi hiện , cứ như vậy liên tục .
6. [Mạch toshiba B1100](#) - Giat xả bình thường đến lúc vắt còn 3phút thì dừng rồi tự động lên 17 phút xả lại cứ như vậy liên tục. ắt vắt không thì vắt xong lại lên 12phút và xả
7. [Màn lcd LG](#) - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau

đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiên thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng

8. monito LCD samsung 17" master710v - khi bật nguồn màn sáng trắng nhưng cảm tín hiệu màn tối và nháy đèn báo nguồn bỏ tín hiệu màn lại sáng trắng.
9. sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình
10. ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong, nhưng khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kênh hay tang giam volume thì màn hình suat hie mot khung trang chiếm gan het màn hình cang su dung phim chuc nang thì khung trang cang ro ,neu de mot luc thì khung trang do mo dan roi mat di hình ảnh lại sem bình thuong
11. ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên
12. tivi LG ULtra SLim 21SA2RG - Mình vừa nhận tivi LG tình trạng máy bị sét đánh hư tổng AN5715, nổ công suất LA42102, nứt ic AV, LA7230, xét thấy tình trạng hư hư nhiều mình thay sân NIKEN sang, tình trạng sau khi thay máy bị co hình cả bốn bên chỉ còn khung hình nhỏ nằm giữa, theo mình nghĩ là do lái không đúng, mình chưa từng xử lý lái kiểu này