

Câu 14124 của bạn Phạm văn thuyên - đã có (10) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): California

Hiện tượng: Khi tắt máy loa kêu "bụp" rất to.

Mình nghĩ nếu loa kêu như vậy rất hại loa nên nhờ cả nhà ai biết cách xử lý thì giúp mình với ạ. Cảm ơn mn nhiều ạ

— ☯ ☯ —

dangnhattin (dangnhattin) - 24 / 1 / 2016

ampli chưa có mạch role bảo vệ loa..tiếng bụp đó là do phần nguồn của ampli...lúc bật là nạp tụ,lúc tắt là xả tụ ,,thông thường ta thường mắc thêm 1 tụ pi 103j / 2kv ngay công tắc nguồn,,nhưng chỉ giảm chứ ko hết dc...nếu muốn A THUYỀN ra chợ mua cái bo role bao vệ ko có dính bo nguồn(role rời) khoản 30k lắp vô..ok..à em nhắc anh luôn,,,hôm trước em có nói con điện trở 100mh/2w nối tiếp 1 tụ 104j/2A.tại đầu ra loa của board ...đó là phần tải giả giúp suy giảm tiếng bụp bụp đó anh...a vẫn nhớ chứ...

Phạm văn thuyên (Thuyenphuong) - 25 / 1 / 2016

Con này đã có mạch bảo vệ rồi. Lúc đầu mình mở máy ra thấy 1 con 100mh/2w nối tiếp 1 tụ 104j/2w bị cháy đen mình thay luôn 1 đôi mới và kết quả là giờ tắt công tắc nó cứ nổ bụp thôi

dangnhattin (dangnhattin) - 25 / 1 / 2016

tào lao....nếu đã có mạch role bảo vệ làm gì còn tiếng bụp bạn ơi...role đóng sau khi mở nguồn từ 3s tới 9s..và role ngắt ngay khi tắt nguồn 1ms làm gì còn áp 1 chiều ra loa nữa mà có tiếng kêu loa....bạn nói hài quá.....có loại ampli có mạch role nhưng là đóng đường tín hiệu từ bo master nhé...cẩn thận nhầm lẫn...

Vukhanhlinh (Vukhanhlinh) - 25 / 1 / 2016

Đứt tụ 222 hoặc 102 ,275v song song công tắc nguồn

Phạm văn thuyên (Thuyenphuong) - 25 / 1 / 2016

Đúng là role đóng sau khi bật công tắc nguồn từ 3÷9s và tiếp điểm nối với đầu ra loa mà Tín, chỉ là k có con tụ đấu song song với công tắc nguồn thôi.

Phạm văn thuyên (Thuyenphuong) - 25 / 1 / 2016

Cho mình hỏi chút nữa là có ng cho mình 1 con bose 701, giờ cắm hai đường tiếng l và r là

hát gần giống như âm thanh vòm nhưng tiếng nhỏ hơn là để 1 đường vào. Cắm 1 đường l, vặn nút balance sang bên l thì hát bình thường, vặn sang bên r thì k hát nữa và cắm đường r thì ngược lại. Mn bắt bệnh giúp mình chút.

Phạm văn thuyên (Thuyenphuong)- 25 / 1 / 2016

Cảm ơn Tín và Linh đã giúp đỡ mình nha, mình vừa thêm con tụ song song với công tắc nguồn thì tiếng kêu k còn đáng kể nữa. Nói chung là ok rồi. Hi hi

Vukhanhlinh (Vukhanhlinh)- 25 / 1 / 2016

Đơn giản bỏ âm li ra kiểm tra bo âm sắc chắc ông tướng nào lười đấu hết hai đường công xuất vào 1 kênh rồi sửa lại bo âm sắc nhé chắc đi 1 ic thôi chịu khó 1 chút tết nhất đến nơi rồi!

hoàng vũ phương (phuonghoangvu)- 26 / 1 / 2016

nếu có mạch baor vệ loa ma van co tieng bup thi ban xem co phai nguoi ta da dau ko qua ro le hay k neu co thong qua ro le thi tu chong bup(tu hoa mac truooc ro le da bi kho va mat tac dun)da khong con tac dung nua nen bat len la ro le dong ngay con role van dong cham 3-7s ma loa con co tieng bup thi chi co 1 li do la dau tat qua role!xl minh viet tren laptop moi cai lai nen chua cai vietkey

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Phạm văn thuyên (Thuyenphuong)- 26 / 1 / 2016

Cảm ơn tất cả mọi người nha.

Các bài viết tương tự:

1. [acer aspire 3620 - không có tiếng; có tiếng bụp bụp nhẹ ở loa](#)
2. [am jaguar 203xg - e bật amly lên.e vặn volum hết cỡ ở bo master và bo music tiếng ra rất bé như kiểu nghe nhạc qua tai phone.có nghĩa là e cho tai sát loa mới nghe tiếng a xong lúc e tắt nguồn thì có tiếng bụp ở loa a các a có thể giúp đỡ e được ko a?e cảm ơn](#)
3. [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiet cho \(con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhưng \[Loa cua Mach Amly nay \] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap Nguon DC 12V vao Mach Amly nay nhưng Loa Amly van ko keu ;](#)
4. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bụp hình nhu loa phát ra thi phai roi may tat lun chi co đèn on/standBy la Chóp tat Chóp tat Chóp tat ma bat may lai thi đèn on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vay cho hoi la may bi hu gi vay](#)
5. [Arirang spa 203iii Help me !! - Phần công suất của em nó bị soi rè rè có lúc nổ bụp bụp !! \(đã kiểm tra mạch music và master\)](#)
6. [bat amly lon Loa no bup va tat role - minh moi thay mach cong xuat khac vao . bat amly lon loa no tieng bup va ngat role](#)
7. [canon2900 - máy khi in phát ra tiếng kêu rất lạ, như đế kêu vậy, lúc càng kêu to, nghe rất ồn.](#)
8. [CRT sony đời cổ - chào các bác làm ơn chỉ dùm em . em đang cây 1 con sonny xài IC tổng LA76810a bật lên có tiếng nguồn \(tiếng bụp bụp....do lần em thay nguồn ở tiệm về thì khi bật lên có tiếng bụp bụp chứ ko êm\) màn không sang tối um, ko có rít cao áp, ko tiếng . các bác nào có KN chỉ dùm em nhé](#)
9. [dell inspiron n4030 - jack cắm tai nghe đang nghe thì nhỏ dần 2 hôm sau thì tịt hẳn. loa vẫn kêu ngon. khi cắm tai nghe thì loa ko kêu như thường](#)
10. [Loa soundmax A8000 kêu Bụp bụp](#)
11. [Sansui 707 decat - Máy tắt bị bụp ra loa.Bây giờ mình đang cân cho điểm giữa về 0v so với mát loa mà chưa đc.Ai biết can chỉnh con này xin giúp đỡ ạ !](#)
12. [tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gõ ic tiếng đã có tiếng bụp bụp nhỏ](#)