



calihtv MPEG4/DVD 7201 - hiện tượng đĩa ko quay. vẫn mở ra vào được mắt đọc vẫn nháy đỏ. đo điện vào motor quay đĩa thì ko có. ko biết đâu bị lỗi gì mong mọi người chỉ giùm? xin cảm ơn | 1

Loại thiết bị (Model): calihtv MPEG4/DVD 7201

Hiện tượng: hiện tượng đĩa ko quay. vẫn mở ra vào được mắt đọc vẫn nháy đỏ. đo điện vào motor quay đĩa thì ko có. ko biết đâu bị lỗi gì mong mọi người chỉ giùm? xin cảm ơn

mong được mọi người giúp đỡ! xin cảm ơn!

— ☺ ☹ —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

pham hoanhlac (hoanhlac) - 26 / 12 / 2014

Bạn nhả một chân moto quay đĩa ; đo vol nếu có vol thay moto nêu ko ktra công suất; lệnh từ vxl.

Các bài viết tương tự:

1. [California MP-128 - Bật nguồn lên cho đĩa vào thì đĩa quay đc vài giây thì open đĩa tự đưa ra bầm đĩa vào kg đc nữa khiến kg ăn luôn ae nào biết xin chỉ dùm thank](#)
2. [California MP138 - Mọi người ơi giúp cháu với hiện tại con đầu đĩa của cháu nó không nhận đĩa cháu thử ở ngoài không cho đĩa thì mắt có tia , còn cho đĩa vào thì mất tia . Cháu đã kt các điện áp 5v , 3,3v , 1,8v ok cháu đã thay thử mắt vẫn k đc](#)
3. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic, +-52 cho công suất - ban đầu hỏng](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

calihv MPEG4/DVD 7201 - hiện tượng đĩa ko quay. vẫn mở ra vào được mắt đọc vẫn nhảy đỏ. đo điện vào motor quay đĩa thì ko có. ko công suất chét câu chỉ, thay thế và kiểm tra các điện áp chân, công suất nhau 52 vol, các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt, (bỏ nguồn, ổn áp và công suất đi

liên),... tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng, bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng (về đã bị nổ câu chì lúc đầu),... kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,... ko hiểu là sao lại chênh lệch thế...

4. chào mọi người, e có con máy giặt toshiba 16kg inverter model aw-dme1700 - em an nút nguồn là báo lỗi EE1, Mong người giúp em với, e dùng máy tính lan đầu nên viết không có dấu mong mọi người thông cảm
5. điện thoại galaxy s2 hàn quốc shw m250s - em đánh rơi s2 vỏ màn hình lcd ở trong, mô máy lên thì đen ngom nhưng khi bắt đầu mô máy thì vẫn có chuông rung và có 2 nút cảm ứng vẫn sáng đèn, lấy máy khác gọi vào thì vẫn có nhạc cho nhưng máy s2 ko có dòng tín hiệu, nghe thay nhạc cho khoảng 3 đến 5 giây thì tu dòng mất tín hiệu. có ai biết về bệnh này ko thì giúp em với hay để lại số điện thoại em sẽ gọi mong anh tu vẫn giúp em với em xin cảm ơn
6. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục. (cắm nguồn khác thì bình thường)
7. đầu DVD california MP 180 - em cho đĩa vào xong nó bị dật, không quay. lúc open thì nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hí hục mãi rồi dc đĩa kẹt ra. lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa. nhưng thử mấy cái nữa thì không đọc. cho đĩa vào nó báo không có đĩa.
8. đầu dvd Family - lúc đầu ra vào đĩa k đc, e thay bộ cơ mới. Sau khi thay thì ra vào ngon lành nhưng lại k đọc đĩa, e nghĩ do hỏng mắt nên thay luôn khay mắt. Nhưng vẫn k đc, lúc cho đĩa vào mô tơ nâng đĩa chỉ quay 1, 2 vòng xong máy báo NO DISC
9. Đầu DVD ô tô mosfet 50x4 - Hôm trước em cắm sạc qua cổng usb sạc điện thoại. sáng hôm sau em mở đĩa k chạy nữa. cho đĩa vào, ra vẫn đc mà k đọc đĩa. mô tơ quay đĩa k quay. mắt k phát laser, kiểm tra nguồn 5v, 1.2v, 3.3v vẫn đủ ạ. mọi chức năng chuyển mạch vẫn tốt. radio vẫn tốt. giờ k chạy đĩa, usb, thẻ k đọc đc nữa, máy chạy chip SPHE8202S
10. Đầu dvd xe tải. - Đợt trước làm con này bị ko đọc usb, ko đọc đĩa, thay tổng đã chạy tốt. Chiều nay khách đến lấy thử cho khách thì usb đọc, đĩa thì ko nhận đưa đĩa vào nó ko kéo đĩa vào ko nhận lệnh. huhu chán wá
11. Máy cấp nguồn điện thoại 1501T - Máy cấp nguồn của e bị cháy cực biến áp cấp nguồn nhưng e chỉ biết nguồn vào là 220v còn có 2 nguồn ra em kg biết chỉ số để thay cho phù hợp, nay e đăng bài này mong các bác cho em biết chỉ số của 2 cuộn thứ cấp đó. Bác nào biết xin giúp e. E cảm ơn nhiều lắm
12. Máy giặt panasonic F80A1 GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt, lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa