

Câu 12331 của bạn TRẦN HOÀI THƯƠNG - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): calindar midi 99D ic 8202R

Hiện tượng: mất hình

mình đã thay ic nhưng vẫn không có hình mất luôn cả đường hình RGB ... anh em có kinh nghiệm chia sẻ dum cảm ơn trước nha

— [●] [●] —

Trịnh Hạ Đêm (trinhhadem) - 18 / 4 / 2015

thay chi ic cho mắc công thế , mua cái bo 8202r về tháo con ic nhớ ra cắm vào cho chạy thôi .

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

TRẦN HOÀI THƯƠNG (HOAITHUONG720) - 20 / 4 / 2015

CẢM ƠN CHIA SẺ CỦA BẠN NHƯNG ĐẦU SỐ NÓ CÓ IC BẢO MẬT MỆT LẮM MÌNH LÀM NÓ CHẠY RỒI HIHI

Các bài viết tương tự:

1. [Bác nào có file rom đầu này cho e xin với ạ. bị mất tên chỉ còn model MIDI 2500, mã bo 8202R-5A, rom 25T80 - Lỗi FW](#)
2. [cali midi 168A - chỉ nhận đĩa dvd cà đĩa midi. đĩa vcd không nhận](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

3. [đau midi nanomax - khách mang lai bi hu nguồn,em lam mai xong nguồn cho chay thu thay bo mat den bi mat net cam day av thi khong co hien thi gi het](#)
4. [DVD 5&6 số đều - Chạy 8202R](#)
5. [DVD cali MIDI 138K - chỉ đọc đĩa VCD kén đĩa. còn lại không đọc DVD.MIDI](#)
6. [Dvd midi- 168B california - Em mới nhận em này chỉ đọc đc CD,VCD Không đọc đc DVD với MIDI em thấy mắt thử rồi mà k đc.kt nguồn vẫn ổn định ạ](#)
7. [đầu đĩa. xin rom.califorlia mp-128. - ace ai co rom califorlia mp-128.ic mặt tm 1623.mã bo mặt midi-188ka.ic tổng sunplus sphe8202r104s.ai có cho em xin với.em xin cảm ơn trước](#)
8. [Đầu midi cali 468b,ic 8202r, ic led HT1623 - Mắt hiển thị led va mắt điều khiển bàn phim. Bỏ đĩa vào trong ,vẫn chạy bình thường. Đã thay ic MT 1623 không ok.](#)
9. [MIDI CALI - 168A - chỉ đọc đĩa midi và dvd còn vcd thì không đọc được](#)
10. [Nanomax Midi N929plus - Báo lỗi bảo mật, mình đã thử thay bảo mật khác cũng vậy, mình nghi bị rom, nhưng ko có để tes thử, có khi nào bảo mật phải chính xác model mới chạy ko](#)
11. [sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình](#)
12. [ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên](#)