

Câu 15150 của bạn Nguyen van nam - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Cali@next 9101

Hiện tượng: DVD thi đọc được MIDI karaoke đọc không được

Các anh chỉ cho e voi e cảm ơn

— ☹ —

Nguyen van nam (Tramybesu) - 18 / 7 / 2016

Có ai online không giúp e voi

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Dương Trung Thành (091008320) - 21 / 7 / 2016

Có online mà chẳng biết giúp gì. bạn đã thay những gì hay đã làm gì chưa?

Các bài viết tương tự:

1. [cali midi 168A - chỉ nhận đĩa dvd cả đĩa midi. đĩa vcd không nhận](#)
2. [Cali@nexr 9101 - DVD thi đọc can DVD MIDI karaoke không đọc được](#)
3. [DVD cali MIDI 138K - chỉ đọc đĩa VCD kén đĩa. còn lại không đọc DVD.MIDI](#)
4. [DVD karaoke 5 số - thay mất xong chạy khe đọc đĩa ra ngoài ko đọc đc](#)
5. [Dvd midi- 168B california - Em mới nhận em này chỉ đọc đc CD,VCD Không đọc đc DVD với MIDI em thấy mất thử rồi mà k đc.kt nguồn vẫn ổn định ạ](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

6. Đầu arirang 36K - chỉ đọc được VCD, không đọc được DVD
7. đầu cali@next md 9101 - có nguồn nhưng không hiển thị
8. đầu DVD calinew - tình hình rất chi là tình hình máy a c, giúp e voi, hiện tượng ko đọc đc đĩa DVD chỉ đọc đc VCD, thay mất từ đầu đang chạy sang ko đc, đi chạy lại rôm thì thẳng quai dờ kia chạy kiểu j hết lên lun, lắp mất đang chạy vào máy cũ đang chạy thì cũng ko đọc đc DVD lun, vậy là thành hư cả 2 lun bó tay chưa sửa xong cho khách mà hư lun của mình
9. đầu dvd midi cali468 - lúc thì nhận đĩa vcd mp3 lúc thì ko nhận còn đĩa dvd và đĩa karaoke thì cứ chạy một lúc thì bị đứng hình khiến ko được phải tắt nguồn khởi động lại mới được
10. Đầu dvd xe tải. - Đợt trước làm con này bị ko đọc usb, ko đọc đĩa, thay tổng đã chạy tốt. Chiều nax khách đến lấy thử cho khách thì usb đọc, đĩa thì ko nhận đưa đĩa vào nó ko kéo đĩa vào ko nhận lệnh .huhu chán wá
11. MIDI CALI - 168A - chỉ đọc đĩa midi và dvd còn vcd thì không đọc được
12. RÁP AMPLI KARAOKE - NGHE NHẠC THÌ TỐT NHƯNG HÁT KARAOKE THÌ NẶNG TIẾNG KHÔNG ĐƯỢC BÉN