

Câu 2092 của bạn dinh phuong thi - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): canon 1210

Hiện tượng: khi ra lenh in thi bao ket giay nhung khong co giay ket

chua sua chua lan nao

— [●] [●] —

**Nguyễn Đức Hùng** (thuthu) - 27 / 8 / 2010

Bạn kiểm tra mấy con Sensor ở dưới trên đường đi của giấy, một con ở ngay cạnh quả đào lấy giấy, một con ở trên Lô sấy ngay đầu giấy ra, nếu các sensor này kẹt thì sẽ sinh bệnh.

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**Nguyễn Đức Hùng** (thuthu) - 27 / 8 / 2010

Bạn kiểm tra mấy con Sensor ở dưới trên đường đi của giấy, một con ở ngay cạnh quả đào lấy giấy, một con ở trên Lô sấy ngay đầu giấy ra, nếu các sensor này kẹt thì sẽ sinh bệnh.

### Các bài viết tương tự:

- [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
- [canon 2900 - Khi bật máy canon 2900 thì đèn xanh vẫn sáng nhưng không chạy và in](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

được. Lúc thì bật lên lại chạy và in được. Cám ơn quân và Lân đã cho ý kiến. Hai bạn có thể phân tích rõ hơn được không hoặc nếu gặp thì cách xử lý như thế nào. thank!

3. Canon lbp 2900 - Máy in khi khởi động nó cứ chạy liên tục khoảng 5 phút thì dừng, khi lệnh in thử thì trên màn hình xuất hiện thông báo lỗi Communication error "thông báo kiểm tra xem máy cấp máy in"
4. Canon, Hp - Bật máy cuộn luôn vài tờ giấy, khi in bị kẹt giấy liên tục
5. lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo, nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt, khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối, e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối
6. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
7. máy in serox phaser 3155 - bấm phím mở nguồn máy khởi động bình thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhận giấy, đưa giấy vào khay phụ máy vẫn kéo giấy vào bình thường, nhưng vẫn báo không có giấy, như anh em đã gặp bệnh này chỉ giúp mình với
8. mình có máy canon 1120 khi khởi động rất bình thường không có vấn đề gì - nhưng khi lệnh in thì máy rút giấy và chỉ chạy được một đoạn và mí giấy vừa lọt qua khe của bộ sấy là đứng và báo kẹt giấy đèn đỏ không in được, thử nhiều lần vẫn vậy dù mình chỉ bỏ từng tờ và giấy r1t tốt...
9. tivi CRT SAMSUNG CS21B860AD chạy tổng dán TDA12110 nguồn STR6753 vert LA78040 sò dòng J6810A - Máy bị lỗi báo đèn nháy 5 nhíp, khi chưa có lệnh power B+123v, khi có lệnh B+149v, ko có 2vac tại BE sò dòng. em kt các nguồn 6,5v có; 14v có; 12v.ac có(khi nắn nguồn còn 9v.dc) em kt các linh kiện phần nguồn và hỏi tiếp thấy ko có con nào bị chập
10. tivi Sony KV-XA25M80A - em có con tivimodel như trên. ban đầu máy không lên nguồn. em đã kiểm tra thì không có điện vào tụ lọc nguồn bên sơ cấp. role không đóng. em kiểm tra thì bị chet 1 trở nhỏ ở mạch role. chet ic vi tinh. của máy là CXP86461. EM thay bằng Cxp8644y. bây giờ thì máy đã chạy nhưng màn hình sáng trắng và có tia quét ngược kiêu như ta vặn quá cao áp. màn hình không có hiện thị phím lệnh tốt. em đã chỉnh lại cao áp nhưng không được.
11. toi có máy in canon 2900 khi kết nối máy tính thì bao giờ nhận US nhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị B nhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị - toi có máy in canon 2900 khi kết nối máy tính thì bao giờ nhận US nhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị B nhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị
12. xin được giúp đỡ từ mọi người,, bếp từ media bị sét đánh hư vĩ chính công suất,, do mạch toàn linh kiện rần nên ko thể phục hồi,, vĩ điều khiển phím ra các lệnh còn sống,, giờ em cấy vĩ điều khiển của nó sang vĩ chính công suất khác,, - cấy đã xong các lệnh đã tốt nhưng riêng lệnh phát xung IGBT mở tầng khuyech đại thúc(8050, 8055) bị yếu,, cho nổi lên nhiệt cao nhất mà nghe tiếng mâm từ bắt với đáy xoong nhỏ xíu,, đáy



canon 1210 - khi ra lenh in thi bao ket giay nhung khong co giay ket | 3

[xong chỉ ấm ấm,](#)