

Câu 3412 của bạn 0984750064 - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Canon 2900

Hiện tượng: Khi in hay bị nhẵn giấy

Máy in canon 2900 của mình thời gian gần đây không hiểu bị bệnh gì khi in thì 1/2 của trang giấy (phần dưới) có một vệt nhẵn chéo xuống cuối trang. xin hỏi các bậc lão thành nguyên nhân sinh ra hiện tượng này là ở thiết bị nào?. Rất mong được giúp đỡ

— [●] [●] —

**Nguyen Hong Quan** (hoacomayvnnvn) - 16 / 8 / 2011

- 1- Khay giấy bạn để mở rộng quá, chỉ cần để khe nhỏ vừa phải.
- 2- Có thể đường ra của giấy bị 1 vật gì đó cản, bạn kiểm tra kỹ phần này.

**ngophong** (phongthanh) - 22 / 9 / 2011

co the lo do bo lua kho mo cho mo vao bo lua co het hien tuong tren ko

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIẾN CHÍNH HÃNG**



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**Unknown Device** (Unkn0wn08) - 16 / 11 / 2011

không phải có thể mà là chính xác là do lô xấy ( trong đó là bao lụa bị nhẵn hoặc rách )

## Các bài viết tương tự:

1. [Canon 2900 - In ra giấy lấm tẩm đen, như bị vấy mực , nhiều ít tùy lỗi.](#)
2. [canon 2900 - in ra giấy bị nhẵn](#)
3. [canon 2900 - in ra giấy đen nhưng vẫn có chữ không hẳn la đen như giấy than vẫn có chỗ trắng em không biết bị làm sao không phai do hộp mực vì em mang củ mực ra máy khác in bình thường](#)
4. [canon 2900 - Khi bật máy canon 2900 thì đèn xanh vẫn sáng nhưng không chạy và in được. Lúc thì bật lên lại chạy và in được. Cám ơn quân và Lân đã cho ý kiến. Hai bạn có thể phân tích rõ hơn được không hoặc nếu gặp thì cách xử lí như thế nào. thank!](#)
5. [canon 2900 - Máy in khi in không ra chữ chỉ toàn mầu đen trên mặt giấy 0918899525](#)
6. [Canon lbp 2900 - Máy in khi in không ra chữ chỉ toàn mầu đen trên mặt giấy](#)
7. [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn củ đầu DVD khi đơ thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
8. [Máy in canon 2900 - In giấy thường thì ok, in bìà thì bị bong mực](#)
9. [may in canon 2900 - in nguyên to giay A4 đen thui xin chi dum](#)
10. [Máy in CANON 2900 - Máy in ra có những đường kẻ đen dọc trang giấy và cứ cách một đoạn khoảng 3cm thì lại có một dòng cỡ 0,5cm bị mờ không có mực](#)
11. [máy in serox phaser 3155 - bấm phím mở nguồn máy khởi động bình thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhận giấy , đưa giấy vào khay phụ máy vẫn kéo giấy vào bình thường, nhưng vẫn báo không có giay , nhờ anh em đã gặp bệnh này chỉ giúp mình với](#)
12. [mình có máy canon 1120 khi khởi động rất bình thường không có vấn đề gì - nhưng khi lệnh in thì máy rút giấy và chỉ chạy được một đoạn và mí giấy vừa lọt qua khe của bộ sấy là đứng và báo kẹt giấy đèn đỏ không in được, thử nhiều lần vẫn vậy dù mình chỉ bỏ từng tờ và giấy r1t tốt...](#)