

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 13457 của bạn Đặng Đức Thịnh - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): canon lbp 3050

Hiện tượng: Khởi động không quay động cơ

Máy in của em cắm điện vẫn lên đèn máy tính vẫn nhận máy in nhưng động cơ không quay.
Mọi người giúp e với ạ.

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [Canon lbp 2900 - Máy in khi in không ra chữ chỉ toàn màu đen trên mặt giấy](#)
2. [Canon lbp 2900 - Máy in khi khởi động nó cứ chạy liên tục khoảng 5 phút thì dừng, khi lệnh in thử thì trên màn hình xuất hiện thông báo lỗi Communication error “thông báo kiểm tra xem máy cap máy in”](#)
3. [canon lbp 810 - không tua](#)
4. [canon lbp 810 - nh?n núc in test tren may thi may chay hoai tới lúc gat reley nguồn thì dung lai chu khong in](#)
5. [IBM T40 - Hiện tượng là khi khởi động thì quạt gió chạy được 1 lúc thì ngừng hẳn. Máy hoạt động được 1 lúc quạt gió không quay dẫn đến máy tự động tắt nguồn, sau đó em bấm khởi động lại không được và phải rút sạc ra cắm lại mới khởi động được. Mong các bác giúp đỡ em với.](#)
6. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít](#)

người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?

7. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phen máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?
8. Máy in canon 2900 - Máy in khi bật lên lúc khởi động được lúc không, lúc có tiếng kêu tách tách... Khi ấn bật nguồn lại 1-2 lần thì nguồn không khởi động và cũng không kêu tách tách nữa!
9. máy in canon 3050 - máy bao loi ket giay hoac cap tin hieu
10. máy in canon lbp 1210 - Nguồn ra không đủ chỉ có 20v và 1,5v
11. Máy in canon LBP 2900 - Máy không báo đèn led khi bật nguồn. kiểm tra đầu tụ có 24V, chân công tắc đóng - Kinh nghiệm sửa chữa hoặc đề nghị giúp đỡ : Ai có kinh nghiệm chỉ giáo em với ạ! cảm ơn !
12. máy in canon LBP 3000 - in được vài tờ thì máy lại báo không có cartridge