



Chaomoi nguoi ,e co con dieu hoa daikin inverter hang thai - Minh bat nguon len thi den nguon nhap nhay lien tục ,mot luc nghe tieng role dong thi tat nguon luon , quat lanh k thay quay | 1

Loại thiết bị (Model): Chaomoi nguoi ,e co con dieu hoa daikin inverter hang thai  
Hiện tượng: Minh bat nguon len thi den nguon nhap nhay lien tục ,mot luc nghe tieng role dong thi tat nguon luon , quat lanh k thay quay

Mong moi giup do , mayinverter minh kih nghiem k co

— ☐● ☐●☐ —

**bùi Tuân** (buiductuan182 )- 16 / 7 / 2017

bạn liên hệ bên thợ sửa điều hòa quangminh tư vấn miễn phí cho : Bạn **bùi Tuân** (buiductuan182 )- 16 / 7 / 2017

<https://www.quangminhhanoi.com/sua-dieu-hoa>

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**bùi Tuân** (buiductuan182 )- 16 / 7 / 2017

<https://www.quangminhhanoi.com/sua-dieu-hoa>

### Các bài viết tương tự:

1. [Amplify yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



Chaomoi người ,e có con điều hòa daikin inverter hàng thái - Minh

bat nguồn lên thì đèn nguồn nhấp nháy liên tục ,môt lúc nghe tiếng nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đợ khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy( nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rờ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)

2. bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thấy tiếng tách tách ở nồi.bếp ko nhận nồi nhug có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 số vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j cả.e tháo ra thay có dầu an và nước làm oxy hóa mached.đã vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.đã thay cảm biến ở số báo dầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy
3. Chào mọi người , e có con điều hòa Panasonic 9qkt - Điều hòa e bat lên nó đóng role tốt ,chi có điều quạt dàn lạnh k quay , e tháo xuống thử thì có lúc chạy , lúc được lúc không , quạt thì con tốt , điện 300vdc có ra rạc cảm nhug vẫn k được
4. Điều hòa daikin điện 100v - Em bật máy lên thì quạt dàn lạnh chạy dc mấy giây và lập tức báo lỗi nháy đèn hình bầu dục nháy liên tục ,à cho em hỏi một chút nữa là em tháo mạch về sửa thì có phải tháo quạt dàn lạnh về không ,có phải tháo cả mạch ngoài cục nóng không
5. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được( Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số)
6. main g31 foxcom - main test card thì đèn reset sáng liên tục và 2 đèn cpu và clock báo đèn sáng nhấp nháy sau khi he số hexa nhảy qua c3 và hiện thì 08 thì dừng lại đèn cpu và clock cug ngưng nhấp nháy và sáng liên tục
7. Máy giặt hitachi SF-65E - Chào mọi người, em có con máy giặt hitachi cứ an nguồn lên la báo lỗi đèn , đèn mức nước và đèn vat nhảy liên tục, em đã thay van áp lực rồi nhug không được, mong mọi người giúp đỡ
8. Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rờ le đóng nhả liên tục . nguồn thứ cấp nháy theo . hồ B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng đèn sáng nguồn đủ ko ngắt rờ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ số dòng B+ nối cao áp là rờ le ngắt đóng liên tục .
9. Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhíp nhíp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ
10. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị có 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập số thay số khác vẫn bị



Chào mọi người, e có con điều hòa daikin inverter hàng thái - Minh

bật nguồn lên thì đèn nguồn nhấp nháy liên tục, một lúc nghe tiếng

11. [samsung vina 1639z - bật công tắc thì có nguồn nhưng ham đề máy lên thì không chạy](#)  
[đèn vàng nhấp nháy liên tục .do nguồn cấp cho tiếng và suli thì thay nguồn nhấp nháy liên](#)  
[tục .đã thay thu on áp 7630.thay thu ca nguồn 5day van vay.suli nhỏ và ma tran cũng](#)  
[thay thu rui không được](#)
12. [TIVI LCD SONY 32EX650 - mô máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa](#)  
[tiếng nói chung là nó muốn tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bự rồi tắt đèn đò](#)  
[nháy 3 nhíp tắt. rồi lại nháy 3 nhíp cứ lặp đi lặp lại như vậy';/ khi tắt đo nguồn cấp](#)  
[sao 12v không có .](#)