



Chia sẻ pan 5110 không kích được nguồn - dell 5110 không kích được nguồn | 1

Câu 16836 của bạn phamquangthanh85 - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Chia sẻ pan 5110 không kích được nguồn  
Hiện tượng: dell 5110 không kích được nguồn

Tình trạng nhận máy đã qua sửa chữa. kiểm tra nguội đo đặc không thấy chạm chập, tiến hành cấp nguồn kiểm tra:

+ Nguồn +Vin: 19v ok.

+ Nguồn 3v/5v mất.

- Kiểm tra IC 3v/5v:

o Chân 16(Vin): 19v ok.

o Chân 8(Vreg3): 3v ok.

o Chân 17(Vreg5): 5v ok.

o Chân 18 ( Enable): 0v.

o [IMG] 3v5v.png

- Kiểm tra điều kiện hoạt động của I/O thấy mất nguồn nuôi cho I/O: 3D3V\_AUX\_KBC.

IO.png

- Tiến hành đo mạch, kiểm tra khối nguồn mở nguồn nuôi I/O và mở lệnh Enable cho IC 3v/5v:

[IMG] enable.png

+ Kiểm tra Q2703: Chân D: 0v, Chân S: 3v, Chân G: 3v, vì đây là fet thuận Chân G mức cao nên Q2703 sẽ khóa không dẫn từ SàD nên mất nguồn 3D3V\_AUX\_KBC nuôi I/O.

+ Kiểm tra Q2706: chân G 3v mức cao làm cho Q2706 là fet nghịch dẫn từ DàS nối GND làm mất lệnh S5\_Enable cho IC 3v/5v.

**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH**

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyên nhân là do dò trở RN2706 dẫn điện áp 3D3V\_AUX\_S5 đi vào chân G của Q2703 và Q2706 làm mất lệnh S5\_Enable và 3D3V\_AUX\_KBC. Tiến hành thay thế RN2706, kiểm tra đã có 3D3V\_AUX\_KBC và S5\_Enable mức cao cho ic 3v/5v tạo ra 3v/5v cuộn dây, tiến hành kích nguồn máy boot dòng lên hình ok.

— [ ] [ ] [ ] —

### Các bài viết tương tự:

- [acer aspire 5742 - không kích được nguồn, có lúc kích được nguồn báo màu xanh rồi tắt](#)
- [Cách khắc phục lỗi. 1:không stand by được 2:stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn hình log 3:Mờ biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chêm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút \(lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản\) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. - Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook <http://facebook.com/tiny.mino.3> hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.](#)
- [Chia sẻ pan dell 3421 không kích nguồn](#)
- [Chúc mừng năm mới - Chia sẻ kinh nghiệm](#)
- [G31mv-k - kích nguồn card test nháy sáng rồi tắt. khi kích nguồn đo nhanh thì vẫn thấy có nguồn ram đủ. còn những nguồn khác k kiểm tra đc. tháo rắc 4pin ra kích nguồn vẫn bị như vậy.](#)
- [Mạch nhân đôi điện áp - Anh em nào có sơ đồ mạch nhân đôi điện áp từ 1 cục pin 1.5v lên 3v thì chia sẻ cho mình với](#)
- [Main Asrock G31M-S - Khi không cắm nguồn cấp cho cpu thì kích nguồn được, khi cắm nguồn cấp cho Cpu kích nguồn không lên, quạt chỉ chạy xẹt một cái.](#)
- [MAIN ASUS G41C-MLX - Gắn tải giả có nguồn Vcore, CLK+- có, PWR, CPU-RST đủ.](#)



Chia sẻ pan 5110 không kích được nguồn - dell 5110 không kích được nguồn | 3

các nguồn khác ok. Gắn CPU thật kích ngắt ngay, tháo dây 4pin kích nguồn bình thường. Kích ép thấy mất Vcore.

9. Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhịp nhịp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ
10. Phân tích mạch đầu vào nguồn 19 dell 5110
11. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cảm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
12. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tất cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tất cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo