



chủ đề 14623 âm ly - mình đã sửa dc rồi sau khi quần lại biến áp
chập và sửa ,,bị hư tầng khếch đại visai,,1 lần nữa cảm ơn lê khảm,
Câu 14670 của bạn đồ đình hân - đã có (3) trả lời & góp ý. chị thu hoài và mọi người | 1

Loại thiết bị (Model): chủ đề 14623 âm ly

Hiện tượng: mình đã sửa dc rồi sau khi quần lại biến áp chập và sửa ,,bị hư tầng khếch đại
visai,,1 lần nữa cảm ơn lê khảm, chị thu hoài và mọi người

chúc mọi người sức khỏe tốt và may mắn trong công việc

— ☯ ☯ —

dangnhattin (dangnhattin)- 19 / 4 / 2016

cây MUA iphone Hả chú...hahhahahaha....

đồ đình hân (contavoitroi1992)- 19 / 4 / 2016

đưa cháu lớp 7 mẹ nó chiều nó đòi mua iphone 5s nên nhờ mình hỏi hộ

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dangnhattin (dangnhattin)- 19 / 4 / 2016

lớp 7 mà chơi IPHONE..hhahaha

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vắn to volume master](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

chủ đề 14623 âm ly - mình đã sửa dc rồi sau khi quần lại biến áp
chập và sửa,,,bị hư tầng khếch đại visai,,,1 lần nữa cảm ơn lê khảm,

hoặc vặn to volume mic vặn cả núm Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko
hú,,,,,sôi lắm rít lắm,,,muốn hát mà ko dc hát,,,

chị thu hoài và mọi người | 2

2. asus x54h - lúc lên nguồn lúc không.3 lần,lần 1 do cúp điện,lần 2 do tháo pin lúc tắt ko
lắp pin,lần 3 cung như lần 2.hiện tượng máy ko lên nguồn ko co tin hiệu gì.cả 3 lần để
1 thời gian vài ba ngày hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường.lưu ý,lúc bị như
vậy mình đem đi bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo,trả về,tam gọi hết thuốc chữa. máy
của mình mua o dai loan,ở vn có ít.
3. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp
7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng
công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52
vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi
liên),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại
đóng(về đã bị nổ câu chì lúc đầu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo
vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch
thế,,,
4. LG FLATSRON L1742S - *Bật nguồn không lên, đèn nguồn không sáng, đo nguồn 5v
và 22v thì vẫn có nhưng k ổn định lúc cao lúc thấp. *đo con ic apm 4052d thì thấy chân
nào cũn chập với nhau.e tháo con này ra thì cắm nguồn đèn nguồn sáng nhưng màn
hình đen thui
5. Máy giặt deawoo 7.2 kg - Bấm power kêu ù ù. Van xả mở. Phao ko đc cấp điện .e đem
thợ thay triac xả về .bấm chu hũ trình giặt bình thường nhưng lượt thứ 2 lại bị như cũ.
Đem ra thợ lần 2 cũng thay triac xả rồi về vẫn vậy. Riết tiền sửa bằng tiền mua bo
luôn. Huhu .nhờ các anh chỉ giáo để giải quyết 1 lần duy nhất ạ
6. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút
ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến
7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7
phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
7. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đườg
hồj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cữg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo
có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thườg ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug
quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vân chay pjh thuog lạ thât. - .
8. maygiat-tosiba A800 - ae trong hội giúp e ca này với tooshiba a800 khởi động cho giặt
mmoto kéo xả quay nửa vòng rồi nhả cạch tiếng to 1 cái về ban đầu rồi lại kéo cứ lặp
lại 3 lần r mới đóng để cấp nước ,cho vắt nó cũng giặt 3 llaanf r báo lỗi nháy đèn mực
nước và chương trình e đã thay R45 và tran A1015 của mạch van xả thì chạy ok k bị
nửa nhưng dk vài ngày lại bị llaij như vậy ,em đã thay moto xả mới vẫn bị, không li hợp
vẫn ngon
9. Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã
ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thử cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con
16v450uf nhưng vẫn bị.
10. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s
thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và
R(220k) mà màn hình vẫn tối...
11. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường,
trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra
nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa



chủ đề 14623 âm ly - mình đã sửa dc rồi sau khi quấn lại biến áp
chập và sửa ,,,bị hư tầng khếch đại visai,,,1 lần nữa cảm ơn lê khảm,

chị thu hoài và mọi người | 3

12. [ra bệnh](#)
[tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tạ lãnh sửa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v](#)
[và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đại.e thấy IC giao động 1506 và sơi lên hết phân](#)
[nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp](#)
[đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm](#)