

Câu 3490 của bạn đang minh long - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): COLORSIT EN60950

Hiện tượng: BAT NGUON LEN QUAT LAM MAT CHI QUAY DUOC VAI VONG A DUNG

TU TOI KICH NGUON TRUC TIEP VAO HAI DAU RA CUA NGUON DE NGUON CHAY
KHONG TAI NHUNG NO CHI QUAY DUOC VAI VONG ALL DUNG

— [●] [●] —

nguyễn kim thành (kimthanh14) - 8 / 10 / 2011

hehe.cai nay ban chi can kien tra may con diot o dau ra thui.minh cung vua bi benh nay va da sua dc

Manh (thuthu2) - 2 / 11 / 2011

hehe.cai nay ban chi can kien tra may con diot o dau ra thui.minh cung vua bi benh nay va da sua dc

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Manh (thuthu2) - 2 / 11 / 2011

hehe.cai nay ban chi can kien tra may con diot o dau ra thui.minh cung vua bi benh nay va da sua dc

Các bài viết tương tự:

- [1. Chao moi nguoi , e co con dieu hoa Panasonic 9qkt - Dieu hoa e bat len no dong role tot ,chi co dieu quat dan lanh k quay , e thao xuong thu thi co luc chay , luc duoc luc khong , quat thi con tot , dien 300vdc co ra rac cam nhug van k duoc](#)
- [2. gigabyte - May luc chay luc khong, lu chay quat chip quay nhanh binh thuong chip khong nong ,luc khong chay quat chip quay cham chip nong. thao chip ra quat chip quay nhanh ,huynh nao tung gap xin y kien chi giao](#)
- [3. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tu nào bị phồng](#)
- [4. màn LCD TG 17" của hàn quốc - khi bật lên xem được vài phút rồi tự tắt,tắt được khoảng vài giây lại tự chạy.hiện tượng cứ lặp đi lặp lại như vậy](#)
- [5. man RCT sam sung 17KSBBR - mo may chay khoang vai tieng sau do bi mat anh chi con man sang xanh.tat di bat lai ngay thi khong duoc ,nhung de hom sau bat len thi lai chay nhung cung chi duoc koang vai tieng lai bi nhu vay.may chay ic dao dong SVT9118.](#)
- [6. may lanh toshiba inverter - dau lanh chay, kich cuc nong khoang 4 lan, la dau lanh bao den nguon chop lien tục, moi lan kich la quat cuc nong quay duoc 2 vong roi dung im](#)
- [7. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
- [8. mong dc các bác giúp với e có con máy giặt toshiba mode Aw-A800sv - bây giờ cứ bật nguồn lên là báo lỗi đồng thời mô tơ quay tí . e đã mang mạch đi sửa họ báo là hư nhớ nhưng thay nhớ rồi về lắp máy chạy đến chu trình xả vắt thì mất nguồn bật nguồn lên thì lại bị bệnh như cũ . mà dòng này có cả bộ đếm vòng tua e mong dc các bác giúp e với](#)
- [9. nguon ATX-tax 300w - nguon P ON ra chi co 4v va kich nguon quat quay vai vong roi tat .](#)
- [10. Nguồn máy Tính C2-1800W-24P,hãng ATX, Model C2-1800AP - Kick nguồn quay thì thấy fan quay vài vòng rồi dừng.](#)
- [11. sumo 6 số - bật nguồn mắt không đọc được.motor quay đĩa chỉ quay 2 vòng xong dừng lại mắt từ vẫn sáng bình thường.em đã thay mắt mới nhưng không được.](#)
- [12. ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên](#)