

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 3401 của bạn Lê Đức Cường - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): CQ40 - 205AU

Hiện tượng: khởi động bình thường nhưng không lên màn

Lam lai chạn Chipset Nam, hoặc thay mới. giá chip mới khoảng tầm 450k. Chúc các bạn thành công và có nhiều đóng góp cho diễn đàn để diễn đàn ngày càng phát triển hơn, và có thể thanh cho trao đổi kinh nghiệm cho ta cả mọi người làm nghề IT

— ● □ ● □ —

### Các bài viết tương tự:

- [đầu VTCHD02 thuê bao - các bác giúp e với, e vừa nhận đầu này, khởi động lên bình thường, nhưng cường độ và chất lượng đều không lên, chảo thu tốt, e về mặc định và chỉnh về vinasat1 cũng không lên, e đo điện áp ra LNB không có vol nào, tháo đầu ra đo, các mức điện áp đều đầy đủ, riêng điện áp cấp cho LNB ở trước ic cao tần vẫn có 14v, có phải hư ic cao tần không các bác](#)
- [foxconn G31MV - bắt công tác lên hình nhưng khởi động lại luôn. Cu Khởi động lại liên tục như thế. Vào Bios thì không bị khởi động lại.](#)
- [LCD 743NX samsung - Khi khởi động máy tính màn hình không lên, đèn nguồn vẫn nhấp nháy sáng xanh. Sau khi reset máy tính vài lần thì hoạt động bình thường. Đã kiểm tra với 1 màn hình CRT khác, case hoạt động bình thường.](#)
- [MAIN MSI 945 hoạt động bình thường NẾU gắn card test main PCI ??? - Trước máy](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

chạy bình thường, rồi nó bị vậy. ko biết lỗi gì. Cắm card test main vào chạy bình thường a-z, Tháo card ra thì như kiểu ko nhận Ram, nhưng ko kêu tí.

5. mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khởi động vào máy boot vào win bình thường,de khoảng vài phút máy khởi động lại không lên hình,ran card test main vào không báo code hic, nhưng ma rút diện ra khoảng 30 phút khởi động lại thì lên bình thường cho em hỏi bệnh main này là gì vậy máy anh em kiểm tra rồi ma không ra hic
6. Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt
7. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiên thấy vẫn còn mới ko thấy tu nào bị hỏng
8. máy tính cay - máy chạy bình thường,bạn em(người yêu)kiểm đầu cái o cung về báo em test thu,e liên thao o cung của máy ra động o cung này vào và bấm máy thì máy ko chạy (o cung chết) sau đó e lắp lại o cung của máy rồi bấm lên thì máy vẫn có tiếng tit báo chạy như bình thường( lúc chưa thay o cung) nhưng ma ko có lệnh mô cho màn hoạt động
9. monitor LCD HP 18.5 - khi khởi động power màn hình chỉ sáng khoảng 2g (nhưng màn hình vẫn tối hơn so với bình thường) rồi tắt khởi động lại cũng chỉ thu dc kết quả như vậy
10. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
11. PC cài win xp sp2 - khi đang cài thì bình thường nhưng khi copy các file từ đĩa sang máy xong khởi động lại thì máy tắt luôn.bấm nút nguồn khởi động thì đèn chỉ chớp 1 cái rồi tắt chu không lên.minh đã đem đĩa win đó cài vào máy khác thì bình thường ko bị gì cả
12. thay rô le khởi động động cơ cao - 1 tu lạnh bloc đang sử dụng rô le khởi động cơ 1 vào 2 ra nhưng khi thay rô le khởi động chất bán dẫn thì động cơ không hoạt động được động cơ cao