

Câu 2111 của bạn binhthuong090909 - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): crt dell.koo co den báo nguồn,co tieeng rit.

Hiện tượng: van nhu thể

sư phụ nào cao tay chỉ giúp với,mình đã tháo cao áp ra ngoài rồi mà ko biết đo ntn để biết sông hay hư,nêu chét thì đục ra thay tụ nhưng mình ko biết đục như thế nào vì nó rất cứng,cách đục cao áp ra sao mình ko biết,ai biết cách kiểm tra cao áp con sông va cách đục cao áp,thank you

— [🔍] [🔍] —

bui manh thang (buimanhthang)- 30 / 8 / 2010

neu cao ap hong chac chan so dong se chet
con neu so dong ko chet thi cao ap se ko hong.
truong hop so dong chet hay dung 2 chan B+ va chan dau vao c den dong do
duc tin hieu xung tat mo vao 2 chan do.cao ap phai co
neu ko thi cao ap da hong (tin hieu xung co tu cac thiet bi tuong tu)

hoang anh tu (anhtu82)- 1 / 9 / 2010

kiem tra cao ap bang canh do tu vu xuong chan abl o thang nhan 100 dog ho len la cao ap
da chap la cao ap hong thuong la len.cach duc dung may khoan nho.xau do thay tu.va kiem
tra lai.do keo.ok

hoang anh tu (anhtu82)- 1 / 9 / 2010

sang ntn.noi do hon dc ko.mode bao nhieu

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

do minh thong (dominhthong280786)- 28 / 4 / 2011

ban hay do thu dien ap luoi cac chan G1, G2, G3, soi dot xem du dieu kien de man hinh hoat dong chua

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả núm Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
2. [Bep tu podop - Bet tu chay soi binh thuong nhưng no chu rit lai nha lai rit lien tục khi no rit bong dien mo lai nha lai rit chan that](#)
3. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguon den bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o noi.bep ko nhan noi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vào nước trong noi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co dau an va nước lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thi chay được bình thường nhưng khi dề nguoi lai ko nau được nhu noi o trên.da thay cam bien o so ban dau nau được sau do khách mang ve lai bi nhu vay](#)
4. [crt 17in - ko co den bao nguon,co tieng keu rit rit.](#)
5. [Daling CTV-34k17f - 1h11 sáng ngỗi cả đêm vẫn chưa đc hiện tượng ki bật có tiếng rít từ cao áp rồi mất, đo kt nguồn 133v còn 80v, nguồn 12v còn 6v, cách ly cao áp, đo nguồn 133v đủ, gắn tải giả sụt áp còn 80v, tháo con ddiot ngay chân C đèn C1815 thì nguồn đầy đủ, máy a c e, tư vấn jup e có jai bị mạch bảo vệ ko ah, - Quá trình sửa chữa, thay thế : xin cam on mn, dong viet cuong \(date: 17/5/2015\) Bạn ktra cuộn lái màn hình xem](#)
6. [dell - thao den nguon ra kiem tra thick co tu kick 12v,khi gan den vào thi co tieng keu rit rit,nhung den ko len](#)
7. [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vân chạy pjh thuog lạ thât. - .](#)

8. [máy lạnh panasonic inverter - bat cb len den do chop chop,, khi hoạt động thì đèn timer vs đèn ion trên dàn lạnh chớp hoai luôn,, mỗi khi bấm remote thì chỉ báo 1 tiếng bip mà gió thì bấm báo bip bip bip bip 4 lần như vậy](#)
9. [Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.](#)
10. [Samsung slim cs21a530fl - Khi nhận máy có 1 đường kẻ ngang mờ e tháo ic dọc thì vẫn thế nguồn đủ 120v 12v 5v 3v3 nghe vì có tiếng rít rít e tháo sò ngang đo chân b sò ngang cứ bị nhấp nháy từ 0 đến 2v ac e đo hz thì dao động từ 15k đến 18k dò về đo ngay chân ic vẫn thế](#)
11. [Tivi crt LG chạy IC 449780 - Màn hình chỉ có màu trắng, giật liên tục kèm theo tiếng rít ở board đuôi. Có 1 linh kiện ký hiệu là SG904 có hồ quang bên trong. Khi chạm que đo vào G2 thì hồ quang này mất đi và màn hình hết giật, tiếng rít cũng giảm.](#)
12. [tivi lg 17 - tivi vẫn có phông xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tông thay nhớ.kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k được.theo các bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo](#)