



crt vĩ trung quốc - hư nguồn,e đã độ nguồn 3dây (nguồn cũ cũng 3dây) nhưng xem nó cứ nghe tách tách nơi bo nguồn,xem dc 1 lúc nổ bo nguồn.độ bo mới vào k dc,e thay opto+vs đèn q815. xem dc,nhưng vẫn nghe tách2 nho nhỏ.đã trả khách nhưng k biết xem dc lâu k. | 1
Loại thiết bị (Model): crt vĩ trung quốc
Hiện tượng: hư nguồn,e đã độ nguồn 3dây (nguồn cũ cũng 3dây) nhưng xem nó cứ nghe tách tách nơi bo nguồn,xem dc 1 lúc nổ bo nguồn.độ bo mới vào k dc,e thay opto+vs đèn q815. xem dc,nhưng vẫn nghe tách2 nho nhỏ.đã trả khách nhưng k biết xem dc lâu k.

E nghĩ ntn về tiếng kêu tách tách ở bo 3dây ạ

—●●●—

tran van khoa (vitamin)- 27 / 11 / 2016

Nếu đã độ nguồn 3day thì thay opto có ích gì ManhVy

Hoàng mạnh vy (ManhVy_slua)- 28 / 11 / 2016

Ủa,sao trc khi chưa thay opto thì nguồn thứ cấp k ra,nhưng sau khi thay thứ cấp hoạt động->tivi hoạt động luôn.e cũng k rõ

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tran van khoa (vitamin)- 29 / 11 / 2016

Vậy haa. Thường thì khi độ nguồn 3day mình bỏ đi opto Manhvy

crt vĩ trung quốc - hư nguồn, e đã độ nguồn 3 dây (nguồn cũ cũ 3 dây) nhưng xem nó cứ nghe tách tách nơi bo nguồn, xem dc 1 lúc nổ

Các bài viết tương tự: nguồn độ bo mới vào k dc, e thay opto+vs đèn q815. xem dc, nhưng vẫn nghe tách2 nhỏ nhỏ, đã trả khách nhưng k biết xem dc lâu k. | 2

1. [Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏi bo công suất âm ly này lúc đầu chết 2sò về tráo. M đã thay và đã chạy như con A1013 khi chạy nóng bồng tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chết sò lại. Đã thay hâu như gần hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũng rẻ nhưng m muốn tìm hiểu nguyên nhân.hjx.](#)
2. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rột\)](#)
3. [Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao \(đã thay thử\). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. link đây ạ: <https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tách luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC \(điện áp nhấp nháy, ko cố định\) ảnh của bếp đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlv1z.jpg>. :](#)
4. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguồn đen bao sang .an start chỉ nghe thấy tiếng tách tách o nôi.bep ko nhan nôi nhug co lúc lại kêu e e sau đó lại ngat va bao loi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko bao loi j ca.e tháo ra thay co dầu an va nước làm oxy hóa mach.da vệ sinh va sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi dề nguoi lại ko nấu được như nồi o trên.da thay cam bien o so ban dầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
5. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thể và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
6. [chào các ban. - đàn am thanh KENWOOD rat mong các ban góp ý giúp mình chuyển la the nay mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho đàn am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưngmay khách mang tới trong tình trạng chấp phân công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio mình vẫn chưa dám làm gì cả mới kiểm tra so bo thì thay chạy con STK4150 mình nhìn ma đã thay chuột rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao giờ vì vậy nhờ các ban góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?tro giới liệu có ko các ban nhi?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các ban nhiều.](#)
7. [DAU DVD ARIRANG AR-36K - lúc đầu máy đã qua 1tay thợ không sửa được khách](#)

crt vi trung quốc - hư nguồn, e đã đo nguồn 3 dây (nguồn cũ cũng

3 dây) nhưng xem nó cứ nghe tách tách nơi bo nguồn, xem dc 1 lúc nổ
bo nguồn. đo bo mới vào k dc, e thay opto 1 vs đèn qđ13. xem dc, nhưng
mang đến thấy cơ bị vỡ và tháo mắt khách bảo ngta bảo hư cơ mình bắt nên không
thấy hiện tượng gì mình đã tách kiểm tra nguồn ok và nạp lại ROM, máy đã hiển thị và
load các phim bị liệt mình đã hàn lại ic mắt đã chạy an phim có tác dụng. Nhưng giờ
cho đĩa vào mắt có sáng và moto quay đĩa chỉ nhích nhẹ một cái rồi thôi. Mình đã kiểm
tra nguồn 3.3v và các nguồn đầy đủ

8. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên. mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày. nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V. mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
9. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt, xả vẫn kéo bình thường. mình đã kiểm tra phao vẫn tốt, công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa.
10. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1 là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đường hôj, đo đường kR = 10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưng khi đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
11. tivi màu vi trung quốc, tại nhà khách nên k rõ chỉ số - mấy hôm trc pan của nó là báo nguồn nhưng k lên hình, e kta e thay đũa đũa đèn hình thì xem ngon lành. nhưng dc 1 hôm lại k lên hình nữa (đèn vẫn báo). e ktra nguồn thì ok, cấp 110, 12 đầy đủ. tự dưng e đo đặc dc tý cắm vào thì lại xem dc, mag trả khách. hnay lại tiếp tục. e cũng k rõ pan. mong ae gợi ý
12. tivi sam sung - các bác oi con này của e bị hư nguồn k chữa nổi e đã thay bàn nguồn 3 dây nhưng sao thay nguồn 3 dây vào nắp tải giả đo điện áp ra ở chân 120v cuộn thứ cấp với mass của máy lại bằng ~1000v vay các bác chỉ giúp e cách chỉnh về chuẩn điện áp được k e xin cảm ơn