

Câu 16646 của bạn Quang Hà - đã có (3) trả lời & góp ý.

Crt VTB 21" S2189 Tổng 8871HAY19  
tình trạng Sọc ngang Giữa

Xin ý kiến các bác!

Nhận máy CRT VTB 21" S2189, Tổng 8873 Hay19.

Tình trạng có nguồn không hình, ktra kg cháy nổ, cắm nguồn các nguồn ok, màn sọc chỉ ngang, thay 78040 3 con rồi kg đc, thay và kiểm tra C-R ổn, mạch kg đứt, nguồn 27v chân 2-6 ic 78040, chân 5 78040 có 17v, V out từ Tổng ra chân 7ic có 3,8v, đã làm cỏ sạch sẽ vùng chưa phát hiện ra pan. Hiện đang rất bối rối... Xin các bác cho em chút hy vọng... Chân thành cảm ơn mọi người ạ!

— [●] [●] —

**Quang Hà** (qh77pro )- 16 / 3 / 2018

Người lạ oi...! đầu hết rồi huhu, Help me!

**Hoang Van Luu** (luukaka5988 )- 18 / 3 / 2018

Kiểm tra nguồn cấp cho màn hình gồm điôt nắn nguồn và tụ lọc nguồn màn hình.và kiểm tra linh kiện đường xung màn hình xem có con nào hư ko. đôi lời góp ý với bạn!

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**Quang Hà** (qh77pro )- 12 / 4 / 2018

Thanks các bác đã góp ý! Đã làm xong. bị chạm tụ lọc 5v cho Tổng và Tune, thay phát ăn

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

luôn, chả trách cứ suy phần màn chày nát không ra! Pan chia sẻ với anh em mới vào nghề, mong các bác đừng chém em! Thân ái!

## Các bài viết tương tự:

- [Đèn VTB 21inch gắn vào vỉ Darling Tổng La76938N- Khiển 74HC4052 - Không thể bật nguồn](#)
- [samsung UA32D4000N chạy nóng là bị mất màu đỏ hình bị sọc ngang li ti - xin chào cả nhà. em đang gặp 1 em lcd model như trên. hiện tượng là cứ chạy 1 lúc là bị mất màu đỏ giống như bị lỏng cáp, hình bị sọc ngang li ti. em đã hàn lại chân cáp và vệ sinh cáp rồi mà kô đc.](#)
- [SANYO SW29PS2 tổng LA76938N, dọc LA78141, đèn méo gói k2010, cao áp không rõ - hình nở ngang khoảng 3cm, co giữa, chiều cao bình thường, hình ảnh hơi tối](#)
- [Sửa TV CRT 21 inch bị sọc ngang ở giữa màn hình](#)
- [ti vi tàu ic tổng 8895 vet là 78045 - nổ vet thấy vet kt thì thấy tụ 35/100 họ thấy vào máy chạy bt nhưng lại có sọc ngang lẫn lẫn cả màn hình](#)
- [tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rùi. thay sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm](#)
- [Tivi SS slim 29Z50 . Tổng 12156 . Nhớ 24C16. Màn hình 78045. Nguồn 6754. Cao áp 0166 - Máy chạy khoảng 15-20phut là rít cao áp tiếng kêu ro ro rất đều . Hình răn và sọc ngang cứ như vậy](#)
- [tivi VTB CHAY TONG 8877 IC MANH STV8172 MODEL F2175 - may da cay nguon 3giay,tinh trang nguon 110 tot,nhung khi nhan nut canh giao dong chay khoang 2giay lai tat,thay bat cu mot tu nao ben thu cap la may chay,nhung khi rut dien ra de nguoi may lai bi tinh trang nhu cu, ,da thay het may tu ben thu cap va tu o q cich dong roi ma van ko dc](#)
- [tivi VTB model F2183 - con này có 1 vạch sáng ngang trên màn hình.đã thay tụ và linh kiện phần màn ic màn và kt lái màn cũng ra đi,e đã thay lái và ic màn cũng không được](#)
- [vỉ trung quốc tổng 8873,màn hình 7840,dòng d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn mới nhưg k đc dc.màn lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn về chân vỉ 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũng k đc.](#)
- [VTB F 2183 - bắt nguồn nhấn power.cao áp hoạt động rồi cắt luôn.khi cắt đèn báo nguồn lúc sáng lúc mờ.mays chạy sò nguồn D5011. sò dòng5296.manh 78040 .tong 11105](#)
- [VTB US2188 \(đèn ngấn\) IC nguồn SVF10N60F, IC dao động nguồn L6565\(hai hàng"8 chân"\), Tổng 11105PS, màn hình 78045 - nguồn B+ khi không nối cao áp là hơn 150v, nối vào máy chạy sụt xuống còn 120v, nguồn Màn hình là 20v, chạy đc vài phút ic Màn hình nóng ran...Em đã hút ra đo nguội, thay oppto quang, nguồn B+ vẫn không giảm, còn mỗi 2 con IC nguồn vs con dao động đệm nguồn e chưa có để thay thử.....](#)