



đầu arirang 36g... - máy đọc đĩa bình thường nhưng chỉ có tiếng ko có hình,,,em gắm rắc qua cổng màu thì máy hiện hình trắng đen,,còn Câu 15451 của bạn nguyên bá vương - đã có (13) trả lời & góp ý gắm cổng video ko có hình,,tiếng vẫn bình thường. | 1

Loại thiết bị (Model): đầu arirang 36g...

Hiện tượng: máy đọc đĩa bình thường nhưng chỉ có tiếng ko có hình,,,em gắm rắc qua cổng màu thì máy hiện hình trắng đen,,còn gắm cổng video ko có hình,,tiếng vẫn bình thường.

em mới vào nghề mong các bác các chú giúp với ạ...

— [🔍] [🔍] —

nguyễn bá vương (nguyenbavuong)- 4 / 10 / 2016

cháu đang cần gấp ạ..mốt nhà ng ta đám cưới rùi ạ...

lenphamkim (lenphamkim)- 4 / 10 / 2016

hư board khiển rồi, thay mới thôi. hôm trước mua hết 400

nguyễn bá vương (nguyenbavuong)- 4 / 10 / 2016

dạ vâng,,,,ko có cách nào cứu vãn hả bác,,,mọi chức năng đều ok hết,,hiện tại đang xem trắng đen bằng cổng màu xanh lá...

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 4 / 10 / 2016

có cách là kiểm vĩ đồng nát,,,có kiểm kiểm được bạn có thay được con chip đó ko thôi?

dangnhattin (dangnhattin)- 4 / 10 / 2016

giúp cháu với...

dangnhattin (dangnhattin)- 4 / 10 / 2016

giúp cháu với...hhahahahahhahh...cậu lấy remotes mà chỉnh nhé...

nguyễn bá vương (nguyenbavuong)- 4 / 10 / 2016

cháu chưa hiểu lắm....bác dangnhattin ơi....

lenphamkim (lenphamkim)- 4 / 10 / 2016

ý dangnhattin là dùng remot chuyển hệ màu trên đầu đĩa xem có thay đổi kg, kg thì thua rồi. để xem trắng đen tạm vậy.

thaihoa (dthoa)- 4 / 10 / 2016



đầu arirang 36g... - máy đọc đĩa bình thường nhưng chỉ có tiếng ko có hình,,em gắm rắc qua cổng màu thì máy hiện hình trắng đen,,còn của bạn có thể hư IC tổng hoặc Fw nhé , nếu k làm được đều đó thì bạn có thể dùng cách đơn giản thế này nếu đầu đó có thêm cổng out S-video, trong cổng này có tín hiệu màu C. bạn có thể ma trộn Y-C bằng đèn 3 chân thì tốt, không thì bạn chỉ cần trộn C với Y bằng con tụ như trong hình dưới(lưu ý đầu + tụ về chân Y nhé) 

lenphamkim (lenphamkim)- 4 / 10 / 2016

cao thủ xuất hiện rồi, phải hôm trước việc này đỡ mất 400 mua board khác. hic, rút kn lần sao

dangnhattin (dangnhattin)- 5 / 10 / 2016

sao rùi cu...

nguyễn bá vương (nguyenbavuong)- 5 / 10 / 2016

như bác dangnhattin nói..nhưng em làm theo bác THAI HOA nối tụ 10uf từ chân C qua Y thì có màu thật,,,,,em mò trong khiến vô cài đặt thấy bị lỗi xuất video bằng 3 cổng màu,Svideo,,,,em đã chọn mở chế độ VIDEO thế là màu đã trở lại như xưa.....em thành thật cảm ơn bác dangnhattin đã chỉ em cách gỡ pan ,,và cũng rất rất cảm ơn bác THAI HOA đã dạy cháu cách khắc phục pan.....chúc 2 bác nhiều sức khỏe và thành công.....

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

ngovanquan (ngoquan)- 13 / 10 / 2016

chet duong hinh roi nhe ban

Các bài viết tương tự:

1. [amply MARANTZ model PM80 màu đen - amply chạy mỗi vế 4 sò thuận nghịch xanh đen, một vế ra bình thường một vế mở to không sao nhưng mở nhỏ thì nghe rè trung và](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

đầu arirang 36g... - máy đọc đĩa bình thường nhưng chỉ có tiếng ko có hình,,,em gắm rắc qua cổng màu thì máy hiện hình trắng đen,,còn treble, bass kém, nút muting luôn ở trạng thái bật (tiếng vẫn to bình thường) amply này khách mang cho thợ khác lúc tets trên chỗ thợ không phát hiện ra, mang về nhà mới phát hiện

2. chào các bạn. - dan am thanh KENWOOD rat mong các bạn gop y giúp mình chuyên la the nay mình moi nhan dc cua khách nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhưngmay khách mang toi trong tình trạng chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhưng bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio mình van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 mình nhìn ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 mình chưa thay gap con nay bao gio vi vay nho các bạn gop y va giúp mình xem trên thi truong co con nay không vay?tro gioi lieu co ko các bạn nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giúp do mình mot tay.thank các bạn nhiều.
3. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước(ko vắt và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
4. dầu DVD - chán thật, Bác Chuyên ơi chắc cháu phá sản quá, hôm nay làm con đầu DVD lỗ 1 cục hixhix, lúc đầu khách đem tới mất hiển thị số, chỉ có đèn led, đi 12km nạp lại rom thì ko đc nghi anh nạp rôm này nạp ko đúng, vì dot trước nạp con daling về chạy ko đc lắp con bên máy đang chạy qua thì đc, vậy là đi lên mua bo chính bo đa năng 140k về lắp vào ko đúng mắt lấy mắt bên đầu mình bỏ vào chạy đc, nhưng phím sai hệ ko bấm đc. vậy là ra đi 1 bo, lắp trả khách ko làm nữa tốn 1 buổi tốn xăng chán.
5. dầu đĩa DVD Boston MIDI 838 - xin chào tất cả các ae. Mấy hôm nay cái đầu đĩa nhà mình bật nguồn lên ko thấy gì giống bị tịt , mình tò mò thử tháo ra xem thế nào .Mình tháo hết tất cả rắc cắm trong bo mạch , đo nguồn thì vẫn đầy đủ ,song mình cắm các rắc lại như cũ sau đó bật lên lại thấy chạy dc . Nhưng sờ vào con HD8555 , con ic tổng và con s8550 thấy rất nóng ,nhất là con s8550.
6. laptop-IBM (R52) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
7. laptop-IBM (R52) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
8. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng
9. May han INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban dau khách mang đên em kiểm tra thì bị chap 4con IGBT 40N60 Va bị đút câu chi.em đã thay 4 con so noi câu chi nhưng may không



đầu arirang 36g... - máy đọc đĩa bình thường nhưng chỉ có tiếng ko có hình,,,em gắm rắc qua cổng màu thì máy hiện hình trắng đen,,còn hoạt động.khi cap nguồn thì máy sáng cả hai đèn màu xanh và màu vàng.em nhìn trên biếu tượng 2 đèn thì đèn màu xanh la báo máy san sang hoạt động.con đèn màu vàng hình nhu la báo lỗi qua nhiệt.

10. May sony led 32 e x330 mở lên bình thường gam tin hieu vào là bị cúp nhờ ae diễn đàn giup để - May mở bình thường nhưng gam tin hieu vào là nó cup nhờ ae diễn đàn tu van giup để
11. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
12. ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong, nhưng khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kênh hay tang giam volume thì man hình suat hie mot khung trang chiêm gan het man hình cang su dung phim chuc nang thì khung trang cang ro ,neu de mot luc thì khung trang do mo dan roi mat đi hình ảnh lại sem bình thuong