

Câu 11402 của bạn nguyen dinh khien - đã có (7) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): dau arirang 909sd  
Hiện tượng: may chay tot kho noi mat hình

Xin anh em dien dan cho phuong an mo xe.rat mong duoc tro giup.xin cam on

— [👍] [👍] —

**nguyen dang dai** (chomottinhyeu )- 4 / 12 / 2014

neu bấm phim và ko dieu khien dc thi thay ic mặt. Kt va hàn lại mặt

**nguyenmanhtuan** (tivivuitivi )- 4 / 12 / 2014

Bạn hãy K/t từ Jawcs cắm hình về IC tổng xem, thường có con trở 75 Omh dễ bị hư gây ra đó ! Còn vào tới em toonghr thì rhay luôn em nó thôi

**nguyen dinh khien** (truongkien )- 4 / 12 / 2014

Cam on anh em.minh dang tu tu phau that no day

**Thành** (thanhhangmc )- 4 / 12 / 2014

voi pan cua ban nhieu khi van khac phuc dc.neu ban kt duong mau duong troi con tot thi lay con tu hoa 10mf16v dau vao dg troi va dg mau lay ra dg hình nho cat dut dg hình cu di nhe chuc ban thanh cong

**nguyen dinh khien** (truongkien )- 5 / 12 / 2014

Minh dang bui voi cai dau nay day.nho ban thanh chi ro them chut.duong duong la dg nao vay.minh con it kinh ngiem rat ming dc anh em chỉ jao.xin hau ta

**Thành** (thanhhangmc )- 6 / 12 / 2014

thu 1 la ban cat bo duong hình cu bo ra,thu 2 la lay con tu 10mf16v cau hai chan tu vao 2 duong troi(Y)va duong mau(tu chan tu vua cau lay ra duong hình)va cau vao jac hình vua cat bo.ban thông cam cho mình vì mình chưa học dc viết cơ dầu lên ban kho hieu.athuan oi co len dd dich ho ra cho người ae nay cai anh nhe

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**Thành** (thanhhangmc) - 6 / 12 / 2014

đây rồi có dấu ngay.1 là cắt đường hình cũ ra kt đường trói, đường mầu còn tốt thì lấy con tụ 10mf16v câu vào 2 chân trói và mầu rồi lấy từ - tụ ra đường hình và dấu ra jacc cắm thế là xong thôi mà

### Các bài viết tương tự:

1. [arirang 909sd - khi gan dau dia vao thi tren tv hien chu tin hieu nay ko duoc ho tro](#)
2. [bếp từ blustone - cắm điện kêu chuông bình thường đèn báo nguồn nháy chờ bấm phím,,,nhưng bấm on/off ko dc,,,kiểm tra các phím tốt đường mạch in tốt,,,cáp kết nối tốt,,,áp 5v đủ,,,các đường cáp AD,5V,DIO,CLK,STB GND,,,mạch dùng trở dán chủ yếu kiểm tra trở tốt,,,khoảng 1 phút sau báo lỗi E8 kèm chuông,,,,,](#)
3. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguon den bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o noi.bep ko nhan noi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vao nuoc trong noi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co dau an va nuoc lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thi chay duoc binh thuong nhưng khi dê nguoi lai ko nau duoc nhu noi o trên.da thay cam bien o so ban dau nau duoc sau do khách mang ve lai bi nhu vay](#)
4. [Dau dia dvd, hieu arirang ar 909sd - Ko cho ra hinh, tat ca moi hoat dong bthuong.](#)
5. [DAU DVD ARIRANG AR-36K - lúc đầu máy đã qua 1tay thợ không sửa được khách mang đến thấy cơ bị vỡ và tháo mắt khách bảo ngta bảo hư cơ mình bật nên không thấy hiện tượng gì mình đã tách kiểm tra nguồn ok và nạp lại ROM máy đã hiển thị và load các phím bị liệt mình đã hàn lại ic mặt đã chạy an phím có tác dụng. Nhưng giờ cho đĩa vào mắt có sáng và moto quay đĩa chỉ nhích nhẹ một cái rùi thui . Mình đã kiểm tra nguồn 3.3v và các nguồn đầy đủ](#)
6. [Dau dvd hieu arirang ar 909sd - Doc dia bthuong, nhưng av ko ra hinh](#)
7. [diều hoa Fujisu noi dia inverter - dau lanh chay binh thuong.cap nguon ra dau nong nhưng dau nong ko chay.sau vai phut thi bao loi chop den xanh tren dau lanh.sau do ko co nguon ra dau nong nua](#)
8. [kích điện SUNE WAVE - báo còi títtít như ắc qui yếu rồi ngắt không chạy . đã kiểm tra](#)

ắc qui nạp đầy và các đầu nối đều tốt. đã kiểm tra công tắc khởi động tốt. đã thay hết công suất mới mà không chạy. đã sấy khô và vệ sinh vì máy vẫn không được.

9. lò vi sóng sharp mode R-G288VN-S - máy bật lên có tiếng còi bíp liên tục, mặt hiển thị nháy đèn báo số 1 và số 8. kiểm tra các chức năng cảm ứng vẫn tốt vì khi bấm giữ 1 nút thì mất còi báo. máy không chạy . Đã kiểm tra biến áp và các cầu chì vẫn tốt. tu cao áp vẫn tốt. các chuyển mạch cửa vẫn ok.
10. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
11. máy kho nhiệt ATTEN B850b - kho van chạy nhiệt van điều chỉnh bình thường ,nhưng khi tắt kho là em nó tắt luôn không còn gió để làm mát nữa
12. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi