



dau chao ninasat hd09 KTS - mình đang xem kênh VTC14 có tin hiệu, ta chuyển qua kênh ANTV xem được khoảng 2-5 phút là mất tin hiệu, dùng remote tắt nguồn cho rồi mở lại thì xem được 1 lát lại mất tin hiệu | 1

Loại thiết bị (Model): đầu chao ninasat hd09 KTS

Hiện tượng: mình đang xem kênh VTC14 có tin hiệu, ta chuyển qua kênh ANTV xem được khoảng 2-5 phút là mất tin hiệu, dùng remote tắt nguồn cho rồi mở lại thì xem được 1 lát lại mất tin hiệu

Kính mong ae trên diễn đàn giúp đỡ cảm ơn rất nhiều

—●●—

QUANG TRUNG (QTGIALAI) - 19 / 3 / 2016

Đạo này bán hàng điện tử rất e, sửa chữa cũng e luôn, ko biết lấy gì nuôi 1 vợ 2 con đây ta

Cuộc Tình Buồn (Xuân Thành) - 19 / 3 / 2016

Tháo máy ra đo đạc và kiểm tra những gì rồi?

QUANG TRUNG (QTGIALAI) - 19 / 3 / 2016

Đã kiểm tra nguồn 24v, 12v, 5v, 3,3v đều tốt nguồn cấp cho khiến source nguồn cấp cho lb đều tốt

Hoang Van Luu (luukaka5988) - 19 / 3 / 2016

Nguồn nhiều khi đó ko phát hiện đc, cứ thay thử nguồn mới xem sao, ko đc thì chuyển qua kiểm tra linh kiện vì tín hiệu

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359



dau chao ninasat hd09 KTS - mình đang xem kênh VTC14 có tin hiệu,

ta chuyển qua kênh ANTV xem được khoảng 2-5 phút là mất tín

QUANG TRUNG (QTGIAI.AI) 20/3/2016 hiệu, dùng remote tắt nguồn cho rồi mở lại thì xem được 1 lát lại

mất tín hiệu | 2

thay nguồn zin vào máy chạy ok, cảm ơn cuộc tình buồn và hoàng vẫn lưu nhé

Các bài viết tương tự:

1. [Amplify yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
2. [bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thấy tiếng tách tách ở nồi.bếp ko nhận nồi nhưng có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 so vào nước trong nồi thấy hơi nóng.còn lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j cả.e tháo ra thấy có dầu an và nước làm oxy hóa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam biến ở số bàn dầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
3. [điện thoại galaxy s2 hàn quốc shw m250s - em danh rồi s2 vỏ màn hình lcd ở trong, mở máy lên thì đèn ngom nhưng khi bắt đầu mở máy thì van có chuông rung và có 2 nút cam ung van sáng đèn , lấy máy khác gọi vào thì van có nhạc cho nhưng máy s2 ko có dòng tinh j, nghe thấy nhạc cho khoảng 3 đến 5 giây thì tu dòng mất tín hiệu. có ai biết về bệnh này ko thì giúp em với hay để lại số điện thoại em sẽ gọi mong anh tu van giúp em với em xin cảm ơn](#)
4. [lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối](#)
5. [màn LCD TG 17" của hàn quốc - khi bật lên xem được vài phút rồi tự tắt,tắt được khoảng vài giây lại tự chạy.hiện tượng cứ lặp đi lặp lại như vậy](#)
6. [Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước + xả + hẹn giờ + mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
7. [samsung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình](#)
8. [ti vi LG 21" slim - mới bật máy xem bình thường sau 30 phút thì bị tối lại ,chỉnh G2 lên thì xem được khoảng 30 phút sau thì tối lại một tý nhưng tắt máy để nguội bật lên thì sáng quá](#)
9. [ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự](#)

dau chao ninasat hd09 KTS - mình đang xem kênh VTC14 có tín hiệu,

ta chuyển qua kênh ANTV xem được khoảng 2-5 phút là mất tín

bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất - khi mất để ý nháy 7 nhin thì lên

10. ti vi crt LG flanton 21inh - khi bật tivi lênf xem đượi 10 phút thì hình ảnh nháy , rồi màn hình nháy rồi chuyển sang màu xanh ,ko có tiếng , tắt đi bật lại xem được vài phút lại có hiện tượng cũ xuất hiện
11. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tu nhưng không được , mong các anh chỉ bảo
12. xsat 410 - Tình hình là cái xsat của nhà em nó bị chập dây tín hiệu và nó bị hư mất hộp kênh hay sao ý? bây giờ không có tín hiệu nữa. có bác nào biết sửa được hộp kênh thì chỉ em với? hay là phải thay hộp kênh mới ạ?