



đầu đĩa apolo dvd A999 - chạy usb bình thường nhưng chạy đĩa bị
giật như bị xước | 1

Câu 15072 của bạn phùng văn mạnh - đã có (8) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): đầu đĩa apolo dvd A999

Hiện tượng: chạy usb bình thường nhưng chạy đĩa bị giật như bị xước

đã kiểm tra thay thử mắt và cáp kiểm tra nguồn 3v3 5v -12v . ai đã gặp và sử chữa thành công thì giúp em với

— [●] [●] —

phùng văn mạnh (phungvanmanh)- 30 / 6 / 2016

mấy cái đầu đĩa board có chut xiu mà lăm bệnh nản vãi

QUANG TRUNG (QTGIALAI)- 1 / 7 / 2016

ban thay mat thi thay luon ca co mat, neu ko duoc thay ic capstan

dangnhattin (dangnhattin)- 2 / 7 / 2016

thay mắt có thay moto quay đĩa ko?..kiểm tra 2 con Q 8550...xem thử có nóng quá ko..thay đi.

phùng văn mạnh (phungvanmanh)- 2 / 7 / 2016

em thay cả cơ cả mắt rùi con ic a trung nói là con 5888 phải ko a.
em thay cả 2 con 8550 rùi nguyên y vân anh tin ah. hihi

dangnhattin (dangnhattin)- 2 / 7 / 2016

vậy như thế này...bỏ đĩa vcd,cd vào nếu chạy ok ko giật(bỏ DVD là giật) LÀ do cậu thay thế mắt mà chưa cân chuẩn.(thay mắt giữ lại cao su đệm cũ.) hihih chúc cậu thành công....ah nên cân mắt ngã ra sau 2gai,,mà cậu thay mắt 850 ah?

phùng văn mạnh (phungvanmanh)- 2 / 7 / 2016

vâng e thay 850 ah nhưng e cho vcd hay cd cung giật như vậy a ơi
mà e lấy bộ cơ đang chạy của máy khác sang cũng vậy a ơi

dangnhattin (dangnhattin)- 3 / 7 / 2016

vậy là ung thư giai đoạn cuối rùi...thui phẫu thuật thay nội tạng hoặc báo tin về gia đình đưa tiễn và hậu tạ...

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

phùng văn mạnh (phungvanmanh) - 3 / 7 / 2016

a tin cho e sdt dc ko e đang gặp ca khó đề

Các bài viết tương tự:

- [Đầu DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục. \(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
- [Đầu DVD california MP 180 - em cho đĩa vào xong nó bị dất, không quay. lúc open thì nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hì hục mãi lòi dc đĩa kẹt ra. lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa. nhưng thử mấy cái nữa thì không đọc. cho đĩa vào nó báo không có đĩa.](#)
- [Đầu DVD calinew - tình hình rất chi là tình hình mấy a c, giúp e voi, hiện tượng ko đọc dc đĩa DVD chỉ đọc dc VCD, thay mất từ đầu đang chạy sang ko dc, đi chạy lại rôm thì thẳng quái dở kia chạy kiểu j hết lên lun, lắp mất đang chạy vào máy cũ đang chạy thì cũng ko đọc dc DVD lun, vậy là thành hư cả 2 lun bó tay chưa sửa xong cho khách mà hư lun của mình](#)
- [Đầu dvd Family - lúc đầu ra vào đĩa k dc, e thay bộ cơ mới. Sau khi thay thì ra vào ngon lành nhưng lại k đọc đĩa, e nghĩ do hỏng mắt nên thay luôn khay mắt. Nhưng vẫn k dc, lúc cho đĩa vào mô tơ nâng đĩa chỉ quay 1,2 vòng xong máy báo NO DISC](#)
- [Đầu dvd midi cali468 - lúc thì nhận đĩa vcd mp3 lúc thì ko nhận còn đĩa dvd và đĩa karaoke thì cứ chạy một lúc thì bị đứng hình khiến ko được phải tắt nguồn khởi động lại mới được](#)
- [Đầu DVD ô tô mosfet 50x4 - Hôm trước em cắm sạc qua cổng usb sạc điện thoại. sáng hôm sau em mở đĩa k chạy nữa. cho đĩa vào, ra vẫn dc mà k đọc đĩa. moto quay đĩa k quay. mắt k phát laser, kiểm tra nguồn 5v, 1.2v, 3,3v vẫn đủ ạ. mọi chức năng chuyển mạch vẫn tốt. radio vẫn tốt. giờ k chạy đĩa, usb, thẻ k đọc dc nữa, máy chạy chíp](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

SPHE8202S

7. đầu dvd tàu calindax - chạy đĩa hát dc 1 bài tự động reset load lại đĩa hiện no disc lúc mất hiển thị led lại load lại chạy, hát dc 1 bài lại bị ã vệ sinh vĩ các đường truyền vẫn báo đèn nguồn xanh keyy đĩa
8. Đầu dvd xe tải. - Đợt trước làm con này bị ko đọc usb, ko đọc đĩa, thay tổng ã chạy tốt. Chieu nax khách đến lấy thử cho khách thì usb đọc, đĩa thì ko nhận đưa đĩa vào nó ko kéo đĩa vào ko nhận lệnh .huhu chán wá
9. Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vặn nút chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của nút vặn vẫn bình thường.
10. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chao anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình ã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa ã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình ã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
11. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lung như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lung như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
12. tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy. ã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e ã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lai ko chạy.e ã chỉnh lại timer thì lốc chạy giặt giặt rồi quạtj va lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắmlại chỉnh timer thì quạt va loocf lai chạy bt.sau 6ngay sau thì nó lai bi như cũ