



dau dia QISHENG DVD 9999 - dau k za duoc dia bam open tren man
hinh bao open nhung k za dia roi tu dong bao close mot luc sau man
Câu 13688 của bạn nguyên quyet thang - đã có (1) trả lời & góp ý. hình tu tat | 1

Loại thiết bị (Model): dau dia QISHENG DVD 9999

Hiện tượng: dau k za duoc dia bam open tren man hinh bao open nhung k za dia roi tu dong
bao close mot luc sau man hinh tu tat

ai giúp e voi

cho e hoi la e can sua cho nao

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguy Thành Nam (nguythanhnam) - 1 / 12 / 2015

Dây culoa dẫn rùi thay dây mới hoặc mô tơ nghèo

Các bài viết tương tự:

1. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguồn đen bao sang .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách o nồi.bep ko nhan nồi nhưng có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j cả.e tháo ra thay có dầu an và nước làm oxy hóa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam biến o so báo dầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
2. [chào các ban. - dàn am thanh KENWOOD rất mong các ban góp ý giúp mình chuyển là](#)

dau dia QISHENG DVD 9999 - dau k za duoc dia bam open tren man

hinh bao open nhung k za dia roi tu dong bao close mot luc sau man

the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhưng may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoitroi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.

3. dau california-midi.688A - luc nhan dia luc ko. luc ko nhan dia thi mat ko hit len xuong, lade ko sang
4. Dau cani 166 - Bam open co hien thi nhung ko ra dia da kiem tra nguon du, co dia binh thuong mat binh thuong
5. dau dia mididvd deltaco moden MD-8081 - bi ra vao cua dia lien tục.da kiem tra chuyen mach cua dia roi khong hong
6. dau dia ruby dvd .ko co hinh . co tieng binh thuog - dau dia ruby .co tieng binh thuong .nhung ko co hinh .nho cac bac chi gjao .xin cam on
7. dieu hoa Fujisu noi dia inverter - dau lanh chay binh thuong.cap nguon ra dau nong nhưng dau nong ko chay.sau vai phut thi bao loi chop den xanh tren dau lanh.sau do ko co nguon ra dau nong nua
8. đầu dvd midi 188A - các bác giúp em với. cái đầu em mới nhận nguồn đủ. bắt lên có hiển thị close nhưng nhấp nháy liên tục. ấn nút open ko đc. đầu ko chạy. có bác nào có cách giúp em
9. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
10. PC cai win xp sp2 - khi dang cai thi binh thuong nhung khj copy cac file tu dia sang may xong khoi dong lai thi may tat lun.bam nut nguon khoi dong thi den chi chop 1 cai roi tat chu khong len.minh da dem dia win do cai vao may khac thi binh thuong ko bi gi ca
11. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem mầu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhịp , ngắt luân nguồn 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ
12. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tấm kính