

Câu 14714 của bạn ducngo - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): đầu dvd airang 36m

Hiện tượng: không quay đĩa vẫn đọc usb bình thường

Em thay mắt mới vào đĩa quay nhưng không nhận báo nodisic .mong các bcs chỉ giáo. Em xin cảm ơn

— [●] [●] —

**dangnhattin** (dangnhattin )- 25 / 4 / 2016

kiểm tra dây cáp mắt,,,cân lại mắt

**dangnhattin** (dangnhattin )- 25 / 4 / 2016

đĩa quay rất nhanh,,,chứng tỏ khoản cách mắt và đĩa bị xa...hoặc là cân bàn mắt chưa chuẩn,,,arirang nên cân phía sau cao hơn 1 zem.....

**dangnhattin** (dangnhattin )- 24 / 4 / 2016

thay mắt sao ko chịu cân ....cân mắt xong kiểm tra công tắc mắt...thay mắt đã nhả chì hàn chưa?

**ducngo** (ducngo )- 24 / 4 / 2016

Em nhả rùi.đưa mắt mới vào đĩa quay rất nhanh nhưng không đọc đượcđưa cơ mắt sang đầu khác chạy bình thường

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

ducngo (ducngo )- 24 / 4 / 2016

Bác chỉ giúp em với

## Các bài viết tương tự:

1. [ariang 36m - mở nguồn máy hoạt động bình thường khoảng 20s mất hình, tiếng led hiển thị vẫn sáng bình thường. khoảng 20s nữa lại chạy bình thường 20s ngắt tiếp cứ lặp lại như vậy](#)
2. [calihtv MPEG4/DVD 7201 - hiện tượng đĩa ko quay. vẫn mở ra vào được mắt đọc vẫn nháy đỏ. đo điện vào motor quay đĩa thì ko có. ko biết đâu bị lỗi gì mong mọi người chỉ giúp? xin cảm ơn](#)
3. [DVD cali MIDI 138K - chỉ đọc đĩa VCD kén đĩa. còn lại không đọc DVD.MIDI](#)
4. [Đầu Airang A R - 36G . Mắt 1200w - Bị hư mắt . Trước kia mắt có cơ thay vào chạy tốt , nay thì mắt có cơ mua kg có nữa , nhưng mắt kg cơ thì kg chạy được , hoặc chỉ đọc đĩa VCD còn DVD thì kg chạy được](#)
5. [đầu DVD california MP 180 - em cho đĩa vào xong nó bị dật, không quay. lúc open thì nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hì hục mãi lòi dc đĩa kẹt ra.lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa.nhưng thử mấy cái nữa thì không đọc.cho đĩa vào nó báo không có đĩa.](#)
6. [đầu DVD calinew - tình hình rất chi là tình hình mấy a c, giúp e voi, hiện tượng ko đọc dc đĩa DVD chỉ đọc dc VCD, thay mắt từ đầu đang chạy sang ko dc, đi chạy lại rôm thì thàng quái đở kia chạy kiểu j hết lên lun, lắp mắt đang chạy vào máy cũ đang chạy thì cũng ko doc dc DVD lun, vậy là thành hư cả 2 lun bó tay chưa sửa xong cho khách mà hư lun của mình](#)
7. [đầu dvd Family - lúc đầu ra vào đĩa k dc,e thay bộ cơ mới.Sau khi thay thì ra vào ngon lành nhưng lại k đọc đĩa,e nghĩ do hỏng mắt nên thay luôn khay mắt.Nhưng vẫn k dc,lúc cho đĩa vào mô tơ nâng đĩa chỉ quay 1,2 vòng xong máy báo NO DISL](#)
8. [Đầu DVD ô tô mosfet 50x4 - Hôm trước em cắm sạc qua cổng usb sạc điện thoại.sáng hôm sau em mở đĩa k chạy nữa.cho đĩa vào,ra vẫn dc mà k đọc đĩa.moto quay đĩa k quay.mắt k phát laze,kiểm tra nguồn 5v,1.2v,3.3v vẫn đủ ạ.mọi chức năng chuyển mạch vẫn tốt.radio van tốt.giờ k chạy đĩa,usb,thẻ k đọc dc nữa,máy chạy chip SPHE8202S](#)
9. [Đầu dvd ô tô - Mọi người aj sửa đầu dvd ô tô ròi giúp m với. Hện tượng ko quay đĩa , ko kéo mắt vào . Và ko đọc dc usb, chj? Hện loding](#)
10. [Đầu dvd xe tải. - Đợt trước làm con này bị ko đọc usb, ko đọc đĩa, thay tổng đã chạy tốt. Chjêu nax khách đến lấy thử cho khách thì usb đọc, đĩa thì ko nhận đưa đĩa vào nó ko kéo đĩa vào ko nhận lệnh .huhu chán wá](#)
11. [đầu đĩa apolo dvd A999 - chạy usb bình thường nhưng chạy đĩa bị giật như bị xước](#)
12. [Mình có chiếc đầu đĩa DVD Sumo, ký hiệu EVD-9288 - Khi bật nguồn, không thấy đèn báo sáng, nhưng đĩa vẫn quay tí nhưng giá đỡ mắt đọc rất rung, bấm open đĩa không ra, tắt đi bật lại thì không hoạt động gì nữa. Kiểm tra nguồn thứ cấp vẫn có đầy đủ điện áp ra +12, -12 và +5v](#)