



DAU DVD ARIRANG AR-36K - lúc đầu máy đã qua 1tay thợ không
sửa được khách mang đến thấy cơ bị vỡ và tháo mất khách bảo ngta
Câu 11758 của bạn vanviet - đã có (6) trả lời & góp ý.
bảo hư cơ mình bật nên không thấy hiện tượng gì mình đã tách kiểm
tra nguồn ok và nạp lại ROM máy đã hiển thị và load các phim bị liệt
Loại thiết bị (Model): DAU DVD ARIRANG AR-36K
Hiện tượng: lúc đầu máy đã qua 1tay thợ không sửa được khách mang đến thấy cơ bị vỡ và
đĩa vào mắt có sáng và moto quay đĩa chỉ nhích nhẹ một cái rồi thui .
tháo mất khách bảo ngta bảo hư cơ mình bật nên không thấy hiện tượng gì mình đã tách
kiểm tra nguồn ok và nạp lại ROM máy đã hiển thị và load các phim bị liệt mình đã hàn lại ic
mặt đã chạy an phim có tác dụng. Nhưng giờ cho đĩa vào mắt có sáng và moto quay đĩa chỉ
nhích nhẹ một cái rồi thui . Mình đã kiểm tra nguồn 3.3v và các nguồn đầy đủ

ai đã gặp qua ban mà y jup mình với mình xin cảm ơn

— ☐ ● ☐ ● ☐ —

vanviet (vanviet1990)- 20 / 1 / 2015

mình đã thay thử CD5888CB nhưng vẫn vậy? mình bật điện nên quay thử moto thì thấy rất
nặng tắt điện đi quay thì cảm thấy nhẹ và bthuong mình đã thay thử moto ma vẫn vậy? có ai
có cách khác k nhỉ: @@@@_@@@@@

xuantruong (truonghuyenbg)- 20 / 1 / 2015

bani thaythử cả bộ cơ sắt và mắt xem sao , nhớ là thay đúng loại mắt đó nhé

Thành (thanhhangmc)- 20 / 1 / 2015

bạn kt lại nguồn 3,3v,1,8v ở chân cấp mắt,thay thử 2 em kn,ram,giải nén lần lượt loại trừ

vanviet (vanviet1990)- 20 / 1 / 2015

mình đã thay cả bộ cơ máy đang chạy vào rui ban xuantruong oi. để mình kiểm tra cách
cua ban Thanh xem . Cảm ơn 2ban rất nhiều có gì mình báo sau.

vanviet (vanviet1990)- 20 / 1 / 2015

các bạn có biết đầu này chạy mắt gì không giúp mình với. mình thay mắt Sanyo mới cứng
vào nhưng vẫn vậy?

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vanviet (vanviet1990) - 20 / 1 / 2015

các bác ơi cho e hỏi đầu ARirang nó có chạy ngay ko? e bắt 1ty nó mới hiển thị load ma hiển thị xong báo Nodis lun ? khoảng 5s nó mới hiển thị Load

Các bài viết tương tự:

- [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
- [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khách nho sua chua cho dan am thanh kenwood chạy radio va doc dia CD nhungmay khách mang toi trong tình trạng chấp phân công suất .DIA va RADIO van hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUAT nên kẹp loa vào dính u neu de lau loa se bị chạy .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiểm tra so bo thi thay chạy con STK4150 minh nhìn ma da thay chui roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giúp mình xem trên thị trường có con nay không vay?tro giới liệu có ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giúp do mình một tay.thank cac ban nhiều.](#)
- [đầu DVD california MP 180 - em cho đĩa vào xong nó bị dất, không quay. lúc open thì nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hì hực mãi lòi dc đĩa kẹt ra.lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa.nhưng thử mấy cái nữa thì không đọc.cho đĩa vào nó báo không có đĩa.](#)
- [Đầu DVD ô tô mosfet 50x4 - Hôm trước em cắm sạc qua cổng usb sạc điện thoại.sáng hôm sau em mở đĩa k chạy nữa.cho đĩa vào,ra vẫn dc mà k đọc đĩa.moto quay đĩa k quay.mắt k phát laze,kiểm tra nguồn 5v,1.2v,3,3v vẫn đủ ạ.mọi chức năng chuyển](#)

DAU DVD ARIRANG AR-36K - lúc đầu máy đã qua 1tay thợ không

sửa được khách mang đến thấy cơ bị vỡ và tháo mất khách bảo ngta

[mạch vẫn tốt.radio vẫn tốt giờ ko chạy đĩa usb thẻ k đọc dc nữa máy chạy chip SPHE8202S](#)

tra nguồn ok và nạp lại ROM máy đã hiển thị và load các phim bị liệt

5. [đầu dvd tàu calindax - chạy đĩa hát dc 1 bài tự động reseat load lại đĩa hiện no disc lúc mất hiển thị led lại load lại chạy hát dc 1 bài lại bị đơ về sinh vì các đường truyền vẫn](#)

[báo đèn nguồn xanh keey đĩa](#) Minh đã kiểm tra nguồn 3.3v và các nguồn đầy đủ | 3

6. [Đầu dvd xe tải. - Đợt trước làm con này bị ko đọc usb, ko đọc đĩa, thay tổng đã chạy tốt. Chiều nax khách đến lấy thử cho khách thì usb đọc, đĩa thì ko nhận đưa đĩa vào nó ko kéo đĩa vào ko nhận lệnh .huhu chán wá](#)

7. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)

8. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)

9. [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)

10. [Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)

11. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dãn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)

12. [tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc, đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì](#)