



Đầu DVD Calidaily MP5 player - Đo điện áp +-12V, 5V đều đủ, nhưng led hiển thị không sáng | 1

Câu 14264 của bạn Hoang Van Kien - đã có (10) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Đầu DVD Calidaily MP5 player

Hiện tượng: Đo điện áp +-12V, 5V đều đủ, nhưng led hiển thị không sáng

Đo các mức điện áp tới bảng hiển thị front panel vẫn đủ, kiểm tra LED 7 thanh còn tốt. Mong được giúp đỡ, em cảm ơn!

— [●] [●] —

thaihoa (dthoa)- 20 / 2 / 2016

bạn lấy tay đưa mắt đọc ra phía ngoài, cấp điện, thấy mắt đọc tự kéo vào thì dao động chính tạo clock và xung data đã làm việc, lúc đó chỉ còn thay IC quart , nếu mắt đọc k được kéo vào, thì bạn sửa bo mạch chính(điện áp để có dao động =1,8v,3,3v)

Hoang Van Kien (hoangkien_hn)- 20 / 2 / 2016

Cảm ơn anh thaihoa, nhưng anh ơi, của em nó im lìm luôn, điện áp đầy đủ nhưng không có động tĩnh gì, ấn các phím điều khiển ở front panel cũng không động tĩnh gì.

dangnhattin (dangnhattin)- 20 / 2 / 2016

nạp nhớ....

Huyền Đắc Luân (dacluan00)- 20 / 2 / 2016

đo các mức nguồn 1,8v và 3,2v tại chân của transistor 8550 xem có k?thiếu 1 trong 2 nguồn này máy k chạy đâu nhé!còn nếu 2 nguồn này tốt nạp lại rom xem....

Hoang Van Kien (hoangkien_hn)- 20 / 2 / 2016

Em cảm ơn các anh. Em đo điện áp trên cả hai con transistor 8550 đều có đủ, cả 3 chân của transistor đều có điện áp. có một con thì có đủ cả điện áp 1.8V và 3.2V ở hai chân hai bên, còn chân ở giữa có điện áp khoảng 2.2V. Như vậy là OK đúng không ạ? như vậy là phải nạp lại rom hả các anh. Nếu nạp lại thì cần những gì và làm như thế nào, các anh chỉ em với.

thaihoa (dthoa)- 20 / 2 / 2016

trước hết thay ram thử cái đã??

Vukhanhlinh (Vukhanhlinh)- 21 / 2 / 2016

Con này chạy zôm gì ạ nếu chạy zôm to thì đi ram và chạy zôm 8 chân thì hư zôm 99% đầu này nhà em sản xuất nên em dám khẳng định vậy!

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



Đầu DVD Calidaily MP5 player - Đo điện áp +12V, 5V đều đủ, nhưng led hiển thị không sáng | 2

Hoang Van Kien (hoangkien_hn) - 22 / 2 / 2016

Em cảm ơn, con 8 chân ký hiệu là E49427 đó là rom đúng không ạ? giờ thay thì mua con đó về và nạp lại rom hả các anh?

Uy Luc Trần (uyluctran) - 23 / 2 / 2016

Xem thử board chạy IC gì, 8202L hay 8202R hay R-D,... Chạy RAM dài hay ngắn. Rồi tìm 1board chạy trùng IC trùng RAM mượn ROM test thử biết hư ROM hay không, nếu vẫn không chạy thì thay RAM đi là vừa.

huong_hanel (huong_hanel) - 29 / 4 / 2016

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Do nhu cầu phát triển quy mô và để đáp ứng nhu cầu phục vụ khách
CÔNG TY ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HANEL Tuyển gáp nv các vị trí sau:

- Tuyển thợ lắp đặt điều hòa: 10 Người
- Tuyển thợ điện lạnh: 15 Người
- Thợ bảo dưỡng điều hòa: 20 Người

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Lương: 5tr - 15tr (tùy theo năng lực)

Hình thức làm việc: Toàn thời gian

Mô tả công việc:

** Lắp đặt, bảo dưỡng Điều hòa, chưa biết được đào tạo

Sửa chữa, bảo trì các thiết bị điện lạnh như: Máy giặt, Lò Vi sóng, Tủ Lạnh, Điều Hòa, Bình Nóng Lạnh,...

Yêu cầu: Khỏe mạnh, nhiệt tình, chịu khó, nhanh nhẹn, trung thực, giao tiếp tốt, tính tình vui vẻ, hòa đồng trong công việc

Biết việc, ham học hỏi.

** Quyền lợi:

Được làm trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện

Được training thường xuyên

Được đóng bảo hiểm BHXH, BHYT, ...

Nhiều vị trí triển vọng đang chờ đón những người xứng đáng

Được tăng lương hàng năm

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

** Yêu cầu hồ sơ:

Đơn xin việc

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương

Bản sao công chứng Giấy khám sức khỏe, Hộ khẩu, Bằng cấp liên quan

Photo CMND

** Thông tin liên hệ

CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ CHUYÊN DỤNG HANEL

Số 40 ngõ 80 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 1900 6683 Hotline: Mr Hậu. 09795 23456

Email: baohanhanel@gmail.com

Các bài viết tương tự:

- [Biến áp âm ly - Cho em hỏi Biến áp âm ly như nào thì đủ dòng](#)
- [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [đầu DVD - chán thật, Bác Chuyên ơi chắc cháu phá sản quá, hôm nay làm con đầu DVD lỗ 1 cục hixhix, lúc đầu khách đem tới mất hiển thị số, chỉ có đèn led, đi 12km nạp lại rom thì ko đc nghi anh nạp rom này nạp ko đúng, vì đot trước nạp con daling về chạy ko đc lắp con bên máy đang chạy qua thì đc, vậy là đi lên mua bo chính bo đa năng 140k về lắp vào ko đúng mắt lấy mắt bên đầu mình bỏ vào chạy đc, nhưng phím sai hệ ko bấm đc. vậy là ra đi 1 bo, lắp trả khách ko làm nữa tốn 1 buổi tốn xăng chán.](#)
- [dvd player pioneer dv-2022 - cảm điện không động tĩnh gì, nguồn 3.3v , 5.5v , 12v có đủ , bấm phím trên mặt máy thì led hiển thị vài gạch ngang gạch dọc](#)

Đầu DVD Calidaily MP5 player - Đo điện áp +12V, 5V đều đủ, nhưng led hiển thị không sáng | 4

5. Đầu DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục. (cắm nguồn khác thì bình thường)
6. Đầu DVD calinew - tình hình rất chi là tình hình máy a c, giúp e voi, hiện tượng ko đọc đc đĩa DVD chỉ đọc đc VCD, thay mất từ đầu đang chạy sang ko đc, đi chạy lại rôm thì thẳng quá đở kia chạy kiểu j hết lên lun, lắp mất đang chạy vào máy cũ đang chạy thì cũng ko đọc đc DVD lun, vậy là thành hư cả 2 lun bó tay chưa sửa xong cho khách mà hư lun của mình
7. Đầu VTCHD02 thuê bao - các bác giúp e với, e vừa nhận đầu này, khởi động lên bình thường, nhưng cường độ và chất lượng đều không lên, chảo thu tốt, e về mặc định và chỉnh về vinasat1 cũng không lên, e đo điện áp ra LNB không có vol nào, tháo đầu ra đo, các mức điện áp đều đầy đủ, riêng điện áp cấp cho LNB ở trước ic cao tần vẫn có 14v, có phải hư ic cao tần không các bác
8. Mạch nhân đôi điện áp - Anh em nào có sơ đồ mạch nhân đôi điện áp từ 1 cục pin 1.5v lên 3v thì chia sẻ cho mình với
9. Máy giặt sanyo - Máy bấm nút nguồn không lên . nguồn 5V vẫn đủ. điện áp tại chân thạch anh 4M vẫn đủ, nhưng mình đo 2 chân của nút bấm lên 14V .
10. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1. chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường. mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước + xả + hẹn giờ + mở nguồn nhưng vẫn không được
11. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn, đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy... sửa xong nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo . màn hình không sáng không có biểu hiện gì. đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn.. kt nguồn +16.5v, -16.5v, 24v, 185v đều bị mất... Nguồn 5Q0765, Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
12. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...