

Câu 11395 của bạn đình hữu tạo - đã có (7) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): dau dvd midi

Hiện tượng: am do cao

các anh chị trên diễn đàn ơi e gà lảm kg giúp j được nhưng lại hay làm phiền,ác cho e hỏi là sau khi thấy mặt đĩa xong nó chạy bình thường nhưng âm hơi cao mà lại kg có remote để chỉnh ,ac cho hỏi có cách nào cho nó hát thấp xuống đc kg;chân thành

—— ☹ ☹ ——

Boy Ngok (boyngok92bmt2)- 3 / 12 / 2014

Thax mắt thì làm j thay đổi âm độ, vs âm sắc hả pạn. do chỉnh saj thj kiểm cái mót chj?h laj thuj chứ aj giúp đc.hjxhjx.

Thanhcong (Thanhcongd44)- 3 / 12 / 2014

Ban ktra chan cac kon tu tren main nhe nhat la gan duong tieng ra co it nen ktra tat kha nang dc

đình hữu tạo (taotung)- 3 / 12 / 2014

ngok đã chia sẻ.mình đang cố tìm cái tên và modelvi nó cũ quá nên mất hếtcac số liệu không biết mua remote loại j đây hi vọng bạn có ý hay j giúp đỡ

đình hữu tạo (taotung)- 3 / 12 / 2014

xin giúp do them,minh thay mot cai mat khac bay gio lai xay ra benh la no chi doc vcd con dvd thi kg doc dc rat mong dc cac ban giúp do minh ga dau dia lam .dung cuoi nhe cam on

tran thanh (dttranthanh)- 3 / 12 / 2014

Hình như bạn làm điện cơ nhảy sang sửa điện tử thì phải!đúng như ngok đã chia sẻ ,mắt thì có liên quan gì ngoài việc giúp cho cái đầu nó đọc được đĩa, còn cái hiện tượng âm thanh bạn nói thì có thể đây là đầu Arirang thì phải (ko nhẽ lúc mới bật nguồn nên nó ko hiện chữ gì trên tivi hay sao mà bạn lại ko biết nó là loại đầu gì ? nếu là đầu Arirang thì hầu như các remotes sử dụng chung được đấy, VD như 36M-36K-36CN-36L...

đình hữu tạo (taotung)- 3 / 12 / 2014

xin cảm ơn các a c đã nhiệt thành với mình,bạn trần thanh ooi mình học từ thời radiocasset nên lúc đó chưa có dvd nhưng bữa nay mới có điều kiện hành nghề nên gặp nhiều trở ngại về dvd.cái đầu mình mở ra toàn lên chữ trung quốc nên moi học bua vay chắc la cai nay

minh chao thua thoi

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

truong minh quang (minhquang060988) - 4 / 12 / 2014

ban co the lap cho no mot cai chiet ap la ok

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le ko đóng,, thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,, lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
2. [cali midi 168A - chỉ nhận đĩa dvd cà đĩa midi. đĩa vcd không nhận](#)
3. [Cali@nexr 9101 - DVD thi đọc can DVD MIDI karaoke không đọc được](#)
4. [dau dia QISHENG DVD 9999 - dau k za duoc dia bam open tren man hinh bao open nhung k za dia roi tu dong bao close mot luc sau man hinh tu tat](#)
5. [dau DVD - chán thật, Bác Chuyên ơi chắc cháu phá sản quá, hôm nay làm con đầu DVD lỗ 1 cục hixhix, lúc đầu khách đem tới mất hiển thị số, chỉ có đèn led, đi 12km nạp lại rom thì ko đc nghi anh nạp rom này nạp ko đúng, vì đợt trước nạp con daling về chạy ko đc lắp con bên máy đang chạy qua thì đc, vậy là đi lên mua bo chính bo đa năng 140k về lắp vào ko đúng mắt lấy mắt bên đầu mình bỏ vào chạy đc, nhưng phím sai hệ ko bấm đc. vậy là ra đi 1 bo, lắp trả khách ko làm nữa tốn 1 buổi tốn xăng chán.](#)
6. [dau ronamax midi dvd 99m - loi rom](#)
7. [dieu hoa Fujisu noi dia inverter - dau lanh chay binh thuong. cap nguon ra dau nong nhung dau nong ko chay. sau vai phut thi bao loi chop den xanh tren dau lanh. sau do ko co nguon ra dau nong nua](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

8. [DVD cali MIDI 138K - chỉ đọc đĩa VCD kén đĩa. còn lại không đọc DVD.MIDI](#)
9. [Dvd midi- 168B california - Em mới nhận em này chỉ đọc đc CD,VCD Không đọc đc DVD với MIDI em thấy mất thử rồi mà k đc.kt nguồn vẫn ổn định ạ](#)
10. [đầu DVD calinew - tình hình rất chi là tình hình mấy a c, giúp e voi, hiện tuong ko đọc đc đĩa DVD chỉ đọc đc VCD, thay mất từ đầu đang chạy sang ko đc, đi chạy lại rôm thì thẳng quá! dở kia chạy kiểu j hết lên lun, lắp mất đang chạy vào máy cũ đang chạy thì cũng ko doc đc DVD lun, vậy là thành hư cả 2 lun bó tay chưa sửa xong cho khách mà hư lun của mình](#)
11. [đầu dvd midi cali468 - lúc thì nhận đĩa vcd mp3 lúc thì ko nhận còn đĩa dvd và đĩa karaoke thì cứ chạy một lúc thì bị đứng hình khiến ko được phải tắt nguồn khởi động lại mới được](#)
12. [MIDI CALI - 168A - chỉ đọc đĩa midi và dvd còn vcd thì không đọc được](#)