



Đầu DVD ô tô mosfet 50x4 - Hôm trước em cắm sạc qua cổng usb
sạc điện thoại.sáng hôm sau em mở đĩa k chạy nữa.cho đĩa vào,ra vẫn
Câu 15482 của bạn Truongnhuyb83 - đã có (3) trả lời & góp ý.
đc mà k đọc đĩa.moto quay đĩa k quay.mắt k phát laze,kiểm tra nguồn
5v,1.2v,3,3v vẫn đủ ạ.mọi chức năng chuyển mạch vẫn tốt.radio van
Loại thiết bị (Model): Đầu DVD ô tô mosfet 50x4
tốt.giờ k chạy đĩa,usb,thẻ k đọc đc nữa,máy chạy chip SPHE8202S | 1
Hiện tượng: Hôm trước em cắm sạc qua cổng usb sạc điện thoại.sáng hôm sau em mở đĩa k
chạy nữa.cho đĩa vào,ra vẫn đc mà k đọc đĩa.moto quay đĩa k quay.mắt k phát laze,kiểm tra
nguồn 5v,1.2v,3,3v vẫn đủ ạ.mọi chức năng chuyển mạch vẫn tốt.radio van tốt.giờ k chạy
đĩa,usb,thẻ k đọc đc nữa,máy chạy chip SPHE8202S

Mong đc ae giúp đỡ.em cảm ơn

— [●] [●] —

tran van khoa (vitamin) - 8 / 10 / 2016

Chỉ biết hỏi thui . Khi ngta giúp thì lặn lun khi nào cần lại ngoi lên ... Bái phục

Truongnhuyb83 (Truongnhuyb83) - 8 / 10 / 2016

Xin lỗi bác mấy hôm nay em bận k lên đc.mong ae thông cảm

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Truongnhuyb83 (Truongnhuyb83) - 9 / 10 / 2016

Ae ai bít chỉ em với.dạo này em bận gặt k lên diễn đàn đc

Đầu DVD ô tô mosfet 50x4 - Hôm trước em cắm sạc qua cổng usb
sạc điện thoại.sáng hôm sau em mở đĩa k chạy nữa.cho đĩa vào,ra vẫn
đọc mà k đọc đĩa.moto quay đĩa k quay.mắt k phát laze,kiểm tra nguồn

Các bài viết tương tự

5v,1.2v,3.3v vẫn đủ a.mọi chức năng chuyển mạch vẫn tốt.radio vẫn
tốt.giờ k chạy đĩa,usb,thì k đọc dc nữa,máy chạy chip SPIE8202S | 2

1. [Amplify yamaha AST-A90M - Vì motor để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
2. [California MP-128 - Bật nguồn lên cho đĩa vào thì đĩa quay dc vài giây thì open đĩa tự đưa ra bấm đĩa vào kg dc nữa khiến kg ăn luôn ae nào biết xin chỉ dùm thank](#)
3. [calihtv MPEG4/DVD 7201 - hiện tượng đĩa ko quay. vẫn mở ra vào được mắt đọc vẫn nháy đỏ. đo điện vào motor quay đĩa thì ko có. ko biết đâu bị lỗi gì mong mọi người chỉ giùm? xin cảm ơn](#)
4. [DAU DVD ARIRANG AR-36K - lúc đầu máy đã qua 1tay thợ không sửa được khách mang đến thấy cơ bị vỡ và tháo mắt khách bảo ngta bảo hư cơ mình bật nên không thấy hiện tượng gì mình đã tách kiểm tra nguồn ok và nạp lại ROM máy đã hiển thị và load các phím bị liệt mình đã hàn lại ic mắt đã chạy an phím có tác dụng. Nhưng giờ cho đĩa vào mắt có sáng và moto quay đĩa chỉ nhích nhẹ một cái rồi thui . Mình đã kiểm tra nguồn 3.3v và các nguồn đầy đủ](#)
5. [đầu DVD california MP 180 - em cho đĩa vào xong nó bị dất, không quay. lúc open thì nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hì hục mãi lòi dc đĩa kẹt ra.lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa.nhưng thử mấy cái nữa thì không đọc.cho đĩa vào nó báo không có đĩa.](#)
6. [đầu DVD calinew - tình hình rất chi là tình hình máy a c, giúp e voi, hiện tượng ko đọc dc đĩa DVD chỉ đọc dc VCD, thay mắt từ đầu đang chạy sang ko dc, đi chạy lại rôm thì thẳng quai dô kia chạy kiểu j hết lên lun, lắp mắt đang chạy vào máy cũ đang chạy thì cũng ko đọc dc DVD lun, vậy là thành hư cả 2 lun bó tay chưa sửa xong cho khách mà hư lun của mình](#)
7. [đầu dvd Family - lúc đầu ra vào đĩa k dc,e thay bộ cơ mới.Sau khi thay thì ra vào ngon lành nhưng lại k đọc đĩa,e nghĩ do hỏng mắt nên thay luôn khay mắt.Nhưng vẫn k dc,lúc cho đĩa vào mô tơ nâng đĩa chỉ quay 1,2 vòng xong máy báo NO DISL](#)
8. [Đầu dvd xe tải. - Đợt trước làm con này bị ko đọc usb, ko đọc đĩa, thay tổng đã chạy tốt. Chiều nax khách đến lấy thử cho khách thì usb đọc, đĩa thì ko nhận đưa đĩa vào nó ko kéo đĩa vào ko nhận lệnh .huhu chán wá](#)
9. [kích điện SUNE WAVE - báo còi tí tí như ắc qui yếu rồi ngắt không chạy . đã kiểm tra ắc qui nạp đầy và các đầu nối đều tốt. đã kiểm tra công tắc khởi động tốt. đã thay hết công suất mới mà không chạy. đã sấy khô và vệ sinh vì máy vẫn không được.](#)
10. [lò vi sóng sharp mode R-G288VN-S - máy bật lên có tiếng còi bíp liên tục, mặt hiển thị nháy đèn báo số 1 và số 8. kiểm tra các chức năng cảm ứng vẫn tốt vì khi bấm giữ 1 nút thì mất còi báo. máy không chạy . Đã kiểm tra biến áp và các cầu chì vẫn tốt. tụ cao áp vẫn tốt. các chuyển mạch cửa vẫn ok.](#)
11. [maygiat-tosiba A800 - ae trong hội giúp e ca này với tooshiba a800 khởi động cho giặt mmoto kéo xả quay nửa vòng rồi nhả cạch tiếng to 1 cái về ban đầu rồi lại kéo cứ lặp lại 3 lần r mới đóng để cấp nước ,cho vắt nó cũng giặt 3 llaanf r báo lỗi nháy đèn mực](#)



Đầu DVD ô tô mosfet 50×4 - Hôm trước em cắm sạc qua cổng usb

sạc điện thoại.sáng hôm sau em mở đĩa k chạy nữa.cho đĩa vào,ra vẫn

nước và chương trình s đã thay R45 và transistor A1015 của mạch van xả thì chạy ok k bị
nửa nhưng dk vài ngày lại bị lại như vậy. em đã thay moto xả mới vẫn bị. không li hơn
vẫn ngon

tốt.giờ k chạy đĩa,usb,thẻ k đọc dc nữa,máy chạy chip SPHE8202S | 3

12. Mình có chiếc đầu đĩa DVD Sumo, ký hiệu EVD-9288 - Khi bật nguồn, không thấy đèn
báo sáng, nhưng đĩa vẫn quay tí nhưng giá đỡ mắt đọc rất rung, bấm open đĩa không
ra, tắt đi bật lại thì không hoạt động gì nữa. Kiểm tra nguồn thứ cấp vẫn có đầy đủ
điện áp ra +12, -12 và +5v