



Đầu giải mã K+ , model SMT-S5060 AC 100-240V , 50Hz, 25W max -
cắm điện nhưng đầu thu không hoạt động, không sáng Led | 1
Câu 14230 của bạn Bùi Tuấn Anh - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Đầu giải mã K+ , model SMT-S5060 AC 100-240V , 50Hz, 25W max
Hiện tượng: cắm điện nhưng đầu thu không hoạt động, không sáng Led

mọi người giúp em với buổi tối đầu thu K+ của e hoạt động bình thường nhưng buổi sáng thì tắt ngóm, lỗi này có phải do hư IC nguồn không ạ, hay là

— [●] [●] —

nguyễn tiến khanh (nguoivodanh) - 13 / 2 / 2016

Đầu thu của bạn nó bị hỏng nên nó nghỉ thế thôi của bạn cũng có thể hư ic và một số thứ khác. mà tốt nhất mang ra thợ để họ kiểm tra nha

Cuộc Tình Buồn (Xuân Thành) - 13 / 2 / 2016

Bạn có đồng hồ và biết đó,, đặc ko, bạn có mỏ hàn và linh kiện thay thế ko, bạn có kiến thức về điện tử ko, bạn hiểu nguyên lý của đầu này ko và bạn có phải là thợ điện tử ko. Nếu tất cả đều là có thì a e sẽ giúp bạn khi bạn tháo máy ra kiểm tra, còn câu trả lời là ko thì mình khuyên bạn nên mang ra thợ họ sửa cho, ko đơn giản như cân đường hộp sữa đâu.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dangnhattin (dangnhattin) - 14 / 2 / 2016

sáng tắt tối chạy,, bạn nên kiểm tra dây cáp của chảo xuống và con mắt nhé xem thử có bị chập ko?,,, tắt ở đây là tắt nguồn hay tắt tín hiệu,, nên vào menu kiểm tra bộ hẹn giờ và cài đặt giờ địa phương nhé,, chắc máy đang hiểu giờ bên mỹ,, ok,, nói rất rõ và chi tiết rồi,, ko

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



Đầu giải mã K+ , model SMT-S5060 AC 100-240V , 50Hz, 25W max -
cắm điện nhưng đầu thu không hoạt động, không sáng Led | 2
lam dc đập cái đầu K cộng vào cái đầu đĩa luôn,,mua bộ mới sai....ok.....

Các bài viết tương tự:

- [1. Bếp Hồng Ngoại K'Sun - E có con bếp hồng ngoại K'Sun ko nhớ model. Cắm điện vào vẫn bình thường, quạt vẫn chạy nhưng khi chọn chức nướng và khởi động thì báo lỗi E6. E đã thử thay cảm biến nhiệt độ từ bếp từ sang mà ko được. Cao thủ nào giúp e với. Thành công e xin hậu tạ!](#)
- [2. bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô va bếp chạy.nhưng để đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguôn 18 v va 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.không đủ điện áp. chạm tay vào ic nguôn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đuong đo nhưng chưa phát hiện gì.nhưng có lúc lại nấu được](#)
- [3. Đầu kỹ thuật số APOLO, Model AP 999 90~250V 50/60 Hz, 15W, do Việt Nam sản xuất. - Điện áp nguồn đầy đủ, không sáng đèn LED, đầu không hoạt động](#)
- [4. đầu VTCHD02 thuê bao - các bác giúp e với,e vừa nhận đầu này,khởi động lên bình thường,nhưng cường độ và chất lượng đều không lên,chảo thu tốt,e về mặc định và chỉnh về vinasat1 cũng không lên,e đo điện áp ra LNB không có vol nào,tháo đầu ra đo,các mức điện áp đều đầy đủ,riêng điện áp cấp cho LNB ở trrước ic cao tần vẫn có 14v,có phải hư ic cao tần không các bác](#)
- [5. HP 430 - max bị bad o cung.chưa kịp cat bad thì bị mat 2 o D va E.nhug khi cai lai win ko dk max bao loi](#)
- [6. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dung lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
- [7. Mình có chiếc ắc quy 12v, 80ah bình đang tích điện tốt - Mình dùng nó cho UPS Sumpac\(UPS-600N\) khi ups không được cắm vào ổ điện thì bật công tắc nguôn của ups lên đèn báo nguôn đỏ lên và từ từ tắt ups không hoạt động. Khi ups được cắm vào ổ điện thì đèn báo nguôn của ups báo xanh cùng với bốn đèn báo trạng thái bình đầy. Vậy có phải hiện tượng dòng của ắc quy quá lớn làm cho ups không hoạt động được hay sao...](#)
- [8. Mình có chiếc đầu đĩa DVD Sumo, ký hiệu EVD-9288 - Khi bật nguôn, không thấy đèn báo sáng, nhưng đĩa vẫn quay tít nhưng giá đỡ mắt đọc rất rung, bấm open đĩa không ra, tắt đi bật lại thì không hoạt động gì nữa. Kiểm tra nguôn thứ cấp vẫn có đầy đủ điện áp ra +12, -12 và +5v](#)
- [9. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mắt nguôn không có bóng báo nguôn,đầu tải vào thì nguôn nháy bóng tải đưông B+ nhấp nháy...sửa song nguôn không bị nhấp nháy nữa thì hàn hai toàn bộ cắm nguôn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguôn..kt nguôn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguôn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA](#)



Đầu giải mã K+ , model SMT-S5060 AC 100-240V , 50Hz, 25W max -
cắm điện nhưng đầu thu không hoạt động, không sáng Led | 3

9361PS

10. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đờng ABL, đang sáng thì đợc 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
11. Tivi TCL model TD 2127ARH, ic vi xử lí TCL-A1V01, ic giải mã TB 1238AN, ic âm thanh TDA7496 - Phần đài(dùng cáp SCTV) hình đẹp, nhưng tiếng bị rè(em đã đổi hệ DK, BG), em đã thay ic ic giải mã TB 1238AN, ic công tắc 4053, hàn lại mạch, nhưng vẫn bị rè. Phần AV tiếng tốt, nhưng không có hình
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đờng gió xuống ngăn mát thông không bị tắc, đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất . đã tháo kiểm tra đờng hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì