

Câu 14436 của bạn Nguyễn Hữu Chuẩn - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): đầu thu kts tq model T13
Hiện tượng: không nhận tín hiệu từ điều khiển

mình có cái đầu thu kts trng quốc hiện bị lỗi mất k nhận tín hiệu từ điều khiển ,các nút trên máy vẫn tốt.Mình đã kiểm tra nguồn cấp cho mắt đủ 5v.Điều khiển từ xa vẫn tốt.Nhờ ae cho biết cách kiểm tra mắt nhận và hướng khắc phục.Xin cam ơn.Thank

— [●] [●] —

Cuộc Tình Buồn (Xuân Thành) - 19 / 3 / 2016

Mắt nhận tia hồng ngoại thì trong đầu chảo,đầu kts,đầu đĩa,tivi hầu thiếu gì,thợ nào chẳng có 1đồng trong gầm bàn,ngi nó hư thì lấy thay đại vào và biết kết quả thôi có gì đâu mà tư với vấn

QUANG TRUNG (QTGIALAI) - 19 / 3 / 2016

mặt nhân gồm 3 chân,5v g iR = KHOẢNG 4V so với mas là tốt, lúc bấm điều khiển mặt nhân sẽ giật giật giống nhạc sà

TRAN THI THU HOAI (thuhoai) - 19 / 3 / 2016

bật camera điện thoại, quay camera vào mắt phát hồng ngoại trên khiển,bấm các nút trên khiển va quan sát,nếu thấy đèn chớp sáng khi bấm thì khiển vẫn còn tốt,nếu khiển tốt thì làm theo anh Cuộc Tình Buồn

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

SANYO ERICSSON MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI

Nguyễn Hữu Chuẩn (chuannh) - 19 / 3 / 2016

mình xin chân thành cảm ơn các bạn ,mình sẽ thực hiện theo hướng dẫn của các bạn

Các bài viết tương tự:

- [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
- [chào các bác.e có nhận 1con đầu kts nhãn hiệu sonicson chắc của trung quốc. - nguồn vẫn tốt.nhưng trên mặt chỉ báo đèn đỏ chứ k hiện số.e đang ngại chết rôm.ace trên diện đàn ai có rôm e này cho e xin với](#)
- [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được.,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [đau chao ninasat hd09 KTS - mình đang xem kênh VTC14 co tin hieu, ta chuyen qua kênh ANTV xem duoc khoang 2-5 phut ia mat tin hieu,dung remote tat nguon cho roi mo len lai thi xem duoc 1 lat lai mat tin hieu](#)
- [đau thu kts vtc - khong thu duoc tin hieu kênh mình đã làm thu trung tan nhưng ko dc](#)
- [Đầu DVD-LG-DV8621P - Mất tín hiệu hình Video hoàn toàn.Tín hiệu tiếng audio vẫn có bình thường.Chuyển sang cổng Component Video thì tín hiệu hình có nhưng nát và nhòe nhoẹt,trôi hình.](#)
- [Đầu kts T13 trung quốc - Mọi người đoán xem bệnh này là j nhé m làm xog rùi. Hện tượng hình ảnh cứ sụt , sóg có rùi mất lặp đj lặp lại liên tục. Đo nguồn dây đủ khj tải cũng đủ. Nhưng khj đưa nguồn khác vào thì máy chạy bt.](#)
- [đầu thu KTS AVG - gim dien, den nguon co bao, lcd o dau cung co bao, nhưng dau khong boot, man hinh tivi ko co tin hieu j. tat ca cac ket noi da tot](#)
- [lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối](#)
- [mạch điều hòa funiki ,máy 9000 btu - mạch k nhận tín hiệu điều khiển, đo 4v đủ mắts nhận tốt, bấm khiển đo chân mát với chân out vẫn sụt kim đồng hồ , xuống còn 2,4 v ,bác nào qua rồi giúp e với ạ](#)
- [panasonic hai chiều - máy không nhận điều khiển , đã thay điều khiển khác nhưng vẫn không nhận. khi ấn điều khiển thì màn hình điều khiển bị mờ như kiểu hết pin nhưng thay pin mới vẫn không được .mong các huynh chỉ giáo.](#)
- [Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tằm kính](#)