

Câu 10536 của bạn nongngochung - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Đầu VTC HD 02 Trung Quốc

Hiện tượng: không bắt được kênh

chào các anh chị. em đang nhận một cái đầu chảo VTC HD02 của Trung Quốc bật lên nguồn vẫn bình thường (đã thay thử bo nguồn). chưa cho dây anten vào mà vẫn có đèn báo tín hiệu. bấm info kiểm tra chất lượng tín hiệu vẫn báo 75%. cho dây anten vào vẫn vậy. không lên được hình. em đã cho mặc định lại vẫn không được. ở trên bo chính có 2 con đèn 3 chân dán nằm gần nhau có gắn tỏa nhiệt số MST1117. em đang định thay thử nhưng chưa có. vậy các anh chị cho em hỏi 2 con này là đèn gì vậy và cách kiểm tra nó như thế nào. em xin cảm ơn

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

xuantruong (truonghuyenbg) - 27 / 8 / 2014

bạn kiểm tra bằng cách . nếu con đèn nào mà ăn nguồn 5v thì nó ra 3,3v
con nào ăn nguồn 3,3v thì nó ra nguồn 1,6v . con nào ma ra thiếu thì bạn cách ly ra mạch kiểm tra

Các bài viết tương tự:

1. [anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc, điện áp g2 tăng cao, đường 180v cung cấp cho kg, kr, kb có hơn 10v làm sao sửa vậy, \(mình mới vô nghề ah\) - anh em cho hỏi tivi mạch](#)

[trung quốc,điện áp g2 tăng cao,đường 180v cung cấp cho kg,kr,kb có hơn 10v lam sao sửa vậy,\(mình mới vô nghề ah\)](#)

2. [d901 sin vtc - bật máy quắc sáng khởi động nửa chừng rồi đơ luôn không khởi động được mình đã kiểm tra nguồn cấp đầy đủ vệ sinh mạch và khò lại chân ic nhưng ko dc](#)
3. [dau thu kts vtc - khong thu duoc tin hieu kenh minh da lam thu trung tan nhung ko dc](#)
4. [Đầu jpark HD 02 Trung Quốc - không bắt được hết kênh](#)
5. [đầu kỹ thuật số call tech dvb usb,,bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 - em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,,giờ ko load dc kênh nữa,,có cách nào khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác](#)
6. [Đầu vtc f901 \(TQ\) - Mất nguồn, sửa lên nguồn, nhưng ko dò được kênh nào. Báo không tín hiệu hết.](#)
7. [Đầu VTC HD 02 Trung Quốc - không bắt được hết kênh](#)
8. [Đầu VTC HD-02 Trung Quốc - có sóng nhưng ko lên hình](#)
9. [ti vi HANEL HCQ21A5 - máy dò kênh không thu được đài nào, chỉ nhìn thấy nhiễu mờ mờ khi dò đài. máy dùng ĐKTX giống máy trung quốc, ic tổng là LA76810A, VXL là LC863328C, kênh 5v BL,BH,U,VT,AGC. AGC=5V, VT=0-32V,BL=BH=BU=4V](#)
10. [tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo](#)
11. [tivi trung quốc ic 8873-hay 22 - tivi trung quốc vi nhỏ ic8873 bị lượn song ọo hình từ trên xuống dưới ,mỗi lần đổi cảnh sang la cao ap rit lên.đã kiểm tra cac nguồn đều tốt.bên sơ cấp cung không có linh kiện hỏng](#)
12. [xsat 410 - Tình hình là cái xsat của nhà em nó bị chập dây tín hiệu và nó bị hư mất hộp kênh hay sao ý? bây giờ không có tín hiệu nữa. có bác nào bít sửa được hộp kênh thì chỉ em với? hay là phải thay hộp kênh mới ạ?](#)