

Câu 2385 của bạn tranquoctuan - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): dell inspiron 1525

Hiện tượng: dùng phần mềm MHDD không nhận ra được ổ cứng

mình dùng phần mềm MHDD không nhận ra được ổ cứng, vậy mình muốn hỏi các pro là muốn MHDD nhận ra ổ cứng thì phải làm sao

— [ ] [ ] [ ] —

**Nguyễn Huy Long** (Huylong1989) - 7 / 9 / 2011

bạn dùng đúng đĩa boot nhé. Thường thì do ổ kết nối sata và ata đó.

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**Nguyễn Huy Long** (Huylong1989) - 7 / 9 / 2011

bạn dùng đúng đĩa boot nhé. Thường thì do ổ kết nối sata và ata đó.

### Các bài viết tương tự:

1. [16637. Phần cứng - phần mềm mạch nạp mình tân](#)
2. [dell inspiron 15 3000 series - cắm adapter vào đèn adapter nháy liên tục ko bật nguồn được các anh chỉ giúp em cái](#)
3. [laptop - xin hỏi bác pro ý kiến cho mình xài win8.1 lúc cài đặt phần mềm virus ko sao khi cài Dcom 3G lúc đầu chạy bình thường. mình thấy phần mềm virus khóa key gỡ bỏ](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

xong khởi động lại máy bị lỗi Dcom 3G nó báo lỗi ip gì đó

4. laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thử dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghosh lại đều không được nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy củ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bác đi trước xin chia sẻ .
5. Main Biostar G31M7-TE - Lần đầu khởi động bình thường, tắt cứng, tắt bằng phần mềm ok. Nhưng khi reset lại bằng cứng hoặc phần mềm thì card test báo d1d0. Hoặc vào bios rồi save lại cũng bị.
6. màn hình LCD Dell model: L170E18 - cảm nguồn thấy đèn báo không rõ ràng(không vàng cũng không xanh) . Bấm power cũng không tắt được
7. masstel N500 mất mic cấp tai nghe cũng không nghe - nhận cây masstel N500 bị rơi mất mic cắm tai nghe cũng không nghe luôn nhưng loa trong loa ngoài vẫn bình thường đã kiểm tra cấp không đức mic cũng đã thay rồi
8. Máy CQ45 - Máy chỉ dùng được pin không dùng được sạc. Dùng nguồn đa năng máy an dòng 0.01 vẫn có 5V-3V nhưng không kick được ngồn. Cho pin vào thì dòng la 0.00 và kick được nguồn.
9. máy tinh cay - máy chạy bình thường,ban em(ngươi yeu)kiem dau cai o cung ve bao em test thu,e lien thao o cung cua may ra dong o cung nay vao va bat may thi may ko chay (o cung chet) sau do e lap lai o cung cua may roi bat len thi cay van co tieng tit bao chay nhu binh thuong( luc chua thay o cung) nhưng ma ko co lenh mo cho man hoat dong
10. phan mem dien thoai - phan mem dien thoai
11. PHẦN MỀM STK - cho em hỏi phần mềm để chỉnh sửa File đầu kỹ thuật số thì dùng loại nào nhỉ
12. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tất cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tất cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tu nhưng không được , mong các anh chỉ bảo