

Câu 3583 của bạn Dinh Cong - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): dell logo

Hiện tượng: Màn ảnh sáng trắng có tia quét ngược, không hình

cao ap

— [●] [●] —

vi van chung (chungtk) - 6 / 10 / 2011

kiem tra lai duong abl va 180v di roi tinh tiep

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

havanthuan (hathuan) - 27 / 11 / 2011

kt nguon180v kha nang chet r=1om

Các bài viết tương tự:

1. [California MP138 - Mọi người ơi giúp cháu với hiện tại con đầu đĩa của cháu nó không nhận đĩa cháu thử ở ngoài không cho đĩa thì mất có tia ,còn cho đĩa vào thì mất tia . Cháu đã kt các điện áp 5v ,3,3v ,1,8v ok cháu đã thay thử mất vẫn k dc](#)
2. [Laptop - ASUS K43S - Máy mình sau khi chỉnh độ sáng màn hình xuống thấp màn hình tối đen luôn không thấy sáng nữa. Mỗi lần khởi động chỉ hiện logo vào bios setup được sau đó thì đen thui. Giờ mình không biết cách nào để chỉnh độ sáng lên lại](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

3. [man hinh fujshi - ban dau cam dien vao man hinh sang binh thuong sau 5 giay man hinh bi toi lai mat anh sang nhung dung den phin chieu vao man hinh van thay hinh anh](#)
4. [Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt](#)
5. [Monitor CRT LGT730SH - hình ảnh nhòa có tia quét ngược .mình đã làm qua xin chia sẻ cùng anh em](#)
6. [Panasonic21fx71v ic tong 49x3f - Tivi hình ảnh bị gợn méo theo chiều từ trên xuống dưới lúc bị lúc ko hư bộ kênh chỉ xem đươc av nguồn đủ đã thay hết tụ lọc nguồn so do tuong duong tc 21fx30l em ko co so do goc đã thay r850 bi chạy gan ic nguon 5v keo ve khoi quet dong va r580 khoi quet dong bị già em nghi tổng hoặc nhớ có mấy con trở dán bị lỗi đã thay](#)
7. [Sharp 21FX10V - Màn hình sáng trắng. Có tia quét ngược mờ và mỏng. Điện áp 180v đủ G2 hơn 5kv dù đã vặn g2 xuống thấp nhất.còn thêm bệnh nữa là màn hình để font xanh cảm ảnh là bị ngả màu hơi vàng](#)
8. [Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem mầu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp , ngắt luân nguần 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ](#)
9. [ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chạy bình thuong, nhưng khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kênh hay tang giam volume thi man hinh suat hie mot khung trang chiem gan het man hinh cang su dung phim chuc nang thi khung trang cang ro ,neu de mot luc thi khung trang do mo dan roi mat di hinh anh lai sem binh thuong](#)
10. [ti vi mau lg chạy tổng 631 - mất chói mất hiển thị vặn g2 có tia quét ngược](#)
11. [Tivi samsung cs21k40.ic tổng tda12136ps.cao áp 0217g - Lúc mới mở chạy bình thường nhưng hình ảnh hơi tối.chạy khoảng 10 phút thì sáng dần.chạy lâu nổi tia quét ngược.](#)
12. [tivi Sony KV-XA25M80A - em co con tivimodel nhu trên.ban đầu may không lên nguần.em đã kiểm tra thì không có điện vào tụ lọc nguồn bên sơ cấp.role không đóng.em kiểm tra thì bị chet 1 trở nhỏ ở mạch role.chet ic vi tinh.cua may la CXP86461.EM thay bằng Cxp8644y.bay giờ thì may đã chạy nhưng màn hình sang trắng va có tia quét ngược kiêu như ta vặn quá cao áp.man hinh không có hiển thị phím lệnh tốt.em đã chỉnh lại cao áp nhưng không đượ.](#)