



điện thoại Nokia 6110 trung quốc - điện thoại đang bình thường khi
xạc pin xong , màn hình điện thoại hiện đang gắn tai phone nhưng
Câu 9511 của bạn trên thì lan - đã có (2) trả lời & gợi ý
thực ra là mình không gắn. Giờ muốn nghe nhạc loa ngoài ko đc. | 1

Loại thiết bị (Model): điện thoại Nokia 6110 trung quốc

Hiện tượng: điện thoại đang bình thường khi xạc pin xong , màn hình điện thoại hiện đang
gắn tai phone nhưng thực ra là mình không gắn. Giờ muốn nghe nhạc loa ngoài ko đc.

mong mọi người giúp đỡ cho mình

— ☹ ☹ —

nguyen dinh minh (dinhminh1987)- 15 / 11 / 2013

ban nen kiem tra giac
tai phon xem co bi chap ko

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Pham le cong hau (Phamhau)- 4 / 12 / 2013

Đóng ten ui lay xang kho ma tri benh

Các bài viết tương tự:

1. [am jaguar 203xg - e bật amly lên.e vặn volum hết cỡ ở bo master và bo music tiếng ra rất bé như kiểu nghe nhạc qua tai phone.có nghĩa là e cho tai sát loa mới nghe tiếng a xong lúc e tắt nguồn thì có tiếng bụp ở loa a các a có thể giúp đỡ e được ko a?e cảm ơn](#)
2. [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

điện thoại Nokia 6110 trung quốc - điện thoại đang bình thường khi

xác pin xong , màn hình điện thoại hiện đang gần tai phone nhưng
dai LA 4440M] + [1 cái Board mạch kèm theo (khi mua con IC LA 4440M)] + [1
thực ra là mình không cần. Giờ muốn nghe nhạc loa ngoài ko đc.] 2
Tam tan nhiệt cho (con IC LA 4440M này) } -> cam Mạch Amly này vào Lo Loa của
Điện thoại mình thì Máy thay có Tin hiệu Loa vào , nhưng [Loa của Mạch Amly này]
ko có kêu , phải nhờ Loa có sẵn của Điện thoại mình mới kêu được ; em có cung cấp
Nguồn DC 12V vào Mạch Amly này nhưng Loa Amly vẫn ko kêu ;

3. Amplifier yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở
âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h
nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p
thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy(nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem
âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy
tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã
kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu
nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)
4. anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc,điện áp g2 tăng cao,đường 180v cung cấp cho
kg,kr,kb có hơn 10v làm sao sửa vậy,(mình mới vô nghề ah) - anh em cho hỏi tivi mạch
trung quốc,điện áp g2 tăng cao,đường 180v cung cấp cho kg,kr,kb có hơn 10v làm sao
sửa vậy,(mình mới vô nghề ah)
5. c3-00 - khi cam tại phone vào máy , màn hình xuất hiện biểu tượng tại phone nhưng
khi rút ra vẫn có biểu tượng do trên màn hình, ko nghe được loa ngoài.
6. chào các bạn. - đàn am thanh KENWOOD rất mong các bạn góp ý giúp mình chuyển là
thế này mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho đàn am thanh kenwood chạy
radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phân công suất
.DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào
dinh u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio mình vẫn chưa dám làm gì cả mới kiểm tra so
phần thì thấy chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thấy chui rồi vì hàng xách tay mà lại
thay con STK4150 mình chưa thay gặp con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn góp ý và
giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?trò giới thiệu có ko các bạn
nhi?bạn nào đã từng làm qua bạn này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.
7. điện thoại galaxy s2 hàn quốc shw m250s - em đánh rơi s2 vào màn hình lcd ở trong, mở
máy lên thì đèn ngom nhưng khi bắt đầu mở máy thì vẫn có chuông rung và có 2 nút
cam ung vẫn sáng đèn , lấy máy khác gọi vào thì vẫn có nhạc cho nhưng máy s2 ko có
đong tinh j, nghe thay nhạc cho khoảng 3den5 giây thì tu đong mất tín hiệu. có ai biết
ve bệnh này ko thì giúp em với hay để lại số điện thoại em sẽ gọi mong anh tu vẫn giúp
em với em xin cảm ơn
8. masstel N500 mất mic cấp tại nghe cũng không nghe - nhận cây masstel N500 bị rơi
mất mic cắm tại nghe cũng không nghe luôn nhưng loa trong loa ngoài vẫn bình
thường đã kiểm tra cấp không đưc mic cũng đã thay rồi
9. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra
nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanhj anh chạy ok được khoảng 3 ngày
. nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh
4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong
anh em giúp đỡ
10. trung tâm kỹ thuật điện tử -điện lạnh. cần tuyển thợ phụ(chưa biết nghề cũng dc) -
tuyển học việc (ưu tiên nhưng bạn đã học qua điện tử) chỗ mình làm cả điện tử-điện
lạnh .YEU CAU ; có chí hướng theo nghề,trung thực ,nhiệt tình trong cv. h
11. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống



điện thoại Nokia 6110 trung quốc - điện thoại đang bình thường khi

xạc pin xong , màn hình điện thoại hiện đang gắn tai phone nhưng
ngăn mát thông không bị tắc đã để phan gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất đã tháo
kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chấn hoặc tắc . vậy mà không có
gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn
mát không lạnh gì

12. tủ lạnh đông tuyết. (tủ bảo ôn) - bọc giàn. hết ga, mình đã lên giàn nóng riêng. và đã
biết giàn nóng bị thủng. giờ mình muốn kiểm tra nguyên giàn lạnh xem có bị thủng ko
mà mình ko nghĩ ra cách nào. vì mình mới vào nghề chưa am hiểu và chưa co kinh
nghiệm j cả. vì cos một thợ trước đến nhà khách kiểm tra cái tủ này. ong thợ kia phán
với chủ nhà là thủng giàn lạnh. giờ mình mới kiểm tra đc mỗi giàn nóng.