



điện thoại Nokia 6110 trung quốc - điện thoại đang bình thường khi xác pin xong , màn hình điện thoại hiện đang gắn tai phone nhưng Câu 9511 của bạn tràn thi lạn - đã có (2) trả lời & góp ý thực ra là mình không gắn.Giờ muốn nghe nhạc loa ngoài ko đc. | 1

Loại thiết bị (Model): điện thoại Nokia 6110 trung quốc

Hiện tượng: điện thoại đang bình thường khi xác pin xong , màn hình điện thoại hiện đang gắn tai phone nhưng thực ra là mình không gắn.Giờ muốn nghe nhạc loa ngoài ko đc.

mong mọi người giúp đỡ cho mình

— ● ● ● —

nguyen dinh minh (dinhminh1987)- 15 / 11 / 2013

ban nen kiem tra giac
tai phon xem co bi chap ko

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Pham le cong hau (Phamhau)- 4 / 12 / 2013

Đóng ten ui lay xang kho ma tri benh

Các bài viết tương tự:

1. [am jarguar 203xg - e bật amly lên.e vặn volum hết cỡ ở bo master và bo music tiếng ra rất bé như kiểu nghe nhạc qua tai phone.có nghĩa là e cho tai sát loa mới nghe tiếng a xong lúc e tắt nguồn thì có tiếng bụp ở loa a các a có thể giúp đỡ e được ko a?e cảm ơn](#)
2. [Amlý - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amlý { voi \[1 con IC Khuyech](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



điện thoại Nokia 6110 trung quốc - điện thoại đang bình thường khi xác pin xong , màn hình điện thoại hiện đang gắn tai phone nhưng dai LA 4440M] + [1 cai Board mach kem theo (khi mua con IC LA 4440M)] + [1 thực ra là hình không gắn.Giờ muốn nghe nhạc loa ngoài ko dc. [2 Tam tan nhiet cho (con IC LA 4440M nay) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhung [Loa cua Mach Amly nay] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap Nguon DC 12V vao Mach Amly nay nhung Loa Amly van ko keu ;

3. Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy(nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rõ le kêu ko có gì khác. Máy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đấu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rót rẹt)
4. anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc,điện áp g2 tăng cao,đường 180v cung cấp cho kg,kr,kb có hơn 10v lam sao sửa vậy,(mình mới vô nghề ah) - anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc,điện áp g2 tăng cao,đường 180v cung cấp cho kg,kr,kb có hơn 10v lam sao sửa vậy,(mình mới vô nghề ah)
5. c3-00 - khi cam tai phone vao may , man hinh xuat hien bieu tuong tai phone nhung khi rut ra van co bieu tuong do tren man hinh, ko nghe duoc loa ngoai.
6. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay.hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.
7. dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhung khi bat dau mo may thi van co chuong rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay may khac goi vao thi van co nhac cho nhung may s2 ko co dong tinh j, nghe thay nhac cho khoang 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve benh lay ko thi giup em voi hay de lai so dien thoai em se goi mong anh tu van giup em voi em xin cam on
8. masstel N500 mất mic cấp tai nghe cũng không nghe - nhận cây masstel N500 bị roi mất mic cắm tai nghe cũng không nghe luôn nhưng loa trong loa ngoại vẫn bình thường đã kiểm tra cáp không đứt mic cũng đã thay rồi
9. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ẩn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanchj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lạt thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tè tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
10. trung tâm kỹ thuật điện tử -điện lạnh. cần tuyển thợ phụ(chưa biết nghề cung dc) - tuyển học việc (uru tiên nhưng bạn đã học qua điện tử) chồ mình làm cả điện tử-điện lạnh .YEU CAU ; có chí hướng theo nghề,trung thực ,nhiệt tình trong cv. h
11. tủ lạnh Daewoo 160L -- ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuồng



điện thoại Nokia 6110 trung quốc - điện thoại đang bình thường khi xác pin xong , màn hình điện thoại hiện đang gắn tai phone nhưng ngăn mát thông không bị tắc đã để phanh gió xuống ngăn bảo quản lạnh nhất đã tháo thực ra là mình không gắn. Gió muôn nghe nhạc lõa ngoài ko dc. đã kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chấn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tắt cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngàn mát không lạnh gì

12. tủ lạnh đông tuyết. (tủ bảo ôn) - bức giàn. hết ga, mìn đă lén giàn nóng riêng. và đă biết giàn nóng bị thủng. giờ mình muốn kiểm tra nguyên giàn lạnh xem có bị thủng ko mà mình ko nghĩ ra cách nào. vì mình mới vào nghề chưa am hiểu và chưa co kinh nghiệm j cả. vì cos một thợ trước đến nhà khách kiểm tra cái tủ này. ong thợ kia phán với chủ nhà là thủng giàn lạnh. giờ mình mới kiểm trả đc mỗi giàn nóng.