



dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man
hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhung khi bat dau mo
Câu 9057 của bạn nghiendinhuyen - đã có (1) trả lời & góp ý.
may thi van co chuong rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay
may khac goi vao thi van co nhac cho nhung may s2 ko co dong tinh
Loại thiết bị (Model): dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s
j, nghe thay nhac cho khoang 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co
Hiện tượng: em danh roi s2 vo man hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhung khi bat
dau mo may thi van co chuong rung va co 2 nut cam ung van sang den, lay may khac goi
vao thi van co nhac cho nhung may s2 ko co dong tinh j, nghe thay nhac cho khoang 3den5
giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve benh lay ko thi giup em voi hay de lai so dien thoai em se
goi mong anh tu van giup em voi em xin cam on

Cam on cac anh rat nhieu

— ☐ ● ☐ ● ☐ —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

quách văn đạt (quachdaigia88) - 22 / 10 / 2013

do chập cảm ứng bên trong sử dụng được 1 tg thì độ ổn định không có dẫn đến chập cảm ứng. bạn thay màn hình đi chắc chắn sẽ hết.

Các bài viết tương tự:

1. [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiet cho \(con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhưng \[Loa cua Mach Amly nay \]](#)

dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man

hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhung khi bat dau mo

[ko co keu , phai nho loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc : em co cung cap](#)
[Nguon DC 12V vao Mach Amly nay nhung Loa Amly van ko keu :](#)

2. [Amplify yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở](#)
[âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile mở ở mức 10h](#)
[nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác nên em mở lên mức 13h nghe dc khoảng 30p](#)
[thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem](#)
[âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy](#)
[tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã](#)
[kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu](#)
[nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
3. [ASUS P5GL-TMX/S - Chập DS fet dưới Vcore, đường đầu vào 12v không chập. Nhắc](#)
[hết dàn Fet dưới vẫn chập. Nhắc tiếp IC dao động, Ic đảo pha vẫn chập. Nhắc hết dàn](#)
[tụ lọc vẫn chập. Nhắc hết dàn Fet trên cũng không khả quan hơn.](#)
4. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-](#)
[E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy](#)
[được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ](#)
[hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
5. [Dien thoai nokia 520 - mo nguon thi nghe rung len nhung man hinh thi mat hien thi](#)
[cung khong co den.anh em nao da gapbenh nay roi tu van cho minh voi minh mong su](#)
[giup do cuo anh em nhieu.](#)
6. [Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm](#)
[trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880](#)
[với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với](#)
7. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động](#)
[kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần](#)
[giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoặc án tạm](#)
[dùng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường](#)
8. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phen máy giặt bây giờ ít](#)
[người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn](#)
[về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có](#)
[khỏe không .?](#)
9. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phen máy giặt bây giờ ít](#)
[người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn](#)
[về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có](#)
[khỏe không .?](#)
10. [tivi 21in panasonic mode tc21gx28v - mo may chet so dong nguon b+tang len 190v](#)
[kiem tra so bo thay di ot gim d862 chet dang do minh lay 3 con gim 6v mac song song](#)
[de thay the nguon ra du 140v da cho tai gia nguon van du;nhung dong so vao hinh bi](#)
[co 4 mat moi mat khoang 3cm chay 5phut den 1gio la chet so .anh chi em nao gap qua](#)
[pan nay xin tro giup minh voi, xin cam on moi nguoi truooc nha](#)
11. [toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi](#)
[dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va](#)
[may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao](#)
[co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B](#)
[nhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi](#)
12. [Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là pị nghet k làm lạnh đc,mình xa gas rút chân](#)



dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man
hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhung khi bat dau mo
không nạp gas lại thì chạy đc nhưng khi tủ hết tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn
chạy nhưng k làm lạnh đc kt động hệ gas thì báo dưới 0psi mong ae chỉ cách trị pan
này
máy thì van có chuông rung và có 2 nút cảm ứng van sáng đèn , lấy
máy khác gọi vào thì van có mạch cho nhưng máy s2 ko có dòng tín
j, nghe thay nhạc cho khoảng 3den5 giây thì tu đóng mất tín hiệu. co
ai biet ve benh lay ko thi giup em voi hay de lai so dien thoai em se
goi mong anh tu van giup em voi em xin cam on | 3