



dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man
hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhung khi bat dau mo
Câu 9057 của bạn nhanh chóng hieu. đã có (1) trả lời & góp ý
may thi van co chuồng rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay
may khac goi vao thi van co nhac cho nhung may s2 ko co dong tinh
Loại thiết bị (Model): dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s
Hiện tượng: em danh roi s2 vo man hinh lcd o trong mo may len thi den ngom nhung khi bat
dau mo may thi van co chuồng rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay
may khac goi vao thi van co nhac cho nhung may s2 ko co dong tinh
j, nghe thay nhac cho khoang 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co
ai biet ve benh lay ko thi giup em voi hay de lai so dien thoai em se
dau mo may thi van co chuồng rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay
may khac goi vao thi van co nhac cho nhung may s2 ko co dong tinh j, nghe thay nhac cho khoang 3den5
giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve benh lay ko thi giup em voi hay de lai so dien
thoai em se goi mong anh tu van giup em voi em xin cam on

Cam on cac anh rat nhieu

— ● ● ● —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

quách văn đạt (quachdaigia88)- 22 / 10 / 2013

do chập cảm ứng bên trong sử dụng được 1 tg thì độ ổn định không có dẫn đến chập cảm ứng. bạn thay màn hình đi chắc chắn sẽ hết.

Các bài viết tương tự:

1. [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiet cho \(con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhung \[Loa cua Mach Amly nay \]](#)



dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man

hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhung khi bat dau mo

ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap

may tinh van co chuong rung va co 2 hut cam ung van sang den , lay

Nguon DC 12V vao Mach Amly nay nhung Loa Amly van ko keu :

hay khac goi vao thi van co nhac cho nhung may s2 ko co dong tinh

2. Amply yamaha AST-A90M - Vĩ mỏ to để làm ngoài xuyn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h ai biết về biến tần ko thì giúp em với hay để lại số điện thoại em sẽ nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác nên em mở lên mức 13h nghe đc khoảng 30p gọi mong anh tu van giúp em với em xin cảm ơn | 2 thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy(nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rõ le kêu ko có gì khác. Máy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đấu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)

3. ASUS P5GL-TMX/S - Chập DS fet dưới Vcore, đường đầu vào 12v không chập. Nhắc hết dàn Fet dưới vẫn chập. Nhắc tiếp IC dao động, Ic đảo pha vẫn chập. Nhắc hết dàn tụ lọc vẫn chập. Nhắc hết dàn Fet trên cũng không khả quan hơn.

4. chào các thành viên mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chẽ độ giặt và cấp nước(ko vặt và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy đc,còn nếu chọn giặt có vặt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt đc chỉ hiện vê 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)

5. Dien thoai nokia 520 - mo nguon thi nghe rung len nhung man hinh thi mat hien thi cung khong co den.anh em nao da gapbenh nay roi tu van cho minh voi minh mong su giup do cuo anh em nhieu.

6. Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với máy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với

7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nước giặt bình thường nhung đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhung khi nhắc cảnh của hoặc án tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường

8. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người dăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn vê mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không ?

9. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người dăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn vê mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không ?

10. tivi 21in panasonic mode tc21gx28v - mo may chet so dong nguon b+tang len 190v kiem tra so bo thay di ot gim d862 chet dang do minh lay 3 con gim 6v mac song song de thay the nguon ra du 140v da cho tai gia nguon van du;nhung dong so vao hinh bi co 4 mat moi mat khoang 3cm chay 5phut den 1gio la chet so .anh chi em nao gap qua pan nay xin tro giup minh voi, xin cam on moi nguoi truoc nha

- 11.toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi

12. Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là pị nghẹt k làm lạnh đc,mình xa gas rút chân



dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man

hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhung khi bat dau mo

không nạp gas lại thi chạy đc nhưng khi tủ hâm tuyêt phìu xả đá xong thì block vẫn
chạy nhưng k làm lạnh đc kt đồng hồ gas thì báo dưới 0psi mong ae chỉ cách tri pan
này

may thi van co chuong rung va co 2 nut cam tung van sang den , lay

may khac goi vao thi van co nhac cho nhung may s2 ko co dong tim

j, nghe thay nhac cho khoang 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co

ai biet ve benh lay ko thi giup em voi hay de lai so dien thoai em se

goi mong anh tu van giup em voi em xin cam on | 3