

Câu 16824 của bạn Nguyễn Văn Ánh – đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Điều hòa inveter

Hiện tượng: Cách giả lập block cho mạch điều hòa inveter.

Chào thầy và các bạn, có cách nào dùng đèn để giả lập cho block không ah ?, e đã dấu sao cho và tam giác cho đèn để giả lập cuộn dây và cân bằng giữa các pha của block nhưng vẫn không được, xin thầy và các bạn chỉ giáo với.

— [●] [●] —

nguyễn trần tâm (trantam93)- 31 / 7 / 2020

Đấu sao 3 đèn thôi bạn, không có block VXL sẽ phát xung nhanh rồi tắt luôn nên mình cần kiểm tra nhanh

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn trần tâm (trantam93)- 31 / 7 / 2020

Đấu sao 3 đèn thôi bạn, không có block VXL sẽ phát xung nhanh rồi tắt luôn nên mình cần kiểm tra nhanh

Các bài viết tương tự:

1. [16985. Điều hoà Inverter – Điều hoà pana inveter 9000](#)
2. [cách nạp bổ xung ga cho điều hòa - xin chào các bác. e mới vào nghề.mùa hè này e có](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

kế hoạch đi vệ sinh điều hòa và nạp bổ xung ga cho khách. các bác cho e hỏi trên thị trường có nhiều loại như vậy thì mình nạp bổ xung ga như thế nào. ví dụ như dòng daikin. lg

3. Dai kin inveter 1chieu 12000. – Em có con điều hòa Daikin inveter 12000btu 1 chiều. Khi khiển đèn nguồn sáng khoảng 10 s là báo lỗi. Dàn lạnh, dàn nóng ko có động tĩnh j. Ấn nút tets ở mạch dàn nóng thì quạt và bloc chạy bt. Dàn lạnh vẫn báo loi. Thay mạch dàn nóng khác vào thì chạy bt. Có pro nào giúp em ca này với. Bác nào có mạch dàn nóng, lạnh daikin inverter 12000 1 chiều báo giá cho em với. Cả mạch sống và mạch chết. Lh. 0969.625.829
4. daikin gas22 may24btu inveter – may hien tuong bat nguon mat lanh chay roi gat roi tu khoi khoi dong lai lap di lap lai lien tuc
5. điều hòa lg – chết block mình thay block mới nhưng ko hiểu cách thay đâu
6. điều hòa daikin inveter dùng ga R32 – cho em hỏi cách lắp đặt
7. Điều hòa pana inveter 9000 – Bật máy chạy block tăng tua lên 4a ngắt lốc với quạt. Cứ lặp đi lặp lại
8. điều hòa panasonic inveter 2 chiều.12000btu – lỗi đèn timer,cấp tín hiệu nhưng cục nóng không hoạt động.
9. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường – bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dùng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số)
10. Máy điều hoà! – Có bác nào cung cấp mên điều hoà !giá hợp lý tại hà nội hải phòng bắc ninh hải dương ko!cho em xin sdt
11. Nạp ga tủ lạnh Sharp – Tủ dùng được 1 năm bảo hành đến thay block.Ban đầu đến dàn nóng. phin. block nóng dữ dội tuyết bám đầu dàn.Em đã kiểm tra block khỏe.Thông sục xìt ngâm bằng nito phin e thay mới, cấp e cân xuống 170 khi nạp ga sờ đầu cũng nóng đường hồi động sương mặc dù cho ít ga ạ.
12. xin hỏi về cách nạp đặt điều hòa – xin hỏi về cách nạp đặt điều hòa