

TRUNG TÂM SỬ CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬ CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16891 của bạn nguyên ngọc vinh - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Điều hòa không khí- Aqua- 1hp inverter

Hiện tượng: Quạt lạnh chạy bt, quạt nóng và block ko chạy

Đã kiểm tra: ovp2,5v-faut5v,Cin0v, áp chân1 và 7 lm293 đều có 5v

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [1. Dai kin invecter 1chieu 12000. - Em có con điều hòa Daikin invecter 12000btu 1 chiều. Khi khiển đèn nguồn sáng khoảng 10 s là báo lỗi. Dàn lạnh, dàn nóng ko có động tĩnh j. Ấn nút tets ở mạch dàn nóng thì quạt và bloc chạy bt. Dàn lạnh vẫn báo loi. Thay mạch dàn nóng khác vào thì chạy bt. Có pro nào giúp em ca này với. Bác nào có mạch dàn nóng, lạnh daikin inverter 12000 1 chiều báo giá cho em với. Cả mạch sống và mạch chết. Lh. 0969.625.829](#)
- [2. điều hòa sharp inverter 1hp - bat nguon len dan lanh chay nhung dan nong ko chay.den tine dan lanh bao loi chop tat lien tục](#)
- [3. Điều hòa inverter Panasonic báo lỗi không chạy cục nóng - Cục nóng cos điện 220 cấp ra không chạy điều hòa không lạnh](#)
- [4. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được](#)

phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số)

5. khí nạp gas cho tu - nạp gas xong tu lam lạnh bin thuong nhuong sau 1 thoi gian dan nong khong nong dan lạnh không lạnh nếu kim đồng hồ áp suất chỉ về vạch chân không nạp gas cho tu thì dan nong co nong dan lạnh không lạnh
6. máy lạnh toshiba 1hp nội địa - quạt không chạy, block vừa chạy được khoảng 3 giây thì ngắt cục nóng, đầu lạnh vẫn hạt động
7. Nạp ga tủ lạnh Sharp - Tủ dùng được 1 năm bảo hành đến thay block.Ban đầu đến dàn nóng. phin. block nóng dữ dội tuyết bám đầu dàn.Em đã kiểm tra block khỏe.Thông sức xìt ngâm bằng nito phin e thay mới, cấp e cân xuống 170 khi nạp ga sờ đầu cũng nóng đường hồi động sương mặc dù cho ít ga ạ.
8. tủ lạnh hitachi 154l nội địa - xì dàn nóng,, cấp dàn nóng rồi mà bây giờ sao lâu đông đá quá, dàn nóng nóng dữ dội, block thì nóng không chạm tay vào được luôn, phin lọc cũng nóng luôn,
9. tu lạnh panasonic - Ko làm lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sờ lạnh sờ nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng có điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt và lốc lại ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giật giật rồi quặtj và lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắmlại chỉnh timer thì quạt và loocf lại chạy bt.sau 6ngày sau thì nó lại bị như cũ
10. tu lạnh panasonic - lock chạy bình thường , kiểm tra đường dây không nóng , dàn nóng không nong , dàn lạnh không có bám tuyết , kiểm tra không thấy lạnh , chạy lau gió thoi ngan đá thấy nóng
11. tu lạnh samsung - tu bị nghet chet loc, đã thay loc mới rồi thay cap mới,thoi sach dan nong dan lạnh,roi can cap,roi hut chân không,roi nạp gas...đã thực hiện đầy đủ các bước nhưng tu vẫn kêm lạnh.đã kiểm tra bo xa vẫn hoạt động tốt,kiểm tra dàn lạnh thì tuyết bám không đều,hơi lạnh thay ra ít,khi nạp gas áp chỉ lên có 4psi chạy một vài giờ áp suất giảm xuống còn không và có dòng suong ở cuối đường hút ...đã thu đủ cách nhưng vẫn không đủ lạnh...huhuhu...
12. tủ toshiba - máy đã để lâu 1 thời gian.. giờ chạy lại nhưng không lạnh. lốc vẫn chạy bình thường dàn nóng không nóng, dàn lạnh không có hơi lạnh, lốc chạy sờ đầu dây 1 lúc thì thấy nóng và lốc nóng dần lên