

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16985 của bạn Khong tuan cong - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Điều hòa pana inveter 9000

Hiện tượng: Bật máy chạy block tăng tua lên 4a ngắt lốc với quạt. Cứ lặp đi lặp lại

E xin cảm ơn

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [16985. Điều hoà Inverter - Điều hòa pana inveter 9000](#)
2. [Daikin in 9000 ga 32 đời 2016 - con daikin in 9000 ga 32 đời 2016 đủ ga chạy tăng tua dòng lên quá 4,5-4,7 a là bị ngắt lock thì kiểm tra phần nào?](#)
3. [điều hòa 2 chiều LG 12000 - chiều lạnh máy chạy bình thường. khi bật sang chiều nóng thì quạt của cục ngoài trời không quay, lốc chạy khoảng 1 phút thì dòng tăng đến 10a và tecmit ngắt. mình kiểm tra mai mà không tìm ra bệnh. van đảo chiều hoạt động bình thường](#)
4. [Điều hòa panasonic 12k btu - Máy chạy được khoảng 30p thì lốc ngắt quạt van chạy. E đã kiểm tra ga thì áp suất khoảng 70psi dòng chạy thì ban đầu khoảng 6.1a nhưng sau khi chạy đc khoảng 20p thì tăng lên cao rồi ngắt lốc ko biết e nó có bị hư lốc ko xin các bác giúp e voi!](#)
5. [Điều hòa inveter - Cách giả lập block cho mạch điều hòa inveter.](#)
6. [Điều hòa LG 12000btu hàng thường - bật nguồn lên lốc chạy được khoảng 30s sau đó](#)

Điều hòa pana inveter 9000 - Bật máy chạy block tăng tua lên 4a
ngắt lốc với quạt. Cứ lặp đi lặp lại | 2

lại ngắt(trong khi chạy dòng tăng cao) sau đó khoảng 5 phút sau lại chạy, quá trình đó cứ tiếp diễn

7. điều hòa Lg 12000btu hàng thường - lốc chạy khoảng 30s thì dừng sau khoảng 5 phút chạy lại.lốc chạy lặp đi lặp lại như vậy. khi mình đo dòng thì dòng tăng rất cao khoảng 14A. đo ga thì lên 180pis
8. Điều hòa Panasonic inverter Ga R410 sx2016 - Máy bật Chạy cục nóng không lên tua,có khi trời nóng thì báo lỗi H97
9. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dùng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số)
10. Máy lạnh pánonic 9000/2c/ga22 - Máy chạy được vài phút. Có hơi lạnh chạy 5p sau ngắt block khoảng 2 p lại chạy tiếp
11. mong dc các bác giúp với e có con máy giặt toshiba mode Aw-A800sv - bây giờ cứ bật nguồn lên là báo lỗi đồng thời mô tơ quay tí . e đã mang mạch đi sửa họ báo là hư nhớ nhưng thay nhớ rồi về lắp máy chạy đến chu trình xả vắt thì mất nguồn bật nguồn lên thì lại bị bệnh như cũ . mà dòng này có cả bộ đếm vòng tua e mong dc các bác giúp e với
12. tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lại ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giât giât rồi qutj va lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắm lại chỉnh timer thì quạt va loocf lại chạy bt.sau 6ngay sau thì nó lại bi như cũ