



điều hòa panasonic inverter 12.000BTU - đèn time nhấp nháy liên tục nhưng dàn lạnh không chạy | 1

Câu 12998 của bạn Nguyễn Hồng Phong - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): điều hòa panasonic inverter 12.000BTU

Hiện tượng: đèn time nhấp nháy liên tục nhưng dàn lạnh không chạy

Có bạn nào biết xin giúp mình nhé. Mình xin cảm ơn

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vu nhu quy (vu nhu quy) - 22 / 9 / 2015

B kt các chế độ điều khiển xem quản quay k? Nếu quạt k quay thì máy báo lỗi doi

Các bài viết tương tự:

- [1. Chao moi nguoi ,e co con dieu hoa daikin inverter hang thai - Minh bat nguon len thi den nguon nhap nhay lien tục ,mot luc nghe tieng role dong thi tat nguon luon , quat lanh k thay quay](#)
- [2. Dieu hoa daikin dien 100v - Em bật máy lên thì quạt dàn lạnh chạy dc mấy giây và lập tức báo lỗi nháy đèn hình bầu dục nháy liên tục ,à cho em hỏi một chút nữa là em tháo mạch về sửa thì có phải tháo quạt dàn lạnh về không ,có phải tháo cả mạch ngoài cục nóng không](#)
- [3. dieu hoa sharp inverter 1hp - bat nguon len dan lanh chay nhưng dan nong ko chay.den tine dan lanh bao loi chop tat lien tục](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

điều hòa panasonic inverter 12.000BTU - đèn timer nhấp nháy liên tục nhưng dàn lạnh không chạy | 2

4. [điều hòa tu lạnh máy giặt - mình ở Thái bình muốn học sửa bo mạch của điều hòa tu lạnh máy giặt và sửa chữa phần cơ nua , mình cũng biết cơ bản về điều hòa máy giặt con tu lạnh thì chưa biết gì](#)
5. [Điều Hòa - Panasonic 12.000BTU - CU-YC12RKH-8 - Đèn timer nhấp nháy , Không làm lạnh - Máy tự động tắt sau 10-20 phút](#)
6. [điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nhấp liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số\)](#)
7. [main g31 foxcom - main test card thì đèn reset sang liên tục và 2 đèn cpu và clock ban đầu sáng nhấp nháy sau khi he số hexa nhấp qua c3 và hiện thì 08 thì dừng lại đèn cpu và clock cug ngưng nhấp nháy và sáng liên tục](#)
8. [Máy Điều hòa LG inverter 12.000BTU 1 chiều - Bật nguồn đèn power sáng. quạt dàn lạnh chạy. cục nóng không chạy. máy không báo lỗi . dây nhôm đã thay bằng dây mới.](#)
9. [Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rơ le đóng ngắt liên tục . nguồn thứ cấp nhấp theo . hồ B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng đèn đèn sáng nguồn đủ ko ngắt rơ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ sò dòng B+ nối cao áp là rơ le ngắt đóng liên tục .](#)
10. [samsung vina 1639z - bat cong tac thi co nguon nhung bam de may len thi khong chay den vang nhấp liên tục .do nguon cap cho tieng va sulì thi thay nguon nhấp liên tục .da thay thu on ap 7630.thay thu ca nguon 5day van vay.sulì nho va ma tran cung thaythu rui khong duoc](#)
11. [tu lạnh panasonic - Ko làm lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng có điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt và lốc lại ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giật giật rồi quitj và lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắmlại chỉnh timer thì quạt và loocf lại chạy bt.sau 6ngày sau thì nó lại bị như cũ](#)
12. [tu lạnh samsung - tu bị nghẹt chet loc, đã thay loc mới rồi thay cap mới,thời sạch dàn nóng dàn lạnh,roi can cap,roi hút chân không,roi nạp gas...đã thực hiện đầy đủ các bước nhưng tu vẫn kêm lạnh.da kiểm tra bo xa van hoạt động tốt,kiểm tra dàn lạnh thì tuyết bám không đều,hơi lạnh thay ra ít,khi nạp gas áp chỉ lên có 4psi chạy một vài giờ áp suất giảm xuống con không và có dòng suông ở cuối đường hút ...đã thử đủ cách nhưng vẫn không đủ lạnh...huhuhu...](#)