



điều hòa panasonic inveter 2 chiều.12000btu - lỗi đèn timer,cấp tín hiệu nhưng cục nóng không hoạt động. | 1
Câu 12062 của bạn trần xuân hải - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): điều hòa panasonic inveter 2 chiều.12000btu
Hiện tượng: lỗi đèn timer,cấp tín hiệu nhưng cục nóng không hoạt động.

ai làm qua mạch cục nóng của dòng inveter xin cho mình biết con ibgt trong main cục nóng thông số bao nhiêu,thay thế bằng con nào,nguyên nhân làm ibgt hư,và các điều kiện làm ibgt ngắt mạch do bảo vệ.rất cảm ơn ý kiến đóng góp.sdt 01688348818.cùng chia sẻ kinh nghiệm.

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

duong van thin (duongthin) - 29 / 4 / 2015

bạn phải check xem máy báo lỗi bao nhiêu mới biết mà sửa

Các bài viết tương tự:

1. [Đại kin invecter 1chieu 12000. - Em có con điều hòa Daikin invecter 12000btu 1 chiều. Khi khiển đèn nguồn sáng khoảng 10 s là báo lỗi. Dàn lạnh, dàn nóng ko có động tĩnh j. Ấn nút tets ở mạch dàn nóng thì quạt và bloc chạy bt. Dàn lạnh vẫn báo loi. Thay mạch dàn nóng khác vào thì chạy bt. Có pro nào giúp em ca này với. Bác nào có mạch dàn nóng, lạnh daikin inverter 12000 1 chieu báo giá cho em với. Cả mạch sống và mạch chết. Lh. 0969.625.829](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

điều hòa panasonic inveter 2 chiều.12000btu - lỗi đèn timer,cấp tín

hiệu nhưng cục nóng không hoạt động. | 2

2. [điều hòa 2 chiều LG 12000 - chiều lạnh máy chạy bình thường. khi bắt sang chiều nóng thì quạt của cục ngoài trời không quay, lọc chạy khoảng 1 phút thì dòng tang đen 10a va tecmit ngắt. mình kiểm tra mai ma không tìm ra bệnh. van dao chiều hoạt động bình thường](#)
3. [Điều hòa daikin inverter một chiều 12000btu - Báo lỗi f3, kiểm tra thấy giàn nóng nóng được 2 co phía trên, chạy được 10 đến 15phút ngắt block.](#)
4. [Điều hòa inverter Panasonic báo lỗi không chạy cục nóng - Cục nóng cos điện 220 cấp ra không chạy điều hòa không lạnh](#)
5. [Điều hòa inveter - Cách giả lập block cho mạch điều hòa inveter.](#)
6. [ĐIỀU HÒA misubishi 2 chiều 12000 không inverter - cấp nguồn lên cục nóng và cục lạnh không chạy hai đèn mặt lạnh nháy là bị ;lỗi gì hả các bác](#)
7. [điều hòa panasonic 9000 2 chiều thường. - chạy khoảng hơn 1h máy tự tắt, đèn timer nháy liên tục, kiểm tra ko thấy đóng tuyết đầu ống đồng cục nóng.](#)
8. [điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số\)](#)
9. [lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối](#)
10. [Máy điều hòa hai chiều panasonic 12bfu ,e không nhớ moden nữa, may không phải internet - Máy cấp điện ra cục nóng được 2_3 phút là ngắt ,5 phut lai chạy, như thế mai,em đã thay cảm biến, mà không được, gas đầy đủ](#)
11. [tủ lạnh hitachi 154l nội địa - xì dàn nóng,, cấp dàn nóng rồi mà bây giờ sao lâu đông đá quá, dàn nóng nóng dữ dội, block thì nóng không chạm tay vào được luôn, phin lọc cũng nóng luôn.](#)
12. [tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lọc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ấm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lọc lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lọc chạy giật giật rồi qutj va lọc ko chạy.sau đó rút điện ra gắm lại chỉnh timer thì quạt va loocf lai chạy bt.sau 6ngay sau thì nó lai bi như cũ](#)