



điều hòa panasonic - máy chạy được khoảng 15 phút thì báo lỗi đèn do nhập nhảy ở đèn TIME và lọc và quạt gió ngưng chạy luôn | 1 Câu 12059 của bạn duong van thin - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): điều hòa panasonic

Hiện tượng: máy chạy được khoảng 15 phút thì báo lỗi đèn do nhập nhảy ở đèn TIME và lọc và quạt gió ngưng chạy luôn

xin các bạn chỉ giúp mình cách kiểm tra lỗi. mình xin cảm ơn

— ☺ ☹ —

pham van thuat (quangthuat87) - 7 / 3 / 2015

Thay cảm biến trong phòng thử nhé.

hiep nguyen (hiepdt507) - 7 / 3 / 2015

nó đang bị đặt chế độ hẹn giờ hoặc sai cảm biến

nguyen van truong (truongnguyenkk2) - 7 / 3 / 2015

kiểm tra ga, nạp thêm thử coi, chú ý dùng đúng loại ga

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

duong van thin (duongthin) - 28 / 3 / 2015

Xin cảm ơn các bạn. mình thay cảm biến phòng đã ok rồi

Các bài viết tương tự:

- [bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thấy tiếng tách tách ở nồi.bếp ko nhận nồi nhưng có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 số vào nước trong nồi thấy hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j cả.e tháo ra thấy có dầu an và nước làm oxy hóa mach.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cảm biến ở số bàn đầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
- [Chào mọi người , e có con điều hòa Panasonic 9qkt - Điều hòa e bắt lên nó đong role tốt ,chỉ có điều quạt dàn lạnh k quay , e tháo xuống thử thì có lúc chạy , lúc được lúc không , quạt thì con tốt , điện 300vdc có ra rạc cảm nhug van k được](#)
- [điều hòa 2 chiều LG 12000 - chiều lạnh máy chạy bình thường. khi bắt sang chiều nóng thì quạt của cục ngoài trời không quay, lọc chạy khoảng 1 phút thì đong tang đèn 10a và tecmit ngắt. mình kiểm tra mai ma không tìm ra bệnh. van dao chiều hoạt động bình thường](#)
- [Điều hòa panasonic 12k btu - Máy chạy được khoảng 30p thì lọc ngắt quạt van chạy. E đã kiểm tra ga thì áp suất khoảng 70psi dòng chạy thì ban đầu khoảng 6.1a nhưng sau khi chạy đc khoảng 20p thì tăng lên cao rồi ngắt lọc ko biết e nó có bị hư lock ko xin các bác giúp e voi!](#)
- [điều hòa sam sung AS09WTXQNXEA - e có con điều hòa cu bắt lên vừa chạy đc 2 đến 3 phút nó ngắt về trạng thái chờ ,lay điều khiển bắt lại thì đc nhưng cũng chj vài phút lại tắt ,bác nào bit giúp e voi](#)
- [điều hòa Lg 12000btu hàng thường - lọc chạy khoảng 30s thì dừng sau khoảng 5 phút chạy lại.lọc chạy lặp đi lặp lại như vậy. khi mình đo dòng thì dòng tăng rất cao khoảng 14A. đo ga thì lên 180pis](#)
- [điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nhấp liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dùng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số\)](#)
- [main g31 foxcom - main test card thì đèn reset sáng liên tục và 2 đèn cpu và clock ban đầu sáng nhấp nháy sau khi he số hexa nhảy qua c3 và hiện thị 08 thì dừng lại đèn cpu và clock cug ngừng nhấp nháy và sáng liên tục](#)
- [máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
- [tu lạnh panasonic - Ko làm lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lọc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng có điều](#)



điều hòa panasonic - máy chạy được khoảng 15 phút thì báo lỗi đèn
do nhập nhầm ở đèn TIME và lọc và quạt gió ngừng chạy luôn | 3
2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt và lọc
lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lọc chạy giật giật rồi tắt và lọc ko chạy.sau đó rút
điện ra găm lại chỉnh timer thì quạt và lọc lại chạy bt.sau 6 ngày sau thì nó lại bị như
cũ

12. TỦ LẠNH PANASONIC NR BW414,418L - chạy bình thường,do mất điện và có điện
liên tục,bây giờ lọc không chạy.cắm điện vào thì lọc rung lên rồi ngừng hẳn không chạy
được